



## INDEX

- A**
- Administrator アカウント 1-2
  - ANI、再生 4-45
- B**
- Bulk Administration Tool、アクセス 9-2
- C**
- Cisco PCA、パスワードの保護と変更 4-51
  - Cisco Unified MeetingPlace Express 4-15
  - Cisco Unified Personal Communicator、ボイス メッセージにアクセスするための設定 5-2
  - Cisco Unity Assistant へのアクセスの許可 5-5
  - Cisco Unity Connection の管理、ユーザと連絡先の検索 3-1
  - Cisco Unity Inbox へのアクセスの許可 5-6
  - Connection
    - Connection 1.x のユーザ データおよびメッセージの移行 12-1
    - Unity 4.x のユーザ データおよびメッセージの移行 12-1
- E**
- Exchange 予定表と連絡先、パーソナル着信転送ルールに対するアクセス 4-2
- I**
- Integrated Mailbox Configuration
    - 個々のユーザ アカウントの作成 10-3
    - 設定 10-3
- L**
- Live Reply、有効化 5-11
- M**
- Message Waiting Indicator (MWI; メッセージ受信インジケータ)、概要 4-47
  - Microsoft Exchange 予定表と連絡先、パーソナル着信転送ルールに対するアクセス 4-2
  - MWI
    - 削除 4-49
    - 追加 4-47
    - 編集 4-48
- O**
- Operator アカウント 1-2
  - Outlook 予定表と連絡先、パーソナル着信転送ルールに対するアクセス 4-2
- P**
- Phone View 4-55
- U**
- Undeliverable Messages Mailbox アカウント 1-2
  - Unity Connection Messaging System アカウント 1-2
- い**
- 移行
    - Connection 1.x のユーザ データおよびメッセージの Connection 2.x への 12-1
    - Unity 4.x 以降のユーザ データおよびメッセージの Connection 2.x への 12-1
  - 一括編集ユーティリティ、アクセス 9-1

- え**
- エクスポート
    - ユーザ データおよびメッセージの Connection 1.x からの 12-1
    - ユーザ データおよびメッセージの Unity 4.x 以降からの 12-1
- お**
- オプション グリーティング
    - 通知プロンプト 4-32
    - 電話を鳴らさない状態でのグリーティングへの転送 4-33
    - 発信者がメッセージを残すことの禁止 4-33
    - 発信者によるスキップの禁止 4-33
  - 音声認識、サービス クラスに対する有効化 5-22
- か**
- 外部の発信者のオプション 4-61
  - カンバセーション
    - オプションの要約 4-15
    - 速度および音量の変更 4-25
    - バージョンの変更 4-16
    - メニュー スタイルの変更 4-18
    - メニュー 応答の変更 4-19
    - ログオンのカスタマイズ 4-26
  - 管理者
    - Cisco Unified Communications Manager からのインポートで作成されるアカウント 10-2
- く**
- グリーティング
    - オプション グリーティングが有効になっている場合の着信の管理 4-33
    - オプション グリーティングの通知プロンプト 4-32
    - 概要 4-28
    - グリーティング再生中の発信者入力の許可 4-29
    - 使用可能なタイプの要約 4-28
    - 長さの最大値の指定 5-8
    - 複数言語でのグリーティングの録音 4-35
    - 有効化 4-33
- こ**
- 個人連絡先 1-3
- さ**
- サービス クラス
    - Cisco Unified Personal Communicator 5-2
    - Cisco Unity Assistant 5-5
    - Cisco Unity Inbox 5-6
    - IMAP クライアント アクセス 5-9
    - Live Reply 5-11
    - 概要 2-3
    - グリーティングの長さ 5-8
    - 削除 6-6
    - 削除済みのメッセージへのアクセス 5-7
    - システム同報リストへのメッセージの送信 5-20
    - 修正 6-3
    - 制限テーブル 5-18
    - 代行内線番号 5-3
    - 追加 6-2
    - ディレクトリでのリスト表示 5-8
    - デフォルト 6-2
    - 転送、スクリーニング、および保留 5-4
    - 統合クライアント 5-2
    - パーソナル着信転送ルール 5-13
    - プライベート同報リスト 5-15
    - メッセージの長さ 5-12
    - ユーザの割り当ておよび再割り当て 6-4
    - ユーザの割り当てまたは再割り当て 6-4
    - 録音名と録音の長さ 5-17
  - 削除
    - MWI 4-49
    - サービス クラス 6-6
    - 代行内線番号 4-6
    - ユーザ アカウント 11-2
    - ユーザ テンプレート 7-6
  - 削除済みのメッセージへのアクセス 5-7
- し**
- 識別できない発信者のオプション 4-61
  - システム同報リスト、ユーザが～にメッセージを送信できるかどうかの指定 5-20
  - システム連絡先 1-3

- 修正
- サービス クラス 6-3
  - ユーザ アカウント (Connection の管理を使用) 11-1
  - ユーザ テンプレート 7-5
- す
- スクリーニング
- サービス クラス設定 5-4
  - 定義 4-11
- せ
- 制限テーブル 5-18
- セキュア メッセージ 5-19
- そ
- 送信者の情報、再生 4-45
- 送信メニューのスタイル 4-24
- た
- 代行内線番号
- 概要 4-4
  - サービス クラス設定 5-3
  - 削除 4-6
  - 追加 4-4, 4-5
- 代行ユーザ名
- 概要 4-7
  - 追加 4-7
- タイム スタンプ、再生 4-45
- ち
- 着信転送
- 概要 4-11
  - サービス クラス設定 5-4
- つ
- 追加
- 管理者アカウント、デフォルト設定 (Connection の管理を使用) 8-4
  - グリーティング管理者を使用するための管理者アカウント 8-6
  - サービス クラス 6-2
  - 代行内線番号 4-4, 4-5
  - 代行ユーザ名 4-7
  - 他の内線電話の MWI 4-47
  - ユーザ アカウント、デフォルト (Connection の管理を使用) 8-2
  - ユーザ テンプレート 7-3
- 通知
- SMTP 対応デバイス 4-58
  - 電話およびポケットベル 4-53
- 通話保留
- サービス クラス設定 5-4
  - 定義 4-11
- て
- テキスト / スピーチ
- Exchange 電子メールへのアクセス 5-20
  - 概要 4-59
  - サービス クラスでの有効化 5-21
  - ユーザに対する有効化 4-59
- 電話ディレクトリ、表示の可否をユーザが選択できるようにする 5-8
- 電話メニュー
- 設定の要約 4-15
  - 送信メニューのスタイル 4-24
- と
- 統合クライアント 5-2
- は
- パーソナル着信転送ルール
- Exchange データに対するアクセスの設定 4-2
  - Outlook 予定表と連絡先に対するアクセスの許可 4-2
  - Web ツールの概要 5-13
  - 概要 5-13
  - サービス クラスによる有効化 5-14
  - ユーザに対する有効化または無効化 5-14
  - ユーザのオプションの修正 4-52
- パスワード
- Cisco PCA の～の保護と変更 4-51

- 設定 4-50
  - 変更 4-50, 4-51, 4-52
  - 発信者 ID 4-45
  - 発信者入力の概要 4-29
- ふ**
- プライベート同報リスト
    - 概要 4-57
    - 最大メンバー数 5-16
    - 最大リスト数 5-15
  - ブロードキャスト メッセージ、ユーザによる送信が有効 4-9
- へ**
- 変更
- カンバセーション バージョン 4-16
  - カンバセーション メニュー スタイル 4-18
  - カンバセーション メニュー 応答 4-19
  - カンバセーション の速度および音量 4-25
  - パスワード 4-50, 4-51, 4-52
  - メッセージ宛先指定設定 4-15
  - メッセージ再生順序 4-41
  - メッセージ再生の前後 4-45
  - メッセージのタイムスタンプの時間形式 4-44
  - ログオン後のカンバセーション 4-26
- ほ**
- ボイス メッセージへの IMAP クライアント アクセス、有効化 5-9
  - ボイス メールボックスを持たないユーザ 1-1
  - ボイス メールボックスを持つユーザ 1-1
- め**
- メールボックス サイズの割り当て、カスタマイズ 4-36
  - メッセージ
    - SMTP 対応デバイスへの通知 4-58
    - 新しいメッセージ、開封済みメッセージ、および削除したメッセージの再生順序 4-41
    - 宛先指定設定、変更 4-15
    - 外部の発信者の録音可能な最大の長さ 4-61
    - 識別できない発信者が実行できる操作 4-61
    - 識別できない発信者によるセキュア マーク 4-61
    - 送信 4-24
    - 電話およびポケットベルへの通知 4-53
    - 発信者に対するプロンプトで使用される言語 4-61
    - メッセージ タイプ メニュー、有効化 4-40
    - メッセージ ロケータでの再生順序 4-38
    - ユーザの録音時間の長さ 5-12
  - メッセージ ロケータ
    - Phone View 4-55
    - 有効化 4-38
  - メッセージ再生の前後、変更 4-45
  - メッセージのエージング 4-37
  - メッセージの数 4-39
  - メッセージのセキュリティ 5-19
  - メッセージの送信
    - システム同報リスト 5-20
    - ブロードキャスト メッセージ 4-9
    - メッセージのセキュリティ 5-19
  - メッセージのタイムスタンプの時間形式、変更 4-44
- や**
- 役割
- 概要 2-4
  - デフォルト役割 2-4
- ゆ**
- 有効化
- サービス クラスでのテキスト / スピーチ 5-21
  - サービス クラスの音声認識 5-22
  - パーソナル着信転送ルール 5-14
  - ボイス メッセージへの IMAP クライアント アクセス 5-9
  - メッセージ タイプ メニュー 4-40
  - ユーザに対するテキスト / スピーチ 4-59
  - ユーザのメッセージ エージング ポリシー 4-37
- ユーザ
- 検索 3-1
  - 削除 11-2
- ユーザ アカウント
- Cisco Unified Communications Manager からのインポートで作成 10-2

Integrated Mailbox Configuration を使用した作成	
10-3	
概要	1-1
管理者役割	2-4
デフォルト アカウント	1-2
ユーザ データおよびメッセージの Connection 2.x への	
インポート	12-1
ユーザ テンプレート	
概要	2-2
削除	7-6
修正	7-5
追加	7-3
デフォルト テンプレート	7-2
ユーティリティとツール	
Bulk Administration Tool	9-2
一括編集	9-1

## よ

予定表、Exchange のパーソナル着信転送ルールに対する	
アクセス	4-2

## れ

### 連絡先

検索	3-1
パーソナル着信転送ルールに使用するための	
Exchange ~へのアクセス	4-2

## ろ

### ログオン

カンバセーション	4-26
メッセージ数の再生	4-26
録音名の再生	4-26
ログオン後のカンバセーション、変更	4-26
録音名	
最大長	5-17
ユーザに対する録音の許可	5-17