



Cisco Unified Mobility Advantage と の連動の作成

次の各項を参照してください。

- [Cisco Unified Mobility Advantage との連動について \(P.30-2\)](#)
- [Cisco Unified Mobility Advantage との連動を作成するためのタスク リスト \(P.30-2\)](#)
- [要件 \(P.30-2\)](#)
- [Cisco Unity Connection の設定 \(P.30-3\)](#)
- [Cisco Unified Mobility Advantage との連動のテスト \(P.30-4\)](#)

Cisco Unified Mobility Advantage との連動について

Cisco Unified Mobility Advantage との連動により、Cisco Unified Mobile Communicator ユーザは、電話機上の Cisco Unified Mobile Communicator を介して Cisco Unity Connection ボイス メッセージにアクセスできるようになります。これにより、ユーザは次のことを行えます。

- 新しいボイス メッセージが到着したときに警告を聞く。
- ボイス メッセージのリストを表示する。
- ボイス メッセージを聞く。
- ボイス メッセージを削除する。

Cisco Unified Mobility Advantage との連動を作成するためのタスク リスト

1. システム要件を参照して、Cisco Unified Mobility Advantage および Cisco Unity Connection サーバのすべての要件が満たされていることを確認します。P.30-2 の「要件」を参照してください。
2. Cisco Unified Mobility Advantage を設定します。『*Installation and Upgrade Guide for Cisco Unified Mobility Advantage, Release 7.0*』の「Configuring Cisco Unified Mobility Advantage」の章を参照してください。このドキュメントは、http://cisco.com/en/US/products/ps7270/prod_installation_guides_list.html から入手可能です。
3. Cisco Unified Mobility Advantage をプロビジョニングします。『*Cisco Unified Mobility Advantage 7.0 Provisioning Guide*』を参照してください。このドキュメントは、http://cisco.com/en/US/products/ps7270/prod_installation_guides_list.html から入手可能です。



(注) Cisco Unified Mobility Advantage は、Cisco Unified Mobile Communicator を介して Cisco Unity Connection ボイス メッセージにアクセスする Cisco Unity Connection ユーザごとに、エンドユーザを必要とします。

4. Cisco Unity Connection を設定します。P.30-3 の「Cisco Unity Connection の設定」を参照してください。
5. Cisco Unified Mobility Advantage との連動をテストします。P.30-4 の「Cisco Unified Mobility Advantage との連動のテスト」を参照してください。

要件

Cisco Unified Mobility Advantage との連動の要件は、次のとおりです。

- 『*Installation and Upgrade Guide for Cisco Unified Mobility Advantage, Release 7.0*』の「Installing Cisco Unified Mobility Advantage」の章に従って、Cisco Unified Mobility Advantage 7.0 以降がインストールされている。このドキュメントは、http://cisco.com/en/US/products/ps7270/prod_installation_guides_list.html から入手可能です。
- 『*Cisco Unity Connection インストレーション ガイド Release 7.x*』の説明に従って、Cisco Unity Connection がインストールされている。このドキュメントは、http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/7x/installation/guide/7xcucigx.html から入手可能です。

Cisco Unity Connection の設定

次の手順を実行します。

Cisco Unity Connection を設定する

-
- ステップ 1** Remote Administration の役割に割り当てられているユーザとして Cisco Unity Connection の管理にログインします。
- ステップ 2** [サービス クラス (Class of Service)] を展開し、[サービス クラス (Class of Service)] をクリックします。
- ステップ 3** [サービス クラスの検索 (Search Class of Service)] ページで、Connection ボイス メッセージへのアクセスを許可する Cisco Unified Mobile Communicator エンドユーザのサービス クラスをクリックします。
- ステップ 4** [サービス クラスの編集 (Edit Class of Service)] ページの [ライセンス済み機能 (Licensed Features)] で、[IMAP クライアントを使用したボイスメールへのアクセスをユーザに許可する (Allow Users to Access Voice Mail Using an IMAP Client)] チェックボックスをオンにして、次のいずれかのオプションをクリックします。
- [メッセージ本文へのアクセスをユーザに許可する (Allow Users to Access Message Bodies)]
 - [プライベート メッセージ以外のメッセージ本文へのアクセスをユーザに許可する (Allow Users to Access Message Bodies Except on Private Messages)]
 - [メッセージ ヘッダーのみへのアクセスをユーザに許可する (Allow Users to Access Message Headers Only)]
- ステップ 5** [保存 (Save)] をクリックします。
- ステップ 6** Connection ボイス メッセージへのアクセスを許可する Cisco Unified Mobile Communicator エンドユーザの残りすべてのサービス クラスについて、[ステップ 3](#) ~ [ステップ 5](#) を繰り返します。
-

Cisco Unified Mobility Advantage との連動のテスト

次の手順を実行します。

設定をテストする

-
- ステップ 1** 電話機から、Cisco Unified Mobile Communicator ユーザの Cisco Unity Connection 内線番号にメッセージを残します。
 - ステップ 2** Cisco Unified Mobile Communicator ユーザの電話機で Cisco Unified Mobile Communicator を使用して、ボイス メッセージのリストに新しいボイス メッセージが表示されることを確認します。
 - ステップ 3** Cisco Unified Mobile Communicator で新しいボイス メッセージを再生できることを確認します。
 - ステップ 4** Cisco Unified Mobile Communicator で新しいボイス メッセージを削除します。
-