



Cisco Unity Connection クラスタの設定とカスタマイズ

[サーバの検索と一覧表示 (Find and List Servers)] ページおよび [サーバの設定 (Server Configuration)] ページを使用して、Cisco Unity Connection クラスタを設定できます。これらのページを表示するには、Cisco Unity Connection の管理で [システム設定 (System Settings)] を展開し、[クラスタ (Cluster)] をクリックします。

[クラスタ設定 (Cluster Configuration)] ページを使用して、Connection クラスタの設定をカスタマイズできます。このページを表示するには、Connection の管理で [システム設定 (System Settings)] を展開し、[詳細設定 (Advanced)] > [クラスタ設定 (Cluster Configuration)] をクリックします。

適切な手順については、『Cisco Unity Connection クラスタ コンフィギュレーション アドミニストレーションガイド』の「Cisco Unity Connection クラスタの設定」の章を参照してください。



(注)

Connection クラスタ機能は、Cisco Unified Communications Manager Business Edition ではサポートされていません。
