



CHAPTER 4

Cisco Unity Connection 8.x クラスタ内のサーバステータスとポートの管理

Cisco Unity Connection Serviceability の [Cluster Management] ページを使用すれば、Connection クラスタ内のサーバのステータスを変更したり、サーバ上のすべてのポートで新しいコールの受信を拒否したり、サーバ上のすべてのポートを再起動してコールの受信を許可したりすることができます。

該当する手順については、『*Cluster Configuration and Administration Guide for Cisco Unity Connection Release 8.x*』の「[Administering a Cisco Unity Connection 8.x Cluster](#)」の章を参照してください。このドキュメントは、http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/8x/cluster_administration/guide/8xcuccagx.html から入手可能です。



(注) Connection クラスタ機能は、Cisco Unified Communications Manager Business Edition ではサポートされていません。
