



INDEX

C	
Cisco Unified CM Express	
新しい連動の作成	3-6
タスクリスト、SIP トランク連動の作成	3-1
電話システムのプログラミング手順	3-3
要件	3-2
Cisco Unified CM Express、SIP トランク連動がサポートされるバージョン	1-1

M	
MWI 要求を送信 (ポートの設定)	2-2

T	
TRAP 接続を許可する (ポートの設定)	2-2

き	
機能、連動による	1-2

こ	
コールへの応答 (ポートの設定)	2-2

さ	
サーバ名 (ポートの設定)	2-2
サポートされる電話システム	1-1

つ	
通話情報	1-2

て	
テスト	
監視転送の設定	4-3
監視転送のテスト	4-4
テスト ユーザの削除	4-4
テスト用環境の設定	4-1
メッセージを再生する機能のテスト	4-3
リリース転送を使用した外線通話のテスト	4-2
転送呼、電話システムで送信される情報	1-2
テンプレート、複数の連動用の新しいユーザ テンプレートの追加	5-1
電話システム、SIP トランク連動でサポートされる	1-1

ふ	
複数の連動	
新しいユーザ テンプレートの追加	5-1
説明	1-2

ほ	
ボイス メッセージ ポート、設定	2-2
ポート	
Cisco Unity Connection クラスターの考慮事項	2-3
インストールする数の計画	2-2
設定	2-2
設定の計画	2-1
通話に応答する数の計画	2-3

発信する数の計画 [2-3](#)

め

メッセージ通知を実行する（ポートの設定） [2-2](#)

ゆ

有効（ポートの設定） [2-2](#)

ユーザ テンプレート、複数の連動用に新しく追加 [5-1](#)

れ

連動の機能 [1-2](#)