



はじめに

この章は、次の項で構成されています。

- 「対象読者と用途」 (P.-v)
- 「表記法」 (P.-v)
- 「Cisco Unity Connection のマニュアル」 (P.-vi)
- 「マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイドライン」 (P.-vi)

対象読者と用途

このマニュアルでは、Cisco Unity Connection とサポート対象バージョンの Cisco Unified Communications Manager (CM) (旧称 : Cisco Unified CallManager) との連動を設定する方法について説明します。SIP トランクを介した Cisco Unity Connection との連動がサポートされている Cisco Unified CM のバージョンのリストについては、『*SIP Trunk Compatibility Matrix: Cisco Unity Connection, Cisco Unified Communications Manager, and Cisco Unified Communications Manager Express*』 (http://www.cisco.com/en/US/products/ps6509/products_device_support_tables_list.html) を参照してください。

表記法

『*Cisco Unified Communications Manager Express SIP トランク インテグレーション ガイド for Cisco Unity Connection リリース 7.x*』では、次の表記法を使用します。

表 1 『Cisco Unified Communications Manager Express SIP トランク インテグレーション ガイド for Cisco Unity Connection リリース 7.x』の表記法

| 表記法 | 説明 |
|--------------|--|
| 太字 | 次の場合は太字を使用します。 <ul style="list-style-type: none">• ユーザが入力する情報 (例 : [User Name] ボックスに Administrator を入力します)。 |
| <> (山カッコ) | ユーザが入力するパラメータを囲むために使用します (例 : [Command Prompt] ウィンドウで、 ping <IP address> を入力します)。 |

表 1 『Cisco Unified Communications Manager Express SIP トランク インテグレーション ガイド for Cisco Unity Connection リリース 7.x』の表記法 (続き)

| 表記法 | 説明 |
|--------------|--|
| - (ハイフン) | 同時に押す必要があるキーを表します (例: Ctrl-Alt-Delete を押し ます)。 |
| > (右山カッコ) | メニューで選択する順序を表します (例: Windows のスタートメ ニューから [プログラム] > [Cisco Unified Serviceability] > [Real-Time Monitoring Tool] の順にクリックします)。 Cisco Unity Connection の管理 のナビゲーション バーでの操作を表し ます (例: Cisco Unity Connection の管理 で、[システム設定] > [詳細 設定] と展開します)。 |

『Cisco Unified Communications Manager Express SIP トランク インテグレーション ガイド for Cisco Unity Connection リリース 7.x』では、次の表記法も使用します。



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されていま
す。

Cisco Unity Connection のマニュアル

Cisco.com 上の Cisco Unity Connection に関するマニュアルの説明と URL については、
『*Documentation Guide for Cisco Unity Connection*』を参照してください。このドキュメントは
Cisco Unity Connection に同梱されていますが、
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6509/products_documentation_roadmaps_list.html から入手す
ることもできます。

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュ リティ ガイドライン

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、マニュアルに関するフィードバックの提供、セキュリ
ティ ガイドライン、および推奨エイリアスや一般的なシスコのマニュアルについては、次の URL で、
毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規お
よび改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー
アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま
す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。