

Release 1.1(1)



Cisco Unity Connection at a Glance カード (Optional Conversation 1)

Published November 11, 2005

このクイック リファレンス カードでは、電話で Cisco Unity Connection にアクセスする手順、および Cisco Unity Web ツールにアクセスする手順について説明します。

また、電話のタッチトーン キーでメッセージを操作する順序に従って、使用可能な Connection メインメニューを図解しています。



ヒント 初めて Connection を呼び出したときに、初回登録ガイダンスが自動的に再生されます。登録中はこのカードを参照しなくてもかまいません。よく注意して聞き、要求されたとおりに応答するだけで結構です。

電話で Connection にアクセスするには

ステップ 1 Cisco Unity Connection を呼び出します。社内の自分の電話から次の番号をダイヤルします。

社内の別の電話から次の番号をダイヤルします。

社外から次の番号をダイヤルします。

ステップ 2 社内の別の電話または社外から呼び出す場合、Cisco Unity Connection の応答時に ***** を押します。

ステップ 3 必要であれば、Cisco Unity Connection ID (通常は内線番号) を入力し、**#** を押します。

ステップ 4 Cisco Unity Connection パスワードを入力し、**#** を押します。
パスワードを忘れた場合、Cisco PCA にログオンし、Cisco Unity Assistant の [個人設定] ページに移動してパスワードを変更します。

次の手順で、Cisco Personal Communications Assistant (PCA) の Web サイトを使用して、Cisco Unity Assistant、Cisco Unity Inbox、および Cisco Unity パーソナル着信転送ルールの Web ツールにアクセスします。

Cisco Unity Web ツールにアクセスするには

ステップ 1 ブラウザで、次の URL にアクセスします。
http://<Cisco Unity Connection サーバ名>/ciscopca (URL は大文字 / 小文字を区別します)。

ステップ 2 Cisco PCA にログオンします。

ステップ 3 該当の Web ツールを参照します。

リファレンス情報

Cisco Unity Connection ID

Cisco PCA Web サイト

Cisco Unity Connection サーバ

Connection 管理者名または技術サポートお問い合わせ先の情報

その他の Cisco Unity Connection ドキュメント

Cisco Unity Connection ユーザガイド

Cisco Unity Connection 電話メニューとショートカット

Cisco Unity Connection ボイスコマンド



シスコシステムズ株式会社

URL: <http://www.cisco.com/jp/>

問合せ URL: <http://www.cisco.com/jp/service/contactcenter/>

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-14-27 国際新赤坂ビル東館

TEL.03-5549-6500 FAX.03-5549-6501

Cisco、Cisco IOS、Cisco Systems、および Cisco Systems のロゴは、米国および一部の国における Cisco Systems, Inc. とその関連会社の登録商標です。このマニュアルまたは Web サイトで言及されているその他の商標はすべて、それぞれの所有者のもので、「パートナー」という語の使用は、シスコと他社の提携関係を意味するものではありません。(0501R)

Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.

メッセージを聞く

- 1 新規
- 3 1 開封済み
- 3 2 削除済み*

メッセージ再生中

- 1 メッセージの巻き戻し
- 2 一時停止/再生
- 3 3 最後まで早送り
- 4 4 低速再生
- 5 メッセージ プロパティの再生
- 6 6 高速再生
- 6 6 より高速で再生
- 7 音量を下げる*
- 8 音量のリセット*
- 9 音量を上げる*
- # メッセージのスキップ、そのまま保存
- # # メッセージのスキップ、新規で保存 (新規の開封済みメッセージ)

メッセージ再生後

- 1 スキップ バック
- 4 再度メッセージを再生
- 5 メッセージ プロパティの再生
- 6 メッセージの転送
- 7 削除
- 8 返信
- 8 2 全員へ返信
- 8 8 メッセージ送信者の呼び出し*
- 9 開封済みメッセージとして保存/復元*
- # そのまま保存
- # # 新規メッセージとして保存/復元*

ボイス メッセージの検索

- 5 メッセージの検索*

- 1 別のユーザからの
- 2 すべての外部発信者からの
- 3 特定の外部発信者からの

メッセージの送信

- 2 送信

メッセージの録音と送信先の指定

- # すぐに送信
- 1 名前の追加
- 3 メッセージ オプション

- 1 アドレスの変更
- 2 録音の変更
- 3 特殊な配信の設定
- 4 メッセージの確認
- # 送信

- 1 名前の追加
- 2 すべての名前を聞く
- 3 名前の削除
- 1 録音を聞く
- 2 録音の保存
- 3 再録音
- 4 追加録音
- 1 緊急
- 2 受信確認の返信
- 3 プライベート

設定の変更

- 4 オプションのセットアップ

- 1 グリーティング
- 2 メッセージ設定
- 3 個人設定
- 4 着信転送

- 1 当該グリーティングの録音
- 2 オプション グリーティングのオン/オフ
- 3 その他のグリーティングの編集
- 4 すべてのグリーティングを聞く

- 1 メッセージの到着通知の変更
- 1 ポケットベル
- 2 自宅の電話
- 3 職場の電話
- 4 予備の電話

- 3 ガイダンス タイプの変更
- 1 標準ガイダンスまたは簡易ガイダンスの選択

- 4 プライベート同報リストの編集
- 1 リストを聞く
- 2 リストにある名前の変更

- 1 パスワードの変更

- 2 録音した名前の変更

- 3 ディレクトリー一覧の変更
- 1 一覧にあるステータスの変更

いつでも使用できるキー

- 0 ヘルプ
- * キャンセルまたはひとつ戻る

*一部のシステムで使用不可