



Cisco Unity Connection 8.x サーバの DNS 設定またはドメイン名の変更

この章は、次の項で構成されています。

- 「Cisco Unity Connection 8.x DNS 設定の変更に使用する CLI コマンド」 (P.14-1)
- 「Cisco Unity Connection 8.x サーバのドメイン名の変更」 (P.14-2)

Cisco Unity Connection 8.x DNS 設定の変更に使用する CLI コマンド

Connection の DNS 設定の変更に CLI コマンドを使用します。表 14-1 に、利用できるオプションと対応する CLI コマンドの一覧を示します。

CLI コマンドの詳細については、該当する『*Command Line Interface Reference Guide for Cisco Unified Communications Solutions*』 (http://www.cisco.com/en/US/products/ps6509/prod_maintenance_guides_list.html) を参照してください。



注意

Connection が仮想マシンにインストールされている場合、プライマリ DNS サーバを変更するとライセンス MAC の計算値が変更され、Connection ライセンスが無効になります。代替りの Connection ライセンスの取得については、『*System Administration Guide for Cisco Unity Connection*』 (http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/8x/administration/guide/8xcucsagx.html) の「*Managing Licenses in Cisco Unity Connection 8.x*」の章を参照してください。

表 14-1 Connection 8.x の DNS 設定の変更に使用する CLI コマンド

DNS 設定	CLI コマンド
DNS サーバの IP アドレスの削除	delete dns
プライマリまたはセカンダリ DNS サーバの IP アドレスの指定または削除	set network dns
DNS 要求のタイムアウト期間 (秒) の設定	set network dns options
DNS 要求を試みる回数 (試行はこの回数後停止) の設定	set network dns options
設定された複数の DNS サーバ間の切り替えによる負荷の分散	set network dns options

Cisco Unity Connection 8.x サーバのドメイン名の変更

Connection サーバのドメイン名の変更方法は、DHCP が設定されているかどうかにより異なります。次の該当する手順を実行してください。

CLI コマンドの詳細については、該当する『*Command Line Interface Reference Guide for Cisco Unified Communications Solutions*』(http://www.cisco.com/en/US/products/ps6509/prod_maintenance_guides_list.html) を参照してください。

DHCP が設定されている場合の Connection サーバのドメイン名変更

- ステップ 1 該当する DHCP および DNS サーバで、Connection サーバのドメイン名を変更します。
 - ステップ 2 `utils system restart` CLI コマンドを使用して、Connection サーバを再起動します。
 - ステップ 3 `utils system restart` CLI コマンドを使用して、再度 Connection サーバを再起動します。
-

DHCP が設定されていない場合の Connection サーバのドメイン名変更

Connection サーバで、`set network domain` CLI コマンドを実行します。
