



## clear コマンド : m ~ z

---

- [clear mdns service-database](#) (2 ページ)
- [clear nmsp statistics](#) (3 ページ)
- [clear radius acct statistics](#) (4 ページ)
- [clear tacacs auth statistics](#) (5 ページ)
- [clear redirect-url](#) (6 ページ)
- [clear stats ap wlan](#) (7 ページ)
- [clear stats local-auth](#) (8 ページ)
- [clear stats mobility](#) (9 ページ)
- [clear stats port](#) (10 ページ)
- [clear stats radius](#) (11 ページ)
- [clear stats smart-lic](#) (13 ページ)
- [clear stats switch](#) (14 ページ)
- [clear stats tacacs](#) (15 ページ)
- [clear transfer](#) (16 ページ)
- [clear traplog](#) (17 ページ)
- [clear webimage](#) (18 ページ)
- [clear webmessage](#) (19 ページ)
- [clear webtitle](#) (20 ページ)

# clear mdns service-database

マルチキャスト DNS サービス データベースをクリアするには、**clear mdns service-database** コマンドを使用します。

```
clear mdns service-database {all | service-name}
```

## 構文の説明

**all** mDNS サービス データベースをクリアします。

*service-name* mDNS サービスの名前。Cisco WLC は mDNS サービスの詳細をクリアします。

## コマンド デフォルト

なし

## コマンド履歴

リリース 変更内容  
ス

7.6 このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。

## 使用上のガイドライン

Cisco WLC は、マスター サービス データベースで mDNS サービスが利用できる場合にのみ、このサービスのアドバタイズメントをスヌーピングおよび学習します。

次に mDNS サービス データベースをクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear mdns service-database all
```

## 関連コマンド

```
config mdns query interval
config mdns service
config mdns snooping
config interface mdns-profile
config interface group mdns-profile
config wlan mdns
show mdns profile
show mnds service
config mdns profile
debug mdns all
debug mdns error
debug mdns detail
debug mdns message
```

## clear nmsp statistics

ネットワーク モビリティ サービス プロトコル (NMSP) の統計情報をクリアするには、**clear nmsp statistics** コマンドを使用します。

### clear nmsp statistics

---

**構文の説明**

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

---

**コマンドデフォルト**

なし

---

**コマンド履歴**

---

リリース	変更内容
------	------

---

7.6	このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。
-----	-----------------------------------

---

次に、NMSP 統計情報ログ ファイルを削除する例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear nmsp statistics
```

---

**関連コマンド**

**clear locp statistics**  
**config nmsp notify-interval measurement**  
**show nmsp notify-interval summary**  
**show nmsp status**

## clear radius acct statistics

コントローラで RADIUS アカウンティングの統計情報をクリアするには、**clear radius acct statistics** コマンドを使用します。

**clear radius acct statistics** [**index** | **all**]

構文の説明	<b>index</b>	(任意) RADIUS アカウンティング サーバのインデックスを指定します。
	<b>all</b>	(任意) すべての RADIUS アカウンティングサーバを指定します。
コマンド デフォルト	なし	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	7.6	このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。

次に、RADIUS アカウンティング統計情報をクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear radius acct statistics
```

関連コマンド **show radius acct statistics**

## clear tacacs auth statistics

コントローラで RADIUS 認証サーバ統計情報をクリアするには、**clear tacacs auth statistics** コマンドを使用します。

**clear tacacs auth statistics** [**index** | **all**]

構文の説明	<b>index</b>	(任意) RADIUS 認証サーバのインデックスを指定します。
	<b>all</b>	(任意) すべての RADIUS 認証サーバを指定します。
コマンドデフォルト	なし	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	7.6	このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。

次に、RADIUS 認証サーバの統計情報をクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear tacacs auth statistics
```

### 関連コマンド

**show tacacs auth statistics**

**show tacacs summary**

**config tacacs auth**

## clear redirect-url

Cisco ワイヤレス LAN コントローラでカスタム Web 認証のリダイレクト用 URL をクリアするには、**clear redirect-url** コマンドを使用します。

### clear redirect-url

#### 構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

#### コマンド デフォルト

なし

#### コマンド履歴

リリース 変更内容  
ス

7.6 このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。

次に、カスタム Web 認証のリダイレクト用 URL をクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear redirect-url
URL cleared.
```

#### 関連コマンド

**clear transfer**  
**clear download datatype**  
**clear download filename**  
**clear download mode**  
**clear download path**  
**clear download start**  
**clear upload datatype**  
**clear upload filename**  
**clear upload mode**  
**clear upload path**  
**clear upload serverip**  
**clear upload start**

## clear stats ap wlan

WLAN の統計情報をクリアするには、**clear stats ap wlan** コマンドを使用します。

**clear stats ap wlan** *cisco\_ap*

構文の説明	<i>cisco_ap</i>	選択した構成要素。
コマンド デフォルト	なし	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	7.6	このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。

次に、アクセス ポイント *cisco\_ap* の WLAN 設定要素をクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear stats ap wlan cisco_ap  
WLAN statistics cleared.
```

# clear stats local-auth

ローカルの拡張認証プロトコル（EAP）統計情報をクリアするには、**clear stats local-auth** コマンドを使用します。

## clear stats local-auth

### 構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

### コマンド デフォルト

なし

### コマンド履歴

リリース	変更内容
7.6	このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。

次に、ローカルの EAP 統計情報をクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear stats local-auth
Local EAP Authentication Stats Cleared.
```

### 関連コマンド

**config local-auth active-timeout**  
**config local-auth eap-profile**  
**config local-auth method fast**  
**config local-auth user-credentials**  
**debug aaa local-auth**  
**show local-auth certificates**  
**show local-auth config**  
**show local-auth statistics**



## clear stats mobility

Mobility Manager の統計情報をクリアするには、**clear stats mobility** コマンドを使用します。

### clear stats mobility

---

**構文の説明**

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

---

**コマンド デフォルト**

なし

---

**コマンド履歴**

リリース	変更内容
7.6	このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。

次に、Mobility Manager の統計情報をクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear stats mobility
```

```
Mobility stats cleared.
```

## clear stats port

特定のポートの統計カウンタをクリアするには、**clear stats port** コマンドを使用します。

**clear stats port** *port*

構文の説明	<i>port</i>	物理インターフェイスのポート番号。
コマンド デフォルト	なし	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	7.6	このコマンドは、リリース7.6以前のリリースで導入されました。

次に、ポート9の統計情報カウンタをクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear stats port 9
```

### 関連コマンド

**clear transfer**  
**clear download datatype**  
**clear download datatype**  
**clear download filename**  
**clear download mode**  
**clear download serverip**  
**clear download start**  
**clear upload datatype**  
**clear upload filename**  
**clear upload mode**  
**clear upload path**  
**clear upload serverip**  
**clear upload start**  
**clear stats port**

## clear stats radius

1 つ以上の RADIUS サーバの統計情報をクリアするには、**clear stats radius** コマンドを使用します。

**clear stats radius** {auth | acct} {index | all}

構文の説明	<b>auth</b>	認証に関する統計情報をクリアします。
	<b>acct</b>	アカウントिंगに関する統計情報をクリアします。
	<b>index</b>	クリアする RADIUS サーバのインデックス番号を指定します。
	<b>all</b>	すべての RADIUS サーバの統計情報をクリアします。
コマンドデフォルト	なし	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	7.6	このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。

次に、すべての RADIUS 認証サーバの統計情報をクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear stats radius auth all
```

### 関連コマンド

**clear transfer**  
**clear download datatype**  
**clear download filename**  
**clear download mode**  
**clear download serverip**  
**clear download start**  
**clear upload datatype**  
**clear upload filename**  
**clear upload mode**  
**clear upload path**  
**clear upload serverip**  
**clear upload start**

## clear stats port

## clear stats smart-lic

シスコスマートソフトウェアのすべての統計情報をクリアするには、**clear stats smart-lic** コマンドを使用します。

### clear stats smart-lic

コマンド履歴	リリース	変更内容
	8.2	このコマンドが導入されました。

次に、スマート ライセンスの統計情報をクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear stats smart-lic  
Initiated Smart Licensing statistics clear
```

## clear stats switch

Cisco ワイヤレス LAN コントローラのすべてのスイッチ統計情報カウンタをクリアするには、**clear stats switch** コマンドを使用します。

### clear stats switch

#### 構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

#### コマンド デフォルト

なし

#### コマンド履歴

リリース 変更内容  
ス

7.6 このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。

次に、すべてのスイッチ統計カウンタをクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear stats switch
```

#### 関連コマンド

**clear transfer**  
**clear download datatype**  
**clear download filename**  
**clear download mode**  
**clear download path**  
**clear download start**  
**clear upload datatype**  
**clear upload filename**  
**clear upload mode**  
**clear upload path**  
**clear upload serverip**  
**clear upload start**

## clear stats tacacs

コントローラで TACACS+ サーバの統計情報をクリアするには、**clear stats tacacs** コマンドを使用します。

**clear stats tacacs** [**auth** | **athr** | **acct**] [**index** | **all**]

構文の説明	auth	(任意) TACACS+ 認証サーバの統計情報をクリアします。
	athr	(任意) TACACS+ 許可サーバの統計情報をクリアします。
	acct	(任意) TACACS+ アカウンティングサーバの統計情報をクリアします。
	index	(任意) TACACS+サーバのインデックスを指定します。
	all	(任意) すべての TACACS+ サーバを指定します。

コマンドデフォルト なし

コマンド履歴	リリース	変更内容
	7.6	このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。

次に、インデックス 1 の TACACS+ アカウンティングサーバの統計情報をクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear stats tacacs acct 1
```

関連コマンド **show tacacs summary**

# clear transfer

転送情報をクリアするには、**clear transfer** コマンドを使用します。

## clear transfer

### 構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

### コマンド デフォルト

なし

### コマンド履歴

リリース 変更内容  
ス

7.6 このコマンドは、リリース7.6以前のリリースで導入されました。

次に、転送情報をクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear transfer
Are you sure you want to clear the transfer information? (y/n) y
Transfer Information Cleared.
```

### 関連コマンド

**transfer upload datatype**

**transfer upload pac**

**transfer upload password**

**transfer upload port**

**transfer upload path**

**transfer upload username**

**transfer upload datatype**

**transfer upload serverip**

**transfer upload start**



# clear traplog

トラップ ログをクリアするには、**clear traplog** コマンドを使用します。

## clear traplog

---

### 構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

---

### コマンド デフォルト

なし

---

### コマンド履歴

リリース 変更内容  
ス

---

7.6 このコマンドは、リリース7.6以前のリリースで導入されました。

---

次に、トラップ ログをクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear traplog
Are you sure you want to clear the trap log? (y/n) y
Trap Log Cleared.
```

---

### 関連コマンド

**clear transfer**  
**clear download datatype**  
**clear download filename**  
**clear download mode**  
**clear download path**  
**clear download serverip**  
**clear download start**  
**clear upload filename**  
**clear upload mode**  
**clear upload path**  
**clear upload serverip**  
**clear upload start**

# clear webimage

カスタム Web 認証のイメージをクリアするには、**clear webimage** コマンドを使用します。

## clear webimage

### 構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

### コマンド デフォルト

なし

### コマンド履歴

リリース 変更内容  
ス

7.6 このコマンドは、リリース7.6以前のリリースで導入されました。

次に、カスタム Web 認証イメージをクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear webimage
```

### 関連コマンド

**clear transfer**  
**clear download datatype**  
**clear download filename**  
**clear download mode**  
**clear download path**  
**clear download serverip**  
**clear download start**  
**clear upload filename**  
**clear upload mode**  
**clear upload path**  
**clear upload serverip**  
**clear upload start**

# clear webmessage

カスタム Web 認証のメッセージをクリアするには、**clear webmessage** コマンドを使用します。

## clear webmessage

---

### 構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

---

### コマンド デフォルト

なし

---

### コマンド履歴

リリース 変更内容  
ス

---

7.6 このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。

---

次に、カスタム Web 認証のメッセージをクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear webmessage  
Message cleared.
```

---

### 関連コマンド

**clear transfer**  
**clear download datatype**  
**clear download filename**  
**clear download mode**  
**clear download path**  
**clear download serverip**  
**clear download start**  
**clear upload filename**  
**clear upload mode**  
**clear upload path**  
**clear upload serverip**  
**clear upload start**

# clear webtitle

カスタム Web 認証のタイトルをクリアするには、**clear webtitle** コマンドを使用します。

## clear webtitle

### 構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

### コマンド デフォルト

なし

### コマンド履歴

リリース 変更内容  
ス

7.6 このコマンドは、リリース7.6以前のリリースで導入されました。

次に、カスタム Web 認証のタイトルをクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear webtitle
Title cleared.
```

### 関連コマンド

**clear transfer**  
**clear download datatype**  
**clear download filename**  
**clear download mode**  
**clear download path**  
**clear download serverip**  
**clear download start**  
**clear upload filename**  
**clear upload mode**  
**clear upload path**  
**clear upload serverip**  
**clear upload start**