

Cisco IP Phone 6800 Series with Multiplatform Firmware 알아보기

목표

이 문서의 목적은 Cisco IP Phone 6800 Series with Multiplatform Firmware에 익숙해지는 것입니다.

소개

Cisco IP Phone은 회사의 요구 사항에 맞게 설계되었습니다. 음성 커뮤니케이션이 더욱 통합되고 유연하며 통합되는 방향으로 전환되고 있습니다. Cisco 멀티플랫폼 폰은 Cisco BroadCloud를 기반으로 하는 사무실 또는 별표, Centile 및 Metaswitch 플랫폼을 비롯한 지원되는 서드파티 클라우드 통화 플랫폼에 이상적입니다. 모든 규모의 기업에 적합한 엔터프라이즈급 IP 전화를 통해 뛰어난 오디오 선명도를 누리십시오.

Cisco IP Phone 6800 Series with Multiplatform Firmware에는 다양한 기능이 포함되어 있어 사용자 환경을 개선할 수 있습니다. 이 문서에서는 6800 Series 전화와 기본 기능에 대해 간략하게 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

- IP Phone 6821 with Multiplatform Firmware
- IP Phone 6841 with Multiplatform Firmware
- IP Phone 6851 with Multiplatform Firmware

소프트웨어 버전

- 11.2.3

전화기 개요



1. 수신 통화 또는 음성 메일 표시기
2. 회선 및 기능 단추
3. 소프트키
4. 탐색
5. 보류, 호전환 및 회의
6. 스피커폰, 헤드셋 및 음소거
7. 음성 메일, 애플리케이션 및 디렉터리
8. 볼륨

회선 및 기능 단추

회선 및 기능 단추를 사용하여 회선의 통화를 보고 단축 다이얼 등의 기능에 액세스하고 보류된 통화 재개와 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

상태를 나타내는 단추:

- 녹색, 계속: 회선이 유휴 상태입니다.
- 빨간색, 계속: 회선 사용 중
- 빨간색, 깜박임: 수신 또는 보류 통화
- 황색, 계속: 라인이 등록되지 않았습니다.

전화 걸기 및 종료

번호를 입력한 다음 핸드셋을 집거나 핸드셋을 선택한 다음 번호를 입력할 수 있습니다. **통화 소프트웨어**를 누릅니다.

통화를 종료하려면 핸드셋을 거치대에 다시 넣고 끝 소프트웨어를 누릅니다.참고:이 설명서에서는 핸드셋이 대부분의 설명에 사용됩니다.스피커 키 또는 헤드셋 키는 대체 옵션입니다. **통화 응답** 핸드셋을 들고 압박이는 빨간색 회선 단추를 누르거나 압박이는 빨간색 회선 단추를 누른 다음 핸드셋을 듭니다.어느 쪽이든 잘 될 것이다.참고:스피커폰이나 헤드셋에서 마지막으로 사용한 전화인 경우 응답합니다. **통화 대기** 

우 응답합니다.통화 대기

1. 보류 누르기
2. 보류된 통화를 다시 시작하려면 보류를 다시 누릅니다.

참고:통화가 보류 중일 때 발신자의 목소리가 들리지 않으며 발신자의 목소리가 들리지 않습니다.

최근 통화 보기

1. 응용 프로그램 누르기
2. 스크롤하여 Recent를 선택합니다.
3. 표시할 행 선택

다른 사람에게 통화 호전환

1. 보류 중이 아닌 통화에서 호전환을 누릅니다.
2. 상대방의 전화 번호 또는 내선 번호를 입력합니다.
3. 상대방이 응답하기 전후에 호전환을 다시 누릅니다.

통화에 다른 사람 추가

1. 활성 통화에서 전화회의를 누릅니다.
2. 참가할 번호를 입력하고 다이얼을 누릅니다.
3. 통화가 연결되면 전화회의를 다시 누릅니다.

헤드셋으로 전화 걸기

1. 헤드셋을 연결합니다.
2. 키패드를 사용하여 숫자를 입력합니다.
3. 헤드셋을 누릅니다.

스피커폰으로 전화 걸기

1. 키패드를 사용하여 숫자를 입력합니다.
2. 스피커폰을 누릅니다.

오디오 음소거

1. 음소거를 누릅니다.
2. 음소거를 끄려면 음소거를 다시 누릅니다.

참고:음소거 단추를 사용하면 발신자가 사용자의 소리를 들을 수 없지만 소리를 들을 수 있습니다.

음성 메시지 듣기

1. 메시지를 누르고 음성 프롬프트를 따릅니다.
2. 특정 회선에 대한 메시지를 확인하려면 먼저 회선 단추를 누릅니다.

모든 통화 착신 전환

1. 회선을 선택하고 Fwd All을 누릅니다.
2. 전달할 번호로 전화를 걸거나 음성 메일을 누릅니다.
3. 돌아오면 -CfWdALL을 누릅니다.

통화의 볼륨 조정  볼륨을 위로 또는 아래로 눌러 전화기가 사용 중일 때 헤드셋, 헤드셋 또는 스피커폰 볼륨을 조정합니다. **벨소리 볼륨 조정**  전화기가 사용 중이 아닐 때 벨소리 볼륨을 조절하려면 볼륨을 위로 또는 아래로 누릅니다. **벨소리 변경** 

1. 응용 프로그램을 누릅니다.
2. User preferences(사용자 기본 설정) > Audio preferences(오디오 기본 설정) > Ext(n) - Ring tone(내선 신호음)을 선택합니다. 여기서 n은 내선 번호입니다.
3. 벨소리 목록을 스크롤하고 재생을 눌러 샘플을 들으십시오.
4. 선택 및 설정을 눌러 선택 항목을 저장합니다.
5. Back을 눌러 종료합니다.

화면 대비 조정

1. 응용 프로그램을 누릅니다.
2. [사용자 환경 설정] > [화면 환경 설정] > [대비 수준]을 선택합니다.
3. 위쪽으로 누르고, 아래로 눌러 명암을 줄입니다.
4. 저장을 누릅니다.

화면 백라이트 조정

1. 응용 프로그램을 누릅니다.
2. 사용자 환경 설정 > 화면 환경 설정 > 백라이트 타이머를 선택합니다.
3. 켜기 또는 끄기를 누르거나 백라이트를 켜는 시간을 선택합니다.

결론 이 가이드는 Cisco IP Phone 6800 Series with Multiplatform Firmware에서 가장 자주 사용되는 기능에 대해 익히는 데 도움이 되었을 것입니다. 이 시리즈의 다양한 모델 기능에 대한 자세한 내용을 보거나 6800 시리즈의 3분 비디오 개요를 시청하려면 [여기](#)를 클릭하십시오. 모든 모델을 비교하거나 모든 시리즈에서 멀티플랫폼 전화기의 2분 비디오 개요를 시청하려면 [여기](#)를 클릭하십시오. 전체 Cisco IP Phone 포트폴리오에 대한 세부 정보가 포함된 브로셔를 보려면 [여기](#)를 클릭하십시오. 전체 사용자 가이드를 보려면 [여기](#)를 클릭하십시오.