

# Cisco IP Phone 6800 Series with Multiplatform Firmware의 웹 구성 페이지에 액세스하는 방법

## 소개

설정을 구성하고 IP 전화를 변경하는 가장 쉬운 방법 중 하나는 GUI(Graphical User Interface)라고도 하는 전화 웹 구성 페이지에 액세스하는 것입니다. 고급 설정을 사용하여 관리자 웹 컨피그레이션 페이지에 로그인한 후에는 여러 기능을 변경할 수 있습니다. 이 문서의 목적은 Cisco IP Phone 6800 Series with Multiplatform Firmware의 웹 구성 페이지에 액세스하는 데 필요한 단계를 설명하는 것입니다.

## 적용 가능한 디바이스

- IP Phone 6821 with Multiplatform Firmware
- IP Phone 6841 with Multiplatform Firmware
- IP Phone 6851 with Multiplatform Firmware

## 소프트웨어 버전

- 11.2.3

## 전화기의 웹 구성 페이지에 액세스

1단계. 전화기의 IP 주소를 알아야 합니다. Cisco IP 전화에는 기본 IP 주소가 제공되지 않습니다. 전화의 IP 주소를 찾는 방법을 모르는 경우 [여기](#)를 클릭하여 지침을 확인하십시오.

2단계. (옵션 1) 이미 작동 중이고 동일한 서브넷에 있는 네트워크에 있는 경우 3단계로 이동하여 전화기에 액세스할 수 있어야 합니다. 전화기는 기본적으로 DHCP가 활성화되어 있으므로 올바른 서브넷에 자동으로 조인되어야 합니다.

2단계. (옵션 2) 네트워크에 없는 전화기에 설정:

- 6821 모델 - 이더넷 케이블의 한 쪽 끝을 전화기 하단에 있는 LAN(Local Area Network) 포트에 꽂습니다. 이 포트는 연결된 컴퓨터 3대의 아이콘으로 표시되며 다른 쪽 끝은 스위치의 PoE(Power over Ethernet) 포트에 꽂습니다. PoE 포트는 일부 스위치 모델에서 제공되는 기능입니다. PoE 포트에는 데이터 및 전원을 전송할 수 있으므로 6821 모델 폰도 콘센트에 연결할 필요가 없습니다. 그런 다음 다른 이더넷 케이블을 사용하여 컴퓨터를 동일한 스위치의 포트에 연결합니다. 컴퓨터에 이더넷 포트가 없는 경우 이더넷 어댑터가 필요할 수 있습니다.
- 6841 또는 6851 모델 - 제공된 전원 코드가 있는 콘센트에 전화를 연결해야 합니다. 이더넷 케이블의 한 쪽 끝을 전화기 하단에 있는 LAN(Local Area Network) 포트에 꽂습니다. 이 포트는 연결된 컴퓨터 3대의 아이콘으로 표시되며 다른 쪽 끝은 스위치의 포트에 꽂습니다. 그런 다음 다른 이더넷 케이블을 사용하여 컴퓨터를 동일한 스위치에 연결합니다. 컴퓨터에 이더넷 포트가 없는 경우 이더넷 어댑터가 필요할 수 있습니다.

이 방법에는 실행 중인 네트워크가 포함되지 않으므로 동일한 서브넷에 있는 IP 주소가 전화기에 할당되지 않을 수 있습니다. 전화기에 액세스하려면 모든 VPN(Virtual Private Networks)의 연결을 끊고 이더넷 인터페이스의 IP 주소를 전화기와 동일한 서브넷에 있도록 변경해야 합니다. 서브넷에 대한 설명, 네트워크에서 IP 주소를 찾는 방법 및 IP 주소를 변경하

는 방법에 대한 지침을 보려면 [여기](#)를 클릭하십시오.

3단계. 웹 브라우저를 열고 1단계에서 검색한 전화기의 IP 주소를 입력합니다.



4단계. 전화 웹 구성 페이지에 처음 액세스할 때 웹 사이트의 인증서를 신뢰할 수 없다는 메시지와 함께 보안 알림이 브라우저에 나타날 수 있습니다. **Advanced(고급)** 또는 **Continue(계속)**를 클릭합니다. 브라우저가 인증서를 신뢰하지 않는 이유는 인증서가 서드파티가 아닌 웹 사이트 자체에서 제공되기 때문입니다. 이는 브라우저 메시지이며 사용자의 브라우저에서 전화기를 신뢰할 수 없음을 의미하지는 않습니다.



### Your connection is not private

Attackers might be trying to steal your information from [redacted].net (for example, passwords, messages, or credit cards). [Learn more](#)

NET::ERR\_CERT\_AUTHORITY\_INVALID

Help improve Safe Browsing by sending some [system information and page content](#) to Google. [Privacy policy](#)

ADVANCED

BACK TO SAFETY


**참고:** 이 이미지는 이 웹 사이트의 개인 정보를 유지하기 위해 URL이 흐리게 표시되지만, 해당 공간에서 액세스하려는 전체 IP 주소가 표시됩니다.

계속하려면 클릭해야 하는 두 번째 화면 또는 **Confirm Exception(예외 확인)**이 나타날 수 있습니다.


This server could not prove that it is [redacted].net; its security certificate is not trusted by your computer's operating system. This may be caused by a misconfiguration or an attacker intercepting your connection.

Proceed to [redacted].net (unsafe)

5단계. 웹 컨피그레이션 페이지가 열리면 **Admin Login** 및 **Advanced**를 클릭하여 적절한 설정을 구성할 수 있습니다.



또 다른 옵션은 전화기의 IP 주소(4단계에서 표시됨)를 `/admin/advanced`와 함께 입력하여 해당 옵션을 자동으로 선택하는 것입니다.



## 결론

이제 Cisco IP Phone 6800 Series with Multiplatform Firmware의 웹 구성 페이지에 액세스했습니다.

Cisco IP Phone 6800 Series with Multiplatform Firmware의 기본 기능에 대한 기사를 보려면 [여기](#)를 클릭하십시오.

전체 Cisco IP Phone 6800 Series with Multiplatform Firmware Users Guide를 보려면 [여기](#)를 클릭하십시오.