

RV110W에서 CoS 설정 구성

목표

COS(Class of Service)는 Cisco Unity 사용에 대한 제한 및 권한을 정의합니다. CoS(Class of Service) 우선순위 설정을 RV110W의 트래픽 전달 대기열에 매핑할 수 있습니다.

이 문서의 목적은 RV110W에서 CoS 설정을 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

- RV110W

CoS 설정

1단계. 웹 기반 컨피그레이션 유틸리티에서 QoS > CoS 설정을 선택합니다. CoS 설정 페이지가 열립니다.

CoS Priority	Traffic Forwarding Queue
7	4 (highest)
6	4 (highest)
5	4 (highest)
4	3
3	3
2	2
1	1 (lowest)
0	1 (lowest)

2단계. 각 CoS Priority(CoS 우선 순위)에 대해 각 *Traffic Forwarding Queue* 드롭다운 목록에서 우선 순위 값을 선택합니다.

3단계. 저장을 클릭합니다.