

# SPA112 및 SPA122 Phone Adapter에 대한 시스템 정보 보기

## 목표

디바이스의 시스템 정보는 디바이스의 컨피그레이션 및 기본 값을 분석하는 데 도움이 되므로 관리자에게 매우 유용합니다. 이 정보를 사용하여 디바이스의 기능을 향상시키고 관리하며 참조에 사용할 수 있습니다. 이 문서에서는 SPA112 및 SPA122에서 시스템 성능 정보를 보는 방법에 대해 설명합니다.

## 적용 가능한 디바이스

- SPA112
- SPA122

## 소프트웨어 버전

- 1.3.2(014)

## 시스템 정보 보기

1단계. Phone Adapter Configuration Utility에 로그인하고 **Status > System Information**을 선택합니다. System Information 페이지가 열립니다.

System Information	
System Information	
Name	Value
Model:	SPA122, LAN, 2 FXS
Hardware Version:	1.0.0
Boot Version:	1.0.1 (Oct 6 2011 - 20:04:00)
Firmware Version:	1.3.2 (014) May 9 2013
Recovery Firmware:	None
WAN MAC Address:	XXXXXXXXXX
Host Name:	SPA122
Domain Name:	(none)
Serial Number:	XXXXXXXXXX
Current Time:	Thu, 01 Jan 1970 02:12:28

디바이스에 대한 다음 정보가 시스템 정보 테이블에 표시됩니다.

- 모델 — 모델 번호 및 제품 설명을 표시합니다.
- 하드웨어 버전 — 하드웨어 버전 번호를 표시합니다.
- Boot Version — 부트 펌웨어 버전 번호를 표시합니다. 부트 버전은 시스템이 재시작될 경우와 복구를 위해 사용할 펌웨어 버전을 나타냅니다. 소프트웨어에 대한 디버깅을 제공합니다.
- 펌웨어 버전 — 현재 펌웨어 버전을 표시합니다. 펌웨어는 디바이스에 설치된 소프트웨어로

서 관리자가 사용자 요구 사항에 따라 디바이스를 구성할 수 있습니다.

·복구 펌웨어 — 복구 펌웨어의 버전 번호를 표시합니다. 복구 펌웨어는 복구해야 할 때 하드웨어를 시작하는 데 사용됩니다.

·WAN MAC Address(WAN MAC 주소) - WAN 인터페이스의 MAC 주소를 표시합니다.

·호스트 이름 — 디바이스의 호스트 이름을 표시합니다. 호스트 이름은 디바이스를 식별하기 위해 네트워크에 연결될 때 디바이스에 할당되는 이름입니다.

·도메인 이름 — 디바이스의 도메인 이름을 표시합니다. 도메인 이름은 IP 프로토콜에 대한 문자열로 할당된 ID입니다.

·일련 번호 — 디바이스의 일련 번호를 표시합니다.

·현재 시간 — 디바이스에서 설정된 시간을 표시합니다.