

# Cisco Small Business VoIP 라우터에서 SSID 브로드캐스트 비활성화

---

## 목차

### [소개](#)

[Linksys VOIP 라우터에서 SSID 브로드캐스트를 비활성화하려면 어떻게 해야 하나요?](#)

### [관련 정보](#)

---

## [소개](#)

이 문서는 Cisco Small Business 제품의 설정, 문제 해결 및 유지 보수를 지원하기 위한 시리즈 중 하나입니다.

### [Q. Cisco Small Business VoIP 라우터에서 SSID 브로드캐스트를 비활성화하려면 어떻게 해야 하나요?A.](#)

무선 네트워크를 보호하는 한 가지 방법은 SSID 브로드캐스트를 비활성화하는 것입니다. 이 절차에서는 다른 사용자가 해당 지역에서 사용 가능한 무선 네트워크를 보려고 할 때 SSID 또는 무선 네트워크 이름을 탐지하지 못하게 합니다. SSID 브로드캐스트를 비활성화하려면 다음 단계를 완료하십시오.

#### SSID 브로드캐스트 비활성화

##### 1단계:

라우터의 웹 기반 설정 페이지에 액세스합니다. 자세한 내용을 보려면 [여기](#)를 클릭하십시오.

##### 2단계:

라우터의 웹 기반 설정 페이지가 나타나면 **무선**을 클릭하고 **무선 SSID 브로드캐스트**를 찾은 다음 **비활성화**를 선택합니다.

LINKSYS®  
A Division of Cisco Systems, Inc.

Click **Wireless**.

**Wireless**

Setup **Wireless** Security Access Restrictions Applications & Gaming Administration Status Voice

Basic Wireless Settings | Wireless Security | Wireless MAC Filter | Advanced Wireless Settings

**Wireless Settings**

Wireless Network Mode: Disabled

Wireless Network Name (SSID):

Wireless Channel: 1

Wireless SSID Broadcast:  Enable  **Disable**

Select **Disable**.

Save Settings Cancel Changes

**Basic Wireless Settings**

The Wireless screen allows you to customize data transmission settings. In most cases, the advanced settings on this screen should remain at their default values

[More...](#)

CISCO SYSTEMS

3단계: 를 **Save Settings** 클릭합니다.4단계:

무선 컴퓨터의 컨피그레이션 유틸리티에서 프로파일을 만들어 무선 네트워크에 다시 연결합니다.

## 관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)