

ISL-trunks configureren op Cisco-routers

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[Achtergrondinformatie](#)

[Configuraties](#)

[Debug en probleemoplossing](#)

[Gerelateerde informatie](#)

[Inleiding](#)

Dit document behandelt de configuratie van Inter-Switch Link Protocol (ISL)-trunks op externe Cisco-routers zoals de 7500/7000, 3600, 4500 of 2500 Series. Dit document bespreekt de configuratie van ISL-stammen op Layer 2 (L2)/Layer 3 (L3) switches zoals Cisco Catalyst 6500 of 4500 niet.

Raadpleeg voor meer informatie over het configureren van ISL- en 802.1Q-trunks tussen Catalyst L2- en L3-switches die Catalyst OS (CatOS) of Cisco IOS®-software uitvoeren:

- De [verwante informatie](#)