

# Standaard gebruikersnaam en wachtwoord voor Cisco-transportcontroller

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[Standaardnaam en wachtwoord](#)

[ONS 15454 versie 4.1.x en 4.5](#)

[ONS 15454 versie 4.6.x en hoger](#)

[Probleem](#)

[Oplossing](#)

[Gerelateerde informatie](#)

## [Inleiding](#)

Dit document biedt de standaardnaam en het wachtwoord dat u kunt gebruiken om in Cisco Transport Controller (CTC) te loggen tijdens de eerste installatie op Cisco ONS 15454.

## [Voorwaarden](#)

### [Vereisten](#)

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco ONS 15454 kaart
- CTC

### [Gebruikte componenten](#)

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco ONS 15454 versie 4.1.x en hoger

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

## [Conventies](#)

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions \(Conventies voor technische tips van Cisco\) voor meer informatie over documentconventies.](#)

## [Standaardnaam en wachtwoord](#)

Deze sectie verschaft de standaard inlogwaarden voor verschillende versies van ONS 15454.

### [ONS 15454 versie 4.1.x en 4.5](#)

Gebruik deze standaardlogwaarden voor inloggen in CTC voor ONS 15454 versies 4.1.x en 4.5:

- Gebruikersnaam = CISCO15
- Wachtwoord =

CISCO15 wordt geleverd zonder wachtwoord in ONS 15454 versie 4.1.x en 4.5.

### [ONS 15454 versie 4.6.x en hoger](#)

Gebruik deze standaardlogwaarden voor inloggen in CTC voor ONS 15454 versie 4.6.x en hoger:

- Gebruikersnaam = CISCO15
- Wachtwoord = onderwerp+1

De standaardwaarden voor inlogwaarden zijn hoofdlettergevoelig in alle versies van ONS 15454. De naam van de CISCO15-gebruiker heeft SuperUser-rechten. U kunt CISCO15 gebruiken om andere gebruikers te maken. U moet een andere SuperUser creëren voordat u CISCO15 kunt verwijderen.

## [Probleem](#)

Hoewel CISCO15 zonder wachtwoord moet worden geleverd via ONS 15454 versie 4.1.x en 4.5, worden een aantal TCC2-kaarten die zijn geleverd met ONS 15454 versie 4.1.x of 4.5, geladen met router+1 als het standaardwachtwoord. Dit is in tegenspraak met de informatie op pagina 3-27 in de *Cisco ONS 15454 Procedure Guide, R4.1.x en R4.5*.

## [Oplossing](#)

Wanneer u voor eerste installatie bij CTC inlogt op ONS 15454 versie 4.1.x of 4.5.x, gebruikt u eerst CISCO15 zonder wachtwoord. Als uw inloggen mislukt, gebruikt u behalve+1 als wachtwoord voor CISCO15. Als u nog niet kunt inloggen, neemt u contact op met het Cisco Technical Assistance Center (TAC) voor ondersteuning.

## [Gerelateerde informatie](#)

- [Cisco ONS 15454 handleiding voor procedure, release 8.0](#)
- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)