

De dag en tijd van de toegangsregels configureren op RV160x/RV260x-apparaten

Doel

Het doel van dit artikel is om u te tonen hoe u de dag en de tijdstellingen kunt configureren wanneer de toegangsregels op netwerkverkeer van toepassing zijn.

Vereisten

- RV160x-software
- RV260x-software

Inleiding

Het instellen van toegangsregels maakt een granulaire controle mogelijk van de soorten verkeer die door uw netwerk passeren. Toegangsregels zijn een goede methode om het bedrijfsbeleid en het veiligheidsbeleid uit te voeren. Dit artikel zal zich richten op de reden en de wijze van beheer van de dag- en tijdschema's voor de toepassing van de toegangscontroleregels.

Waarom het beheer van de dag en het tijdstip van de toegangsregels?

Dag- en tijdtoepassing van de toegangscontrolelijst (ACL) maakt een flexibele toepassing van het organisatiebeleid mogelijk. Voorbeelden van gebruiksgevallen omvatten maar zijn niet beperkt tot het volgende:

1. Je kantoor is alleen open tijdens weekdays/weekends
2. Draadloze toegang tot burens binnen afzienbare tijd voorkomen
3. Inschakelen van urstoegang voor een bepaalde poort of apparaat

Een aangepast ACL-schema configureren

Deze gids veronderstelt dat u reeds ACLs hebt gevormd.

Stap 1. Na het registreren in uw RV160x/RV260x-apparaat klikt u op **System Configuration > Schedule**.

