

Obtenção de Utilização de Canal em um Dispositivo

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Conventions](#)

[Monitore o uso do canal E1/T1 via SNMP](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introduction](#)

Uma função de monitoramento típica de um servidor de acesso E1/T1 é monitorar o emprego de E1/T1 como um número de canais DS0 ativos em uso por dispositivo ou por canal DS1 específico no dispositivo. Este documento descreve como obter essas informações por meio do SNMP.

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas. O AS5350 com Cisco IOS® Software Release 12.2(15)T1 foi usado no teste.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

[Conventions](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos](#).

[Monitore o uso do canal E1/T1 via SNMP](#)

O [CISCO-POP-MGMT-MIB](#) fornece estes objetos sobre o uso de canais DS0 em um dispositivo

que pode ser monitorado através do SNMP:

- [cpmActiveDS0s](#) – O número de DS0s que estão em uso no momento.
- [cpmDS1ActiveDS0s](#) O número de DS0s que estão atualmente em uso em um DS1 particular.
- [cpmActiveDS0sHighWaterMark](#) - A marca d'água superior dos números de DS0s que estão simultaneamente ativos.
- [cpmDS1ActiveDS0sHighWaterMark](#) A marca d'água superior para o número de DS0s ativos simultaneamente em um DS1 específico.

Estes dois objetos:

- [cpmDS1ActiveDS0s](#)
- [cpmDS1ActiveDS0sHighWaterMark](#)

estão indexados com este par:

- [cpmDS1UsageSlotIndex](#)
- [cpmDS1UsagePortIndex](#)

Esta saída mostra um exemplo dos dados que ilustram isso, com um canal DS0 ativo na primeira porta DS1 no sétimo slot:

```
#snmpwalk -c public 192.0.2.1 cpmActiveDS0s
CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmActiveDS0s.0 = Gauge32: 1
```

```
#snmpwalk -c public 192.0.2.1 cpmDS1ActiveDS0s
CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.0 = Gauge32: 1
CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.1 = Gauge32: 0
CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.2 = Gauge32: 0
CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.3 = Gauge32: 0
CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.4 = Gauge32: 0
CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.5 = Gauge32: 0
CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.6 = Gauge32: 0
CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.7 = Gauge32: 0
```

Para localizar os modelos de roteador e as versões do Cisco IOS Software que suportam essa MIB, use as [Ferramentas MIB do Cisco IOS](#). Na época da redação deste documento, CISCO-POP-MGMT-MIB era usado principalmente em Servidores de Acesso da série AS5xxx e Roteadores de Acesso 36xx e 37xx.

Nota: nas séries 36xx e 37xx, o CISCO-POP-MGMT-MIB é suportado somente com [Módulo\(s\) de Rede de Modem Digital](#) instalado, caso contrário o MIB está vazio.

Se seu roteador não suporta CISCO-POP-MGMT-MIB, você pode obter o status operacional de todos os canais B individuais usando [isdnBearerOperStatus](#) de [ISDN-MIB](#) (indexado com [ifIndex](#)) e contar todos os canais com status ativo(4) para obter o número de canais em uso no momento. Isso, no entanto, exige scripting.

Esta saída mostra um exemplo dos dados que ilustram isso, com um canal DS0 ativo na porta E1:

```
#snmpwalk -c public 192.0.2.1 isdnBearerOperStatus
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.263 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.264 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.265 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.266 = INTEGER: idle(1)
```

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.267 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.268 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.269 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.270 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.271 = INTEGER: active(4)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.272 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.273 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.274 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.275 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.276 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.277 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.278 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.279 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.280 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.281 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.282 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.283 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.284 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.285 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.286 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.287 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.288 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.289 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.290 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.291 = INTEGER: idle(1)
ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.292 = INTEGER: idle(1)

Informações Relacionadas

- [**SNMP: Perguntas freqüentes sobre MIBs**](#)
- [**Ferramentas MIB do Cisco IOS**](#)
- [**Suporte Técnico - Cisco Systems**](#)