

# Configurando troncos ISL em roteadores Cisco

## Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Conventions](#)

[Informações de Apoio](#)

[Configurações](#)

[Depurar e solucionar problemas](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introduction](#)

Este documento discute a configuração de troncos do Inter-Switch Link Protocol (ISL) em roteadores Cisco externos como os das séries 7500/7000, 3600, 4500, ou 2500. Este documento não aborda a configuração dos troncos de ISL em switches da Camada 2 (L2) e Camada (L3) como o Cisco Catalyst 6500 ou 4500.

Para obter informações sobre como configurar troncos ISL e 802.1Q entre Catalyst L2 e L3 Switches que executam Catalyst OS (CatOS) ou Cisco IOS® Software, consulte um destes:

- As [informações relacionadas](#)