

# Perguntas frequentes sobre licenças de HSEC para SDWAN

## Contents

### [Introduction](#)

[É necessário recarregar as plataformas ISR4K/ISR1K/8300/8200 para que o recurso de licença hsec tenha efeito?](#)

[É verdade que em plataformas baseadas em 8500, é necessário recarregar para que o hsec seja ativado?](#)

[É necessário recarregar o C8000v após a ativação do hsec?](#)

[Você precisa recarregar o CSR1000v após a ativação do hsec?](#)

[O comportamento de recarga é o mesmo para os modos SDWAN e não SDWAN?](#)

[Também é verdade para a desativação da licença hsec?](#)

## Introduction

Este documento descreve algumas consultas sobre a licença HSEC para os modos autônomo e SDWAN.

### **É necessário recarregar as plataformas ISR4K/ISR1K/8300/8200 para que o recurso de licença hsec tenha efeito?**

Não, não é necessário recarregar com 'license feature hsec' do CLI. A CLI é aplicável somente no modo autônomo. No SDWAN, o recarregamento é necessário seguido pela instalação do hsec on-line ou off-line.

### **É verdade que em plataformas baseadas em 8500, é necessário recarregar para que o hsec seja ativado?**

Sim, a família de plataformas 8500 requer uma recarga no modo autônomo ou no modo de controlador.

### **É necessário recarregar o C8000v após a ativação do hsec?**

Não, não é necessário. A licença permanece como 'não em uso' de acordo com o design no C8kv, mas o dispositivo obtém throughput ilimitado imediatamente após a instalação do hsec.

### **Você precisa recarregar o CSR1000v após a ativação do hsec?**

Não, após a ativação do hsec, o CSR1000v não requer uma recarga.

## O comportamento de recarga é o mesmo para os modos SDWAN e não SDWAN?

Não, os modos SDWAN e não SDWAN em relação à habilitação de hsec são bem diferentes.

No modo SDWAN, é necessário recarregar para habilitar/ativar o hsec, enquanto no modo não SDWAN, o 'license feature hsec' do CLI habilita/ativa o hsec no dispositivo. Não é necessário recarregar as plataformas CSR1000v e C8kv no modo SDWAN.

## Também é verdade para a desativação da licença hsec?

A licença hsec pode ser desinstalada no modo não SDWAN, no entanto, a licença hsec não pode ser desinstalada enquanto o recurso estiver em uso. O usuário deve desabilitar/desativar a licença hsec com CLI 'no license feature hsec' e recarregar o dispositivo para que a licença esteja no estado 'not-in-use' e, em seguida, iniciar o comando **uninstall**. Não há suporte para a licença hsec 'uninstall' no modo SDWAN, pois o recurso não pode ser desabilitado. No entanto, o usuário tem a opção de ir para o modo autônomo e desinstalar como uma solução alternativa sobre desafios conhecidos com as alterações de modo.