

Agende regras de acesso nos roteadores VPN RV016, RV042, RV042G e RV082

Objetivo

Uma regra de acesso determina se o tráfego pode entrar na rede pelo firewall do roteador ou não. A regra de acesso é usada para garantir a segurança na rede. A regra de acesso pode ser programada de acordo com o horário em que as regras de acesso precisam ser aplicadas ao roteador. O administrador pode programar as regras de acesso para o roteador com um horário de início e um horário de parada específicos, bem como um intervalo de dias, para que o roteador possa bloquear ou permitir o tráfego para a rede durante certos horários da semana. O agendamento da regra de acesso só é possível para IPv4.

Este documento explica como agendar as regras de Acesso nos RV016, RV042, RV042G e RV082 VPN Routers.

Observação: você precisa configurar as regras de acesso para o roteador antes de programar a regra de acesso. Para saber mais sobre como configurar regras de acesso, consulte o artigo *Configuração de uma Regra de Acesso IPv4 em Roteadores VPN RV042, RV042G e RV082*.

Dispositivos aplicáveis

•RV016

•RV042

•RV042G

•RV082

Versão de software

v4.2.1.02

Regra de Acesso à Programação

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração do Roteador e escolha **Firewall > Access Rules**.

Etapa 2. Clique no botão **Add** e vá para a seção Scheduling na página *Access Rules*:

Access Rules

Services

Action :

Service :

Log :

Source Interface :

Source IP :

Destination IP :

Scheduling

Time :

From : (hh:mm) To : (hh:mm)

Effective on : Everyday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Scheduling

Time :

From : (hh:mm) To : (hh:mm)

Effective on : Everyday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Etapa 3. Na lista suspensa Hora, escolha a hora apropriada em que deseja aplicar a regra de acesso ao roteador.

- Sempre – As regras de acesso serão aplicadas no roteador o tempo todo. Se você escolher essa opção, pule a Etapa 4 para a Etapa 6. O padrão é Sempre.
- Intervalo – As regras de acesso são aplicadas a alguns horários específicos, de acordo com o horário definido.

Scheduling

Time : ▾

From : (hh:mm) To : (hh:mm)

Effective on : Everyday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Etapa 4. Digite o tempo a partir do qual você deseja começar a aplicar a regra de acesso no roteador RV no campo De. O formato da hora é hh: mm.

Etapa 5. Insira a hora de término até quando deseja aplicar a regra de acesso no roteador RV no campo To (Para). O formato da hora é hh: mm.

Etapa 6. Marque as caixas de seleção desejadas em que dia você deseja aplicar a regra de acesso no roteador RV no campo Efetivo em.

Passo 7. Clique em **Save** para salvar as alterações.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.