

Configurar o IP estático no RV110W

Objetivo

O endereçamento IP estático fornece um IP constante ao dispositivo. Isso facilita a comunicação em uma rede, mas também cria riscos à segurança.

O objetivo deste documento é mostrar como configurar a WAN IP estática no RV110W.

Dispositivos aplicáveis

RV110W

Configurando o IP estático

Etapa 1. No utilitário de configuração da Web, escolha **Rede > WAN**.

Internet Setup

Internet Connection Type: **Static IP**

Static IP Settings

Internet IP Address: 0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: 0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: 0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: 0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: 0 . 0 . 0 . 0

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Etapa 2. No menu suspenso Tipo de conexão com a Internet no campo *Tipo de conexão com a Internet*, escolha **IP estático**.

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save

Cancel

Etapa 3. No campo *Internet IP Address*, insira o endereço IP da porta WAN.

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save

Cancel

Etapa 4. No campo *Máscara de sub-rede*, insira a máscara de sub-rede da porta WAN

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save

Cancel

Etapa 5. No campo *Default Gateway*, insira o endereço IP do gateway padrão.

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save

Cancel

Etapa 6. No campo *DNS estático 1*, insira o endereço IP do servidor DNS primário.

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save

Cancel

Passo 7. No campo *DNS estático 2*, insira o endereço IP do servidor DNS secundário.

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Etapa 8. (Opcional) Insira o nome do host do RV110W no campo *Nome do host*.

Note: Se você não quiser definir nenhuma das configurações opcionais, vá para a Etapa 11.

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save

Cancel

Etapa 9. Digite o nome de domínio da sua rede no campo *Domain Name* (Nome de domínio).

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Etapa 10. Clique em **Auto** para definir o tamanho da MTU para que o tamanho seja ajustado automaticamente ou clique em **Manual** para especificar o tamanho da MTU no campo *MTU*.

Internet Setup

Internet Connection Type:

Static IP Settings

Internet IP Address: . . . (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: . . . (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: . . . (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: . . . (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: . . .

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Etapa 11. Se você clicar em **Manual**, insira o tamanho da MTU no campo *Size (Tamanho)*.

Etapa 12. Clique em **Salvar** para salvar as alterações de configuração ou clique em **Cancelar** para descartar as alterações.