

Configurações de discagem rápida no SPA100 Series

Objetivo

Os botões de discagem rápida são usados com frequência para tornar o processo de chamada de contatos usados regularmente mais rápido e com um botão. Essa opção é usada no lugar de discar o número de telefone inteiro em. Isso ajuda a economizar tempo porque o administrador não precisa discar o número inteiro toda vez que uma chamada é destinada ao mesmo número de contato. Este artigo explica como configurar as definições de discagem rápida no adaptador de telefone série SPA100.

Dispositivos aplicáveis

SPA112
SPA122

Versão de software

1.3.1 (003)

Configurar as definições de discagem rápida

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web do adaptador de telefone e escolha **Voz > Usuário**. A página *Usuário* é aberta:

The screenshot shows the 'User 1' configuration page in the SPA100 web interface. The 'Voice' tab is selected. The page is divided into two main sections: 'Call Forward Settings' and 'Selective Call Forward Settings'. The 'Call Forward Settings' section includes fields for 'Cfwd All Dest:', 'Cfwd No Ans Dest:', 'Cfwd Busy Dest:', and 'Cfwd No Ans Delay:' (set to 20). The 'Selective Call Forward Settings' section includes fields for 'Cfwd Sel1 Caller:' through 'Cfwd Sel8 Caller:' and 'Cfwd Sel1 Dest:' through 'Cfwd Sel8 Dest:', plus a 'Cfwd Last Caller:' and 'Cfwd Last Dest:' field. At the bottom of the page are 'Submit', 'Cancel', and 'Refresh' buttons.

The screenshot shows the 'Speed Dial Settings' page. It contains a grid of input fields for Speed Dial 2 through Speed Dial 9. The values are: Speed Dial 2: 1231231213, Speed Dial 4: 2312313231, Speed Dial 6: 3213213132. The other fields are empty.

Etapa 2. Na página *Usuário*, role para baixo até a área Configurações de discagem rápida da página.

Etapa 3. Nos campos Discagem rápida 2-9, digite o número de telefone que deseja mapear para o número de botão correspondente. O slot de discagem rápida número 1 é reservado para correio de voz.

Etapa 4. Clique em **Enviar** para salvar as configurações ou clique em **Atualizar** se as configurações precisarem ser atualizadas.