

Como configuro o VCS para mostrar horas no meu fuso horário local?

Contents

[Introduction](#)

[Como configuro o VCS para mostrar horas no meu fuso horário local?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

P. Como configuro o VCS para mostrar horas no meu fuso horário local?

A. Para que o VCS exiba horários com base no fuso horário local, você deve:

1. Configurar o VCS com detalhes de um servidor NTP (**Configuração do sistema > NTP > Servidor NTP**)
2. Defina o fuso horário local no VCS (**Configuração do sistema > NTP > Fuso horário**)

O servidor NTP fornece ao VCS tempo UTC. Em seguida, o VCS leva o tempo UTC e o compensa pelo número de horas especificado pelo fuso horário selecionado para fazer a hora local. Depois de definido, o VCS usará o fuso horário local em toda a interface do usuário da Web e definirá o carimbo de data e hora exibido no início de cada linha no registro de eventos.

Se você não configurar o VCS com detalhes de um servidor NTP, ele mostrará horários com base em seu sistema operacional.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)