

Como configuro o VCS para funcionar no modo roteado por chamada?

Contents

[Introduction](#)

[Como configuro o VCS para funcionar no modo roteado por chamada?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

P. Como configuro o VCS para funcionar no modo roteado por chamada?

A. Isso depende da versão do software no VCS.

Versão do software X4.0 ou posterior

O VCS tem duas opções disponíveis na configuração do modo de roteamento de chamadas (**Configuração do VCS > Chamadas**):

- **Sempre:** o VCS sempre roteará a sinalização de chamada
- **Ideal:** se possível, o VCS se removerá do caminho de sinalização de chamada, o que pode significar que a chamada não consome uma licença de chamada

O padrão é Sempre.

Software versão X3.1 ou anterior

O VCS sempre funcionará no modo roteado por chamada, ou seja, sempre aceitará a sinalização de chamada. Esta não é uma opção configurável.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)