

STUN 状态定义

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[STUN状态](#)

[相关信息](#)

简介

本文档定义了show stun命令输出中“状态”字段的值。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

STUN状态

State字段显示两个串行隧道(STUN)对等路由器之间连接的状态。“状态”(State)字段可能具有以下值之一：

- dead — 尝试打开，但失败（或连接已死）。
- closed — 无活动。
- opening — 尝试打开并等待连接。
- openwait — 尝试打开并等待连接。
- open — 完全连接并能够交换STUN数据。
- direct — 在同一机箱中两个端口之间直接连接。无需考虑它们之间的连接状态。

注意：STUN对等连接仅在流隧道的流量时才会打开，否则将保持。此行为与数据链路交换

(DLSw)相反，在数据链路交换中，对等体之间一旦有IP连接，就会进入connected状态。

[相关信息](#)

- [技术支持 - Cisco Systems](#)