

Cisco DSL路由器配置与故障排除指南-Cisco DSL路由器作为PPPoE客户端的的PPPoE实施选择

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[实施选择](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

[相关信息](#)

简介

本文讨论作为PPPoE客户端的Cisco DSL路由器的Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)实施选择。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

实施选择

选择您的不对称数字用户线(ADSL)服务的这些PPPoE实施选择之一。两个实施选择包括网络地址转换(NAT)超载，NAT池，静态NAT和动态主机控制协议(DHCP)服务器的配置示例。

选择描述您的ISP提供的PPPoE服务种类的实施。

- [PPPoE Cisco DSL路由器客户端选项1](#) — 您的ISP为您的Cisco DSL路由器分配一个动态公有IP地址。
- [PPPoE Cisco DSL路由器客户端选项2](#) — 您的ISP为您的Cisco DSL路由器分配一个静态公有IP地址。

返回到此配置指南[主页](#)。

[验证](#)

当前没有可用于此配置的验证过程。

[故障排除](#)

目前没有针对此配置的故障排除信息。

[相关信息](#)

- [Cisco DSL路由器配置与故障排除指南- PPPoE实施选项](#)
- [Cisco DSL 路由器配置与故障排除指南](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)