

如何访问带有多平台固件的思科IP电话6800系列的Web配置页

简介

配置设置和更改IP电话的最简单方法之一是访问电话Web配置页面，也称为图形用户界面(GUI)。以具有高级设置的管理员身份登录到Web配置页面后，您可以更改许多功能。本文档旨在说明访问带有多平台固件的思科IP电话6800系列上的Web配置页面的必要步骤。

适用设备

- 带有多平台固件的IP电话6821
- 带有多平台固件的IP电话6841
- 带有多平台固件的IP电话6851

软件版本

- 11.2.3

访问电话的Web配置页面

步骤1.您需要知道电话的IP地址。Cisco IP电话不附带默认IP地址。如果您不知道如何查找电话的IP地址，请单击[此处](#)获取说明。

第2步。(选项1)如果您所在的网络已经运行正常且位于同一子网中，则应该能够通过转到第3步来访问您的电话。电话默认启用DHCP，因此它应自动加入正确的子网。

步骤2.(选项2)在不在网络中的电话上设置：

- 6821型号 — 将以太网电缆的一端插入电话底部的局域网(LAN)端口，该端口标有三台链接计算机的图标，另一端插入交换机的以太网供电(PoE)端口。PoE端口是某些交换机型号上提供的功能。PoE端口能够传输数据和供电，无需将6821型号的电话插入插座。然后，使用不同的以太网电缆将计算机连接到同一交换机上的端口。如果计算机没有以太网端口，则可能需要以太网适配器。
- 6841或6851型号 — 您需要使用提供的电源线将电话插入插座。将以太网电缆的一端插入电话底部的局域网(LAN)端口，该端口标有三台链接计算机的图标，另一端插入交换机的端口。然后，使用不同的以太网电缆将计算机连接到同一台交换机。如果计算机没有以太网端口，则可能需要以太网适配器。

由于此方法不包括正在运行的网络，因此可能没有为电话分配同一子网中的IP地址。要访问电话，您需要断开任何虚拟专用网络(VPN)，并将以太网接口的IP地址更改为与电话位于同一子网上。有关子网的说明、如何查找网络中的IP地址以及如何更改IP地址的说明，请单击[此处](#)。

步骤3.打开Web浏览器并输入您在步骤1中发现的电话的IP地址。



步骤4.首次访问电话Web配置页面时，浏览器中可能会出现安全警报，并显示无法信任网站证书的消息。单击**Advanced**或**Continue**。浏览器不信任证书，因为证书来自网站本身，而不是第三方。这是一条浏览器消息，并不表示我们的电话不受用户浏览器的信任。



Your connection is not private

Attackers might be trying to steal your information from [redacted].net (for example, passwords, messages, or credit cards). [Learn more](#)

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Help improve Safe Browsing by sending some [system information and page content](#) to Google. [Privacy policy](#)

ADVANCED

BACK TO SAFETY


注意： 这些图像显示URL模糊，以保护此网站的隐私，但您将看到您尝试访问该空间的整个IP地址。

可能会出现第二个屏幕，您必须单击以**继续**或**确认异常**才能继续。

This server could not prove that it is [redacted].net; its security certificate is not trusted by your computer's operating system. This may be caused by a misconfiguration or an attacker intercepting your connection.

Proceed to [redacted].net (unsafe)

步骤5.打开Web配置页后，单击**Admin Login**和**advanced**，以便可以配置正确的设置。



另一个选项是输入电话的IP地址（如步骤4所示）以及/admin/advanced以自动选择这些选项。

结论

现在，您已经访问了带有多平台固件的思科IP电话6800系列的Web配置页面。

如果要查看有关带有多平台固件的思科IP电话6800系列基本功能的文章，请单击[此处](#)。

有关完整的带有多平台固件的思科IP电话6800系列用户指南，请单击[击此处](#)。