

RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上的固件升级

目标

要升级固件，必须从Internet下载特定文件并将其上传到设备。固件升级可以修复软件缺陷、改进功能并延长设备的使用寿命。这些改进有助于提高设备的整体性能。当应用固件升级时，路由器的通信会暂时停止。

本文档说明如何升级RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上的固件。

适用设备

- RV016([下载最新版本](#))
- RV042([下载最新版本](#))
- RV042G([下载最新版本](#))
- RV082([下载最新版本](#))

下载最新固件

使用上面的链接下载适当的文件。默认情况下，文件保存在您的下载文件夹中。

固件升级

步骤1:登录路由器配置实用程序并选择System Management > Firmware Upgrade。Firmware Upgrade页面打开：

Firmware Upgrade

No file chosen



1. When choosing previous firmware versions, all settings will restore back to default value.
2. Upgrading firmware may take a few minutes, please don't turn off the power or press the reset button.
3. Please don't close the window or disconnect the link, during the upgrade process.

Firmware Download

注意：如果尚未下载固件，请点击从网站下载固件。单击后，您的路由器的信息页面将在Web浏览器的新窗口中打开。点击页面右侧Support标题下的Download Software。点击下一个网页上的Small Business Router Firmware，然后选择您的设备以下载固件。

第二步：单击Choose File按钮以选择您选择要在设备上安装的固件版本。

Firmware Upgrade

RV0XX-v4.2.1...18-code.bin

第三步：打开文件并显示在“选择文件”按钮旁边后，单击升级。在确认窗口中单击OK。固件升级过程将开始。

注意：如果固件降级为以前的固件版本，设备将恢复为出厂默认设置，并且所有配置的设置都将丢失。

注意：固件升级可能需要几分钟。请不要断开电源或拔下计算机的电源线。固件完成后，将显示以下信息：

Rebooting

Please wait, system is now rebooting...



If the page does not automatically refresh over 1 minute,
please press the Login link.

[Login](#)

重新启动完成后，设备将用户注销。

有关详细信息（包括指向路由器系列上所有文章和文档的链接），请选择以下选项：

- [RV016多WAN VPN路由器](#)
- [RV042双WAN VPN路由器](#)
- [RV082双WAN VPN路由器](#)

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。