

# 通过SPA300/SPA500系列IP电话的Web界面查看电话

## 目标

查看已配置到IP电话的所有基本电话信息对于任何用户都至关重要。本文显示了所有这些信息的位置，以及这些信息的具体类型。

## 适用设备

- SPA300系列IP电话
- SPA500系列IP电话

## 电话



在IP电话的图形用户界面中，选择**Phone**选项卡。“电话”窗口打开

## 铃声

- Ring# — 显示设备上设置的每个环的已配置设置。

## 音频输入增益(dB)

以分贝单位显示每个后续字段的音频输入增益：听筒输入增益、头戴式耳机输入增益、免持话筒输入增益、听筒附加输入增益、头戴式耳机附加输入增益、免持话筒附加输入增益。