

SPA100系列上的选择性呼叫转移设置

目标

当号码被分配给电话号码时，管理员使用选择性呼叫转移设置，以使用户可以直接呼叫，例如，由这种适配器数字1使用的电话或定义电话号码的任何数字使用的电话，以便每当用户按一个数字时，电话将振铃在以下用户的号码上。本文介绍在SPA100系列上配置选择性呼叫转移设置的过程。

适用设备

- SPA112
- SPA122

软件版本

- 1.3.1(003)

选择性呼叫转移设置

步骤1.登录到电话适配器Web配置实用程序并选择Voice > User。“用户”页打开：

The screenshot displays the 'User 1' configuration page. It is divided into three main sections: 'Call Forward Settings', 'Selective Call Forward Settings', and 'Speed Dial Settings'. At the bottom, there are three buttons: 'Submit', 'Cancel', and 'Refresh'.

Call Forward Settings			
Cfwd All Dest:	<input type="text"/>	Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>	Cfwd No Ans Delay:	20

Selective Call Forward Settings			
Cfwd Sel1 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel2 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel2 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel3 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel3 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel4 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel7 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel8 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Last Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Last Dest:	<input type="text"/>
Block Last Caller:	<input type="text"/>	Accept Last Caller:	<input type="text"/>

Speed Dial Settings			
Speed Dial 2:	1231231213	Speed Dial 3:	<input type="text"/>
Speed Dial 4:	2312313231	Speed Dial 5:	<input type="text"/>

Submit Cancel Refresh

Selective Call Forward Settings			
Cfwd Sel1 Caller:	<input type="text" value="1345*"/>	Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text" value="1112223333"/>
Cfwd Sel2 Caller:	<input type="text" value="1111???1111"/>	Cfwd Sel2 Dest:	<input type="text" value="1112223333"/>
Cfwd Sel3 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel3 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel4 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel7 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel8 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Last Caller:	<input type="text" value="1112223333"/>	Cfwd Last Dest:	<input type="text" value="1112223333"/>
Block Last Caller:	<input type="text" value="1112223333"/>	Accept Last Caller:	<input type="text" value="1112223333"/>

步骤2.在Cfwd Sel Caller字段中输入要转发到特定电话号码的 (公共交换电话网) PSTN主叫方号码或主叫方ID。

注意：如果管理员想要匹配特定号码，请在号码旁边输入一个*，这将使号码与管理规范匹配。如果管理员想输入一个数字，但不能准确替换未知的数字。

步骤3.在Cfwd Sel Dest字段中输入电话号码目标，以转发PSTN主叫方匹配或主叫方ID。

步骤4.在Cfwd Last Caller字段中输入您要转发给某个电话号码的最后一个来电者号码。

步骤5.在Cfwd Last destination字段中输入要转发到某个电话号码的最后一个目标号码。

步骤6.在Block Last Caller字段中输入要为VoIP网关阻止的PSTN主叫方号码。

步骤7.在Accept Last Caller字段中输入要转发到某个VoIP号码的PSTN主叫方号码。

步骤8.单击“提交”以保存设置，或单击“刷新”以刷新设置。