

在SPA100系列电话适配器上启用线路

目标

当线路启用时，可以通过相应电话端口的线路建立语音服务。本文介绍如何在SPA100系列模拟电话适配器上启用不同线路，以便两个用户直接通信（例如，General Manager与客户经理）。

适用设备

- SPA112
- SPA122

软件版本

- 1.1.0

启用线路

步骤1. 登录“电话适配器配置实用程序”，然后选择“语音”>“线路1”或“线路1”页面：

The screenshot shows the 'Line 1' configuration page. The 'Line Enable' dropdown is set to 'no'. Other settings include:

- Streaming Audio Server (SAS): SAS Enable: no, SAS DLG Refresh Intvl: 30
- NAT Settings: NAT Mapping Enable: no, NAT Keep Alive Enable: no, NAT Keep Alive Msg: \$NOTIFY, NAT Keep Alive Dest: \$PROXY
- Network Settings: SIP ToS/DiffServ Value: 0x68, RTP ToS/DiffServ Value: 0xb8, Network Jitter Level: high, SIP CoS Value: 3, RTP CoS Value: 6, Jitter Buffer Adjustment: yes
- SIP Settings: SIP Transport: UDP, SIP 100REL Enable: no, Auth Resync-Reboot: yes, SIP Remote-Party-ID: yes, SIP Debug Option: none, Restrict Source IP: no, Refer Target Bye Delay: 0, SIP Port: 5060, EXT SIP Port: , SIP Proxy-Require: , SIP GUID: no, RTP Log Intvl: 0, Referor Bye Delay: 4, Referee Bye Delay: 0

注意：启用线路1的配置适用于线路2。

The close-up screenshot shows the 'Line 1' configuration page with the 'Line Enable' dropdown menu set to 'yes'.

步骤2. 从Line Enable下拉列表中选择是。这样可以启用线路，并且所有其他配置都可以在此

线路上进行。

步骤3.单击“**提交**”保存设置。