

# 如何将VCS配置为在呼叫路由模式下工作？

## 目录

### [简介](#)

[如何将VCS配置为在呼叫路由模式下工作？](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文涉及思科网真视频通信服务器Expressway。

**问：如何配置VCS以在呼叫路由模式下工作？**

**答：**这取决于VCS上的软件版本。

### **软件版本X4.0或更高版本**

VCS有两个选项可从Call routed mode设置(VCS Configuration > Calls)中获得：

- 始终：VCS将始终路由呼叫信令
- 最佳：如果可能，VCS将从呼叫信令路径中删除自身，这可能意味着呼叫不会使用呼叫许可证默认值为Always。

### **软件版本X3.1或更低版本**

VCS始终在呼叫路由模式下工作，即始终采用呼叫信令。这不是可配置选项。

## 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)