



拆开无线接入点包装

- [装箱清单，第 1 页](#)
- [拆开无线接入点包装，第 1 页](#)
- [可订购思科配件，第 1 页](#)

装箱清单

每个 AP 包装都包含以下物品：

- 一个 IW9167I AP
- 接地片套件
- 一个 PG13.5 密封套
- 耐候胶带和防腐密封剂

拆开无线接入点包装

拆开 AP 包装时请按以下步骤操作：

步骤 1 拆开包装，将无线接入点和所选的安装配件包从装运箱中取出。

步骤 2 将包装材料放回装运箱，妥善保存以备将来使用。

步骤 3 检查是否收到订购的所有物品。如有任何物品遗失或损坏，请与思科代表或经销商联系以获得指示。

可订购思科配件

可从思科单独订购以下配件：

- AP 安装支架

Cisco PID	说明
AIR-ACCDMK3700=	DIN 导轨安装支架
AIR-ACCPMK3700=	柱式安装支架（适用于直径为 2 英寸至 3.2 英寸的柱杆）
AIR-ACCPMK3700-2=	柱式安装支架（适用于直径为 2 英寸至 16 英寸的柱杆）
IW-ACC-9167I-BRK=	水平柱式安装支架

- 配件包

Cisco PID	说明
AIR-SFP-KIT1=	用于 SFP 端口的密封套套件（数量：5）
IW-ACC-M12ETH=	适配器，M12 X 编码对接 RJ45 以太网连接器
IW-ACC-M12PWR=	适配器，M12 4 引脚 A 编码对接 Micro-Fit 电源连接器
IW-ACC-M12SPCR1=	用于 SFP 端口时的 M12 垫片（数量：5）

- M12 电缆

Cisco PID	说明
CAB-PWR-M12-10=	M12 直流电源线，4 引脚，A 编码，10 英尺
CAB-RJ45-M12-10=	M12 对接 RJ-45 以太网电缆，8 引脚，X 编码，10 英尺
CAB-ETHM12-M12-10=	M12 对接 M12 以太网电缆，8 引脚，X 编码，10 英尺

- PoE 不可用时的电源适配器和馈电器

电源	说明
IW-PWRADPT-MFIT4P=	电源适配器，AC-DC，Micro-Fit 4 引脚连接器
IW-PWRINJ-60RGDMG=	馈电器，60W，室外 5GE
AIR-PWRINJ-60RGD1=	额定功率为 60W 的室外馈电器，带北美交流电源插头。有关详细信息，请参阅 馈电器产品手册 。
AIR-PWRINJ-60RGD2=	额定功率为 60W 的室外馈电器，国际版，带平头电缆。有关详细信息，请参阅 馈电器产品手册 。

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。