

含DLSw的NM-16ESW和NM-32ESW

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[設定](#)

[驗證](#)

[疑難排解](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文檔提供NM-16ESW和NM 36ESW網路模組的功能資訊。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

設定

Cisco IOS®軟體版本12.2(15)ZJ和12.3(4)T新增了[NM-16ESW](#)或[NM 36ESW](#)模組上的透通橋接支援。在這些版本之前，這些模組不支援透明橋接和DLSw。

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

[疑難排解](#)

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

[相關資訊](#)

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)