

定義的STUN狀態

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[STUN狀態](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文檔定義show stun命令輸出中State欄位的值。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

STUN狀態

State欄位顯示兩個序列通道(STUN)對等路由器之間的連線狀態。State欄位可能有以下值之一：

- dead — 嘗試開啟，但失敗（或連線終止）。
- closed — 無活動。
- opening — 正在嘗試開啟並等待連線。
- openwait — 正在嘗試開啟並等待連線。
- open — 完全連線並能夠交換STUN資料。
- direct — 同一機箱中兩個埠之間的直接連線。無需考慮它們之間的連線狀態。

注意：STUN對等連線僅在有流隧道時才會開啟，否則將保持。此行為與資料連結交換(DLSw)相反，資料連結交換是指對等路由器之間一旦存在IP連線，便會進入connected狀態。

相關資訊

- [技術支援 - Cisco Systems](#)