

FireSIGHT系統各種硬體型號的支援特性和功能

目錄

[簡介](#)

[FireSIGHT系統支援的特性和功能](#)

[相關文章](#)

簡介

根據硬體型號的不同，您可以在FireSIGHT系統上啟用的功能可能有所不同。本文檔概述了Cisco FireSIGHT系統各種硬體型號的支援特性和功能。

附註：要啟用功能，您需要在FireSIGHT管理中心（也稱為防禦中心或DC）上新增功能許可證，然後將其應用於受管裝置。您無需在受管裝置上本地安裝任何許可證。

FireSIGHT系統支援的特性和功能

裝置	型號	FireSIGHT
管理裝置	DC750、DC1500、DC3500 (系列3：防禦中心)	DC750:2000名使用者 DC1500:50,000個使用者 DC3500:300,000個使用者
	DC1000、DC3000 (系列2防禦中心)	DC1000:20,000個使用者 DC3000:100,000個使用者
	DC500 (系列2防禦中心) 虛擬防禦中心	DC500:1000個使用者 DC500支援具有FireSIGHT許可證的託管裝置，但不支援FireSIGHT Virtual Defense Center型號支援具有上述任何功能的所有受管裝置型號
	3D7000系列， 3D8000系列 (FirePOWER裝置)	每次購買防禦中心時均包含FireSIGHT許可證。
受管裝置	3D500、3D1000、3D2000 3D2100、3D2500、3D3500 3D4500、3D6500、3D9900 (系列2裝置) 虛擬裝置	所有管理裝置都能夠使用任何受管裝置型號執行網路、主機、應用和 FireSIGHT許可證的限制取決於DC型號。有關詳細資訊，請參閱DC

附註：DC500、DC1000和DC3000型號支援傳統RNA和RUA功能許可證。但是，思科建議不要超出與FireSIGHT管理中心的硬體功能匹配的使用者限制。

相關文章