

連線SPA100系列的初始設定

目標

SPA122配有乙太網埠。相比之下，SPA112沒有乙太網埠，只有用於網際網路連線的WAN埠。他們倆的設定方式非常相似。本文說明如何連線裝置的初始設定，以便訪問裝置。

適用裝置

- SPA112
- SPA122

軟體版本

- 1.1.0

初始設定

SPA112

步驟1.將乙太網電纜從裝置上的INTERNET埠連線到寬頻網路裝置。

步驟2.將電話線從裝置的PHONE 1埠連線到模擬電話。

步驟3.將電話線從裝置上的PHONE 2埠連線到另一台模擬電話。

步驟4.將電源介面卡從裝置的電源埠連線到電源插座。

步驟5.開啟裝置電源，訪問配置實用程式以進行進一步更改。

SPA122

步驟1.將乙太網電纜從裝置上的INTERNET埠連線到寬頻網路裝置。

步驟2.將電話線從裝置的PHONE 1埠連線到模擬電話。

步驟3.將電話線從裝置上的PHONE 2埠連線到另一台模擬電話。

步驟4. (可選) 將乙太網電纜從裝置上的乙太網埠連線到網路上的另一台裝置。

步驟5.將電源介面卡從裝置的電源埠連線到電源插座。

步驟6.開啟裝置電源，訪問配置實用程式以進行進一步更改。