

クイック スタート ガイド



Cisco Unified SIP Phone 3905

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意 (www.cisco.com/jp/go/safety_warning/) をご確認ください。

本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動 / 変更されている場合があります。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。


また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

- 1 ダイヤル
- 2 応答
- 3 ミュート
- 4 ボイスメール
- 5 すべてのコールの転送
- 6 保留
- 7 会議
- 8 転送
- 9 音量設定
- 10 ヒント



(注) 印刷する場合は、8.5 x 14 インチ (リーガル サイズ) の用紙をお使いください。

1 ダイヤル


コールを発信するには、ハンドセットを持ち上げるか、スピーカーフォン ボタン  を押し、番号をダイヤルします。

最後にダイヤルした番号のリダイヤル


リダイヤル ボタン  を押します。

2 応答

新規コールが届くと、電話機のライト ストリップが赤色に点滅します。応答するには、次のいずれかの操作を実行します。

- ハンドセットを持ち上げる。
- スピーカーフォン ボタン  を押します。

3 ミュート

ステップ 1 通話中にミュート ボタン  を押します。

ステップ 2 ミュート ボタンをもう一度押すと、ミュートがオフになります。

4 ボイスメール

新規メッセージが届くと、電話機に次のインジケータが表示されます。

- 電話機のライト ストリップの赤色のライトが点灯。
- オーディオ メッセージ受信インジケータ (利用可能な場合)。

メッセージを聞く

ステップ 1 ナビゲーション バーの中央にある機能 ボタンを押します。



ステップ 2 [ボイスメール (Voice Mail)] を選択します (スクロールするにはナビゲーションパッドを使用します)。

ステップ 3 機能ボタンを押して、ボイス プロンプトに従います。

5 すべてのコールの転送

ステップ 1 ナビゲーション バーの中央にある機能 ボタンを押します。


ステップ 2 [すべてのコールの転送 (Call Forward All)] を選択し (スクロールするにはナビゲーションパッドを使用します)、機能ボタンを押します。

ステップ 3 トーンが聞こえたら、コールを転送する電話番号を入力します。

ステップ 4 コール転送をキャンセルするには、ステップ 1 ~ 2 を繰り返します。

コール転送をキャンセルしない限り、ハンドセットを持ち上げた際にトーンが鳴ります。

6 保留

ステップ 1 保留 / 復帰ボタン  を押します。

ステップ 2 コールを復帰するには、保留 / 復帰 ボタンを再度押します。


7 会議

ステップ 1 接続コール (保留以外) から、フック スイッチを押してダイヤル トーンを受信します。

ステップ 2 会議に追加する参加者の電話番号を入力します。

ステップ 3 フックスイッチを再度押します (受信者が応答する前または後)。会議が開始されます。

8 転送

ステップ 1 接続コール (保留以外) から、転送 ボタン  を押します。

ステップ 2 転送先の電話番号を入力します。

ステップ 3 転送ボタンを再度押すか、切断します (受信者が応答する前または後)。転送が完了します。

9 音量設定

キーパッドの下に音量ボタンがあります。



- ハンドセットの音量を調節するには、電話機がオフフックのときに、上方向または下方向の音量ボタンを押します。
- 呼出音の音量を調節するには、電話機がオンフックのときに、上方向または下方向の音量ボタンを押します。

10 ヒント

機能ボタンの使い方

機能ボタンを使用すると、すべてのコールの転送、ピックアップ、グループ ピックアップなどの機能にアクセスできます。機能ボタンを押し、ナビゲーションパッドを使用して使用可能な機能をスクロールできます。

詳細なユーザ ガイドを見るには

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html