



## 启动向导

---

本章介绍了 ASDM 启动向导，它将引导您完成 ASA 的初始配置并帮助您定义基本设置。

- [访问启动向导，第 1 页](#)
- [启动向导准则，第 1 页](#)
- [启动向导屏幕，第 1 页](#)
- [启动向导历史记录，第 4 页](#)

## 访问启动向导

要访问启动向导，请选择以下任一选项：

- **Wizards > Startup Wizard。**
- **配置 (Configuration) > 设备设置 (Device Setup) > 启动向导 (Startup Wizard)，** 然后点击启动启动向导 (**Launch Startup Wizard**)。

## 启动向导准则

情景模式准则

系统情景中不支持启动向导。

## 启动向导屏幕

实际屏幕序列取决于您指定的配置选项。除非另有说明，否则每个屏幕均可供所有模式或型号使用。

## 起点或欢迎页面

- 点击 **Modify existing configuration** 单选按钮以更改现有配置。

- 点击 **Reset configuration to factory defaults** 单选按钮以将配置设置为出厂默认值。
- 选中配置管理接口的 **IP 地址** 复选框，以将管理 0/0 接口的 IP 地址和子网掩码配置为不同于默认值 (192.168.1.1) 的值。



---

**注释** 如果将配置重置为出厂默认值，则无法通过点击 **Cancel** 或关闭此屏幕来撤消这些更改。

---

在多情景模式中，此屏幕不包含任何参数。

## 基本配置

在此屏幕中设置主机名、域名和启用密码。

## 接口屏幕

接口屏幕取决于选择的型号和模式。

### 外部接口配置（路由模式）

- 配置外部接口（安全级别最低的接口）的 IP 地址。
- 配置 IPv6 地址。

### 外部接口配置 - PPPoE（路由模式、单模式）

配置外部接口的 PPPoE 设置。

### 管理 IP 地址配置（透明模式）

对于 IPv4，每个网桥组都需要一个管理 IP 地址，以用于管理流量和将要通过 ASA 的流量。此屏幕可为 BVI 1 设置 IP 地址。

### 其他接口配置

为其他接口配置参数。

## 静态路由

配置静态路由。

## DHCP 服务器

配置 DHCP 服务器。

## 地址转换 (NAT/PAT)

访问外部地址（安全级别最低的接口）时，请为内部地址（安全级别最高的接口）配置 NAT 或 PAT。有关详细信息，请参阅《防火墙配置指南》。

## 管理访问权限

- 配置 ASDM、Telnet 或 SSH 访问权限。
- 选中启用 **HTTP 服务器** 以用于 **HTTPS/ASDM** 访问复选框，启用与 HTTP 服务器的安全连接以访问 ASDM。
- 选中启用 **ASDM 历史记录度量值** 复选框。

## IPS 基本配置

在单情景模式下，使用 ASDM 中的启动向导配置基本 IPS 网络配置。这些设置将保存到 IPS 配置中，而非 ASA 配置中。有关详细信息，请参阅《IPS 快速入门指南》。

## ASA CX 基本配置 (ASA 5585-X)

您可以使用 ASDM 中的启动向导配置 ASA CX 管理地址和身份验证代理端口。这些设置将保存到 ASA CX 配置中，而非 ASA 配置中。您还需要在 ASA CX CLI 上设置其他网络设置。有关此屏幕的信息，请参阅《ASA CX 快速入门指南》。

## ASA FirePOWER 基本配置

您可以使用 ASDM 中的启动向导配置 ASA FirePOWER 管理地址信息并接受最终用户许可协议 (EULA)。这些设置将保存到 ASA FirePOWER 配置中，而非 ASA 配置中。您还需要在 ASA FirePOWER CLI 上配置某些设置。有关详细信息，请参阅《防火墙配置指南》中关于 ASA FirePOWER 模块的一章。

## 时区和时钟配置

配置时钟参数。

## 自动更新服务器（单模式）

请遵循以下准则，配置自动更新服务器：

- 通过选中启用 **ASA 的自动更新服务器** 复选框，配置自动更新服务器。
- 如果有 IPS 模块，请选中 **Enable Signature and Engine Updates from Cisco.com** 复选框。设置以下额外参数：
  - 输入 Cisco.com 用户名和密码，然后确认密码。
  - 以 hh:mm:ss 的格式用 24 小时制时钟输入开始时间。

## 启动向导摘要

此屏幕汇总了您为 ASA 所做的所有配置设置。

- 点击 **返回 (Back)** 以返回之前的屏幕更改任意设置。
- 选择以下其中一个选项：
  - 如果您直接从浏览器运行启动向导，则点击 **完成 (Finish)** 时，通过向导创建的配置设置将发送到 ASA 并自动保存在闪存中。
  - 如果从 ASDM 内部运行启动向导，则必须通过依次选择 **文件 > 保存运行配置到闪存**，将配置显式保存在闪存中。

## 启动向导历史记录

表 1: 启动向导历史记录

功能名称	平台版本	说明
Startup Wizard	7.0(1)	引入了此向导。 引入了 <b>Wizards &gt; Startup Wizard</b> 屏幕。
ASA IPS 配置	8.4(1)	对于 ASA IPS 模块，启动向导中添加了 <b>IPS Basic Configuration</b> 屏幕。IPS 模块的签名更新也已添加到 <b>Auto Update</b> 屏幕上。添加了时区和时钟配置屏幕，以确保在 ASA 上设置时钟；IPS 模块可从 ASA 获取其时钟。 引入或修改了以下屏幕： <b>Wizards &gt; Startup Wizard &gt; IPS Basic Configuration</b> <b>Wizards &gt; Startup Wizard &gt; Auto Update</b> <b>Wizards &gt; Startup Wizard &gt; Time Zone and Clock Configuration</b>
ASA CX 配置	9.1(1)	对于 ASA IPS 模块，启动向导中添加了 <b>ASA CX Basic Configuration</b> 屏幕。 引入了以下屏幕： <b>Wizards &gt; Startup Wizard &gt; ASA CX Basic Configuration</b>

功能名称	平台版本	说明
ASA FirePOWER 配置	9.2 (2.4)	对于 ASA FirePOWER 模块，启动向导中添加了 <b>ASA FirePOWER Basic Configuration</b> 屏幕。 引入了以下屏幕： 导向 > 启动向导 > <b>ASA FirePOWER 基本配置</b>



## 当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。