Konfigurieren der STP-Einstellungen auf einem Switch über die CLI

Ziel

Das Spanning Tree Protocol (STP) schützt Layer-2-Broadcast-Domänen vor Broadcast-Stürmen, indem es zur Verhinderung von Loops selektiv Links in den Standby-Modus setzt. Im Standby-Modus beenden diese Verbindungen vorübergehend die Übertragung von Benutzerdaten. Wenn sich die Topologie ändert, sodass die Datenübertragung möglich ist, werden die Links automatisch wieder aktiviert.

Netzwerkschleifen treten auf, wenn zwischen Hosts alternative Routen bestehen. Diese Schleifen führen dazu, dass Layer-2-Switches den Datenverkehr unbegrenzt über das Netzwerk weiterleiten, wodurch die Netzwerkeffizienz verringert wird. STP stellt einen eindeutigen Pfad zwischen Endpunkten in einem Netzwerk bereit. Diese Pfade eliminieren die Möglichkeit von Netzwerkschleifen. STP wird in der Regel konfiguriert, wenn redundante Verbindungen zu einem Host vorhanden sind, um eine Netzwerkschleife zu verhindern.

Das Gerät unterstützt die folgenden Spanning Tree Protocol-Versionen:

- Klassisches STP Bietet einen einzigen Pfad zwischen zwei beliebigen Endstationen, sodass Schleifen vermieden und eliminiert werden.
- Rapid STP (RSTP) Erkennt Netzwerktopologien, die eine schnellere Konvergenz des Spanning Tree ermöglichen. Dies ist am effektivsten, wenn die Netzwerktopologie von Natur aus strukturiert ist und daher eine schnellere Konvergenz möglich ist. RSTP ist standardmäßig aktiviert.
- Multiple STP (MSTP) MSTP basiert auf RSTP. Es erkennt Layer-2-Schleifen und versucht, diese zu mindern, indem es verhindert, dass der betroffene Port den Datenverkehr überträgt. Da Schleifen pro Layer-2-Domäne existieren, kann es vorkommen, dass ein Port blockiert wird, um eine STP-Schleife zu eliminieren. Der Datenverkehr wird an den Port weitergeleitet, der nicht blockiert ist, und es wird kein Datenverkehr an den Port weitergeleitet, der blockiert ist. Dies ist keine effiziente Bandbreitennutzung, da der blockierte Port immer nicht verwendet wird.

MSTP löst dieses Problem, indem mehrere STP-Instanzen aktiviert werden, sodass Loops in jeder Instanz separat erkannt und entschärft werden können. Dadurch kann ein Port für eine oder mehrere STP-Instanzen blockiert, für andere STP-Instanzen jedoch nicht blockiert werden. Wenn verschiedene VLANs unterschiedlichen STP-Instanzen zugeordnet sind, wird ihr Datenverkehr basierend auf dem STP-Port-Status ihrer zugeordneten MST-Instanzen weitergeleitet. Dies führt zu einer besseren Bandbreitennutzung.

In diesem Artikel wird erläutert, wie STP über die CLI auf einem Switch konfiguriert wird.

Anwendbare Geräte

- Serie Sx300
- Serie Sx350
- SG350X-Serie
- Serie Sx500
- Serie Sx550X

Softwareversion

- 1.4.7.06 Sx300, Sx500
- 2.2.8.04 Sx350, SG350X, Sx550X

Konfigurieren von Spanning Tree-Eigenschaften

Schritt 1: Melden Sie sich bei der Switch-Konsole an. Der Standard-Benutzername und das Kennwort lautet cisco/cisco. Wenn Sie einen neuen Benutzernamen oder ein neues Kennwort konfiguriert haben, geben Sie stattdessen die Anmeldeinformationen ein.

Hinweis: Um zu erfahren, wie Sie über SSH oder Telnet auf eine SMB-Switch-CLI zugreifen, klicken Sie <u>hier</u>.

User Name:cisco Password:*********

Hinweis: Die Befehle können je nach dem genauen Switch-Modell variieren. In diesem Beispiel erfolgt der Zugriff auf den SG350X-48MP-Switch über Telnet.

Schritt 2: Geben Sie im privilegierten EXEC-Modus des Switches Folgendes ein, um in den globalen Konfigurationsmodus zu wechseln:

SG350X#configure

Schritt 3: Um die STP-Funktion auf dem Switch zu aktivieren, geben Sie Folgendes ein:

SG350X(config)#spanning tree

SG350X#configure SG350X(configu#spanning-tree SG350X(config)#

Schritt 4: Um das STP-Protokoll für die Ausführung auf dem Switch zu konfigurieren, geben Sie Folgendes ein:

SG350X(config)#spanning-tree mode [stp |rstp | mst]

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- stp Das klassische STP stellt einen einzelnen Pfad zwischen zwei beliebigen Endpunkten bereit, sodass Netzwerkschleifen vermieden werden.
- rstp RSTP erkennt Netzwerktopologien, um eine schnellere Konvergenz des Spanning Tree zu ermöglichen. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
- mst MSTP basiert auf RSTP. Es erkennt Layer-2-Schleifen und versucht, diese zu mindern, indem es verhindert, dass der betroffene Port den Datenverkehr überträgt.

SG350X#configure SG350X(config)#spanning-tree SG350X(config)#spanning-tree mode rstp SG350X(config)#

Hinweis: In diesem Beispiel wird rstp verwendet.

Schritt 5: Geben Sie Folgendes ein, um die Standardkostenmethode für den Pfad festzulegen:

SG350X(config)#spanning-tree pathcost method [long | short]

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- long Gibt den Wert für Port-Pfadkosten an. Der Bereich liegt zwischen einem und 200000000.
- short (Kurz): Gibt den Wert für Port-Pfadkosten an. Der Bereich liegt zwischen 1 und 65.535.



Schritt 6: Um die STP-Priorität des Switches zu konfigurieren, mit der bestimmt wird, welche Bridge als Root Bridge ausgewählt ist, geben Sie Folgendes ein:

SG350X(config)#spanning-tree priority [priority-number]

• priority-number - Gibt die Bridge-Priorität an. Der Bereich liegt zwischen 0 und 61440.



Hinweis: In diesem Beispiel wird 32768 verwendet.

Schritt 7: (Optional) Geben Sie Folgendes ein, um festzulegen, wie oft der Switch Hello-Nachrichten an andere Geräte sendet:

```
SG350X(config)#spanning-tree hello-time [seconds]
```

• seconds (Sekunden): Gibt die Spanning Tree Hello-Zeit in Sekunden an. Der Bereich liegt zwischen 1 und 10 Sekunden. Der Standardwert ist 2 Sekunden.

[SG350X#configure [SG350X(config)#spanning-tree [SG350X(config)#spanning-tree mode rstp [SG350X(config)#spanning-tree pathcost method long [SG350X(config)#spanning-tree priority 32768 [SG350X(config)#spanning-tree hello-time 2 [SG350X(config)#]

Hinweis: In diesem Beispiel wird die standardmäßige Hello-Zeit von 2 Sekunden verwendet.

Schritt 8: (Optional) Geben Sie zum Konfigurieren des maximalen STP-Alters Folgendes ein:

SG350X(config)#spanning-tree max-age [seconds]

 seconds (Sekunden): Gibt das maximale Alter der Spanning Tree Bridge in Sekunden an. Der Bereich liegt zwischen sechs und 40 Sekunden. Der Standardwert ist 20 Sekunden.

mode rstp
pathcost method long
priority 32768
hello-time 2
max-age 20

Hinweis: In diesem Beispiel wird der Standardwert von 20 Sekunden verwendet.

Schritt 9: (Optional) Um die STP-Bridge-Weiterleitungszeit zu konfigurieren, d. h. die Zeit, die ein Port im Überwachungs- und Lernstatus verbleibt, bevor er in den Weiterleitungsstatus wechselt, geben Sie Folgendes ein:



• seconds (Sekunden): Gibt die Spanning-Tree-Weiterleitungszeit in Sekunden an. Der Bereich liegt zwischen vier und 30 Sekunden. Der Standardwert ist 15 Sekunden.

SG350X#configure	
SG350X(config)#spanning-tree	
SG350X(config)#spanning-tree	mode rstp
SG350X(config)#spanning-tree	pathcost method long
SG350X(config)#spanning-tree	priority 32768
SG350X(config)#spanning-tree	hello-time 2
SG350X(config)#spanning-tree	max-age 20
SG350X(config) #spanning-tree	forward-time 15
SG350X(config)#	

Hinweis: In diesem Beispiel wird der Standardwert von 15 Sekunden verwendet.

Schritt 10: (Optional) Um STP Loopback Guard zu aktivieren, geben Sie Folgendes ein:

SG350X(config)#spanning-tree loopback-guard

Hinweis: Bei Aktivierung dieser Funktion wird geprüft, ob ein Root-Port oder ein alternativer Root-Port Bridge Protocol Data Units (BPDUs) empfängt. In diesem Beispiel ist STP Loopback Guard aktiviert.

[SG350X(config)#spannina-tree forward-time 15
[SG350X(config)#spanning-tree loopback-guard
SG350X(config)#

Schritt 11: Geben Sie den Befehl **exit** ein, um zum privilegierten EXEC-Modus zurückzukehren:

SG350X(config)#exit

SG350X#configure	
SG350X(config)#spanning-tree	
SG350X(config)#spanning-tree r	mode rstp
SG350X(config)#spanning-tree	pathcost method long
SG350X(config)#spanning-tree	priority 32768
SG350X(config)#spanning-tree	hello-time 2
SG350X(config)#spanning-tree r	max-age 20
SG350X(config)#spanning-tree	forward-time 15
SG350X(config)#spanning-tree	loopback-guard
SG350X(config #exit	
SG350X#	

Schritt 12: (Optional) Geben Sie Folgendes ein, um die STP-Einstellungen auf dem Switch anzuzeigen:

SG350X#show spanning-tree

SG350X(config)#evit								
SG350 (#show spanning-tree								
Spanning tree enabled mode RSTP								
Default port cost method: long								
Loopback guard: Enabled								
Root ID	Priority	32768						
	Address	00:eb:d5:5e:09:40						
	Cost	40000						
	Port	gi1/0/2		Carl Standard				
	Hello Time	2 sec Max Age	e 20 se	c Forward	Delay 15 sec			
Bridge ID	Priority	32768						
	Address	40:a6:e8:e6:f4	4:d3					
	Hello Time	2 sec Max Age	e 20 se	c Forward	Delay 15 sec			
Number of	topology cha	nges 5 last ch	ange oc	curred 00:4	9:25 ago			
Times: ho	ld 1, topolo	gy change 35, i	notific	ation 2				
he	llo 2, max a	ge 20, forward	delay	15				
Interfaces			e		-			
Name S	tate Prio.	lbr Cost	Sts	Role PortFo	st Type			
	420	1 20000	D	434 N				
g11/0/1 en	abled 128	.1 20000	Uscr	ALTN NO	PZP (RSTP)			
g11/0/2 en	abled 128	.2 20000	Frw Dobl	ROOT NO	PZP (KSIP)			
g11/0/3 en	abled 128	.5 2000000	DSDL	USDL NO	- 			
g11/0/4 en	ablea 128	4 20000	Uscr	Alth No	PZP (RSTP)			
more: <space>, Quit: q or CIKL+2, One line: <return></return></space>								

Schritt 13: (Optional) Speichern Sie im privilegierten EXEC-Modus des Switches die konfigurierten Einstellungen in der Startkonfigurationsdatei, indem Sie Folgendes eingeben:

SG350X#copy running-config startup-config

SG550XG#copy running-config startup-config Overwrite file [startup-config].... (1/N][m] ?

Schritt 14: (Optional) Drücken Sie Y für Ja oder N für Nein auf Ihrer Tastatur, sobald die Eingabeaufforderung Overwrite file [startup-config]... angezeigt wird.

SG550XG#copy running-config startup-config Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ?Y 18-Sep-2017 08:00:45 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config destination URL flash://system/configuration/startup-config 18-Sep-2017 08:00:47 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully SG550XG#

Sie sollten jetzt die STP-Einstellungen auf Ihrem Switch erfolgreich über die CLI konfiguriert haben.