ZTP auf Catalyst Switches der Serie 9000 konfigurieren und Fehlerbehebung dafür durchführen

Inhalt

Einleitung Voraussetzungen Anforderungen Lizenzanforderungen Unterstützte Plattformen Verwendete Komponenten Hintergrundinformationen Netzwerkdiagramm ZTP-Betrieb (detaillierte Schritte) Schritt 1: Anschluss des neuen Switches Schritt 2: ZTP-Initiierung Schritt 3: DHCP-Anforderung Schritt 4: DHCP-Antwort Schritt 5: HTTP-URL Schritt 6: Herunterladen Schritt 7. Guestshell Schritt 8: Bereitstellung von Konfigurationen Schritt 9. Erfolg **Konfiguration** Einrichten des HTTP-Dienstes Schritt 1: Installieren des HTTP-Service auf dem End-Host (Beispiel: Linux) Schritt 2: Python-Datei erstellen ztp http.py Schritt 3: HTTP-Dienst und Listening-Port überprüfen Schritt 4: Browser-Überprüfung der Portnummer Einrichten des DHCP-Service Schritt 1: Konfiguration der Bereitstellungsschnittstelle (neues Gerät) Schritt 2: Konfiguration der mit dem HTTP-Server verbundenen Schnittstelle Schritt 3: DHCP-Bereichskonfiguration Verifizierung Protokolle der Arbeitskonsole Fehlerbehebung Häufige Probleme 1. Präsenz eines anderen DHCP-Servers im Netzwerk 2. Python-Codefehler 3. HTTP-Service-Portnummer 4. Doppelte IP-Adresse 5. Überprüfung von HTTP-Dienst, Beenden und Neustart

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Konfiguration und Bereitstellung von Zero Touch Provisioning (ZTP) auf Cisco Catalyst Switches der Serie 9000.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Serverkonfiguration auf dem Switch
- Grundlagen des Python-Codes
- Grundlagen des HTTP/TFTP-Dienstes

Lizenzanforderungen

• Network Advantage- oder Network Essentials-Lizenz muss aktiviert sein.

Unterstützte Plattformen

- Catalyst Switches der Serie 9300 mit der Version 16.5.1a
- Catalyst Switches der Serie 9500 mit der Version 16.5.1a
- Catalyst Switches der Serie 9400 mit der Version 16.6.2



Hinweis: C960 unterstützt diese Funktion nicht.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Cisco Catalyst Switch der Serie 9300 mit Cisco IOS® XE 17.6.4
- Der Cisco Catalyst Switch 3850 fungiert als DHCP-Server mit Konfiguration der Option 67.
- Der mit dem HTTP-Dienst installierte End-Host enthält eine Python-Datei.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Zero Touch Provisioning (ZTP) wird verwendet, um Netzwerkgeräte innerhalb von Minuten und ohne manuellen Eingriff präzise bereitzustellen.

Netzwerkdiagramm



1) Switch boots up without startup config; ZTP initiates & sends DHCP request

2) DHCP offers with option 67 which has HTTP IP & URL (Option 150 for TFTP)

3) Switch downloads ztp file from HTTP server; Activates guestshell; loads the python file which has configurations

4) Guestshell is destroyed automatically & "script execution success" is displayed.

Zero-Touch-Bereitstellung - Grundlegende Einrichtung und Schritte

ZTP-Betrieb (detaillierte Schritte)

ZTP automatisiert die Konfiguration von Catalyst Switches der Serie 9000 ohne Startkonfiguration bei der Einführung in das bestehende Netzwerk. Dies geschieht ohne jeden manuellen Eingriff. Die einzelnen Schritte werden hier erläutert:

Schritt 1: Anschluss des neuen Switches

Schließen Sie einen neuen Switch an die vorhandene Infrastruktur an, und schalten Sie das Gerät ein. Der Switch wird ohne Startkonfiguration gestartet.

Schritt 2: ZTP-Initiierung

Der ZTP-Prozess wird automatisch vom Switch initiiert.

Schritt 3: DHCP-Anforderung

Der Switch sendet eine DHCP-Erkennungsmeldung.

Schritt 4: DHCP-Antwort

Der DHCP-Server antwortet mit einem Angebot, das die Option 67 umfasst, die über die IP- und URL-Adresse des HTTP-Servers verfügt.

Schritt 5: HTTP-URL

Der Switch erhält das Angebot und eine IP-Adresse für seine eigene Kommunikation. Es erhält auch die IP-Adresse des HTTP-Servers und die vollständige URL zum Herunterladen der Datei ZTP.py.

Schritt 6: Herunterladen

Der Switch erreicht den HTTP-Server und lädt die ZTP.py Datei herunter.

Schritt 7. Guestshell

Der Switch aktiviert die Guest Shell automatisch.

Schritt 8: Bereitstellung von Konfigurationen

Switch führt die Python-Datei aus und die Konfigurationen werden automatisch angewendet.

Schritt 9. Erfolg

Der Switch löscht die Guest Shell undscript execution is a successzeigt eine Meldung an.

Konfiguration

Einrichten des HTTP-Dienstes

Schritt 1: Installieren des HTTP-Service auf dem End-Host (Beispiel: Linux)

sudo apt update
sudo apt install apache2

Schritt 2: Python-Datei erstellen ztp_http.py

chmod 777Wenn ein Berechtigungsproblem auftritt, verwenden Sie , um der Datei die vollständige

Berechtigung zu erteilen.

Die Python-Datei enthält den Code, der aus folgenden Aufgaben besteht:

- 1. Befehle anzeigen.
- 2. Loopback-Konfiguration
- 3. Überprüfung der Konfiguration.

Python-Code

```
#Importing cli module
import cli
print "\n\n Running show version \n\n"
cli.executep('show version')
print "\n\n Configure a Loopback Interface \n\n"
cli.configurep(["interface loop 25", "ip address 192.168.0.25 255.255.255.255", "end"])
print "\n\n Running show ip interface brief \n\n"
cli.executep('show ip int brief | i up')
print "\n\n ZTP is success \n\n"
```

Speicherort der Python-Datei.

Diese Datei muss auf /var/www/html einem Linux-Rechner gespeichert werden.

```
vm: /var/www/html$ ls -l ztp_http.py
-rwxrwxrwx 1 root root 346 Apr 04 14:14 ztp_http.py
```

Schritt 3: HTTP-Dienst und Listening-Port überprüfen

Verwenden Sie den Befehl service, um zu überprüfen, ob der HTTP-Dienst gestartet wurde und jetzt ausgeführt wird.

```
vm: /var/www/html$ sudo service apache2 status
Active: active (running)
```

Überprüfen Sie, mit welchem Port der HTTP-Dienst gerade auf Verbindungen wartet.

Schritt 4: Browser-Überprüfung der Portnummer

Überprüfen Sie, ob die Datei über einen Webbrowser heruntergeladen werden kann.

- 1. Öffnen Sie einen beliebigen Browser auf demselben Computer (z. B. Linux).
- 2. Geben Sie diese URL in die Suchleiste ein: localhost:80/ztp_http.py
- 3. Datei wird automatisch heruntergeladen.

Einrichten des DHCP-Service

Schritt 1: Konfiguration der Bereitstellungsschnittstelle (neues Gerät)

Der neue Switch wird voraussichtlich mit G1/0/1 verbunden.

enable configure terminal interface g1/0/1 description New_9300_switch switchport switchport mode access switchport access vlan 1

Schritt 2: Konfiguration der mit dem HTTP-Server verbundenen Schnittstelle

Der HTTP-Server (Linux) ist direkt mit dem Switch 3850 verbunden (z. B. Schnittstelle G1/0/2).

enable configure terminal interface g1/0/2 description Linux_is_connected_here switchport switchport mode access switchport access vlan 1

Schritt 3: DHCP-Bereichskonfiguration

Beispiel einer DHCP-Pool-Konfiguration mit Option 67.

enable configure terminal ip dhcp pool ZTP_Pool network 10.0.0.0 255.255.255.0 default-router 10.0.0.1 option 67 ascii http://10.0.0.2:80/ztp_http.py end

Verifizierung

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Protokolle der Arbeitskonsole

```
No startup-config, starting autoinstall/pnp/ztp...
Autoinstall will terminate if any input is detected on console
```

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: <<<< Do not provide any input dur Autoinstall trying DHCPv6 on Vlan1 Autoinstall trying DHCPv4 on Vlan1 Acquired IPv4 address 10.0.0.10 on Interface Vlan1 Received following DHCPv4 options: bootfile : http://10.0.0.2:80/ztp_http.py stop Autoip process OK to enter CLI now... pnp-discovery can be monitored without entering enable mode Entering enable mode will stop pnp-discovery Attempting bootfile http://10.0.0.2:80/ztp_http.py

Loading http://10.0.0.2:80/ztp_http.py Loading http://10.0.0.2:80/ztp_http.py dayOguestshell activated successfully Current state is: ACTIVATED dayOguestshell started successfully Current state is: RUNNING Guestshell enabled successfully

Running show version

<<<< show command executed

Cisco IOS XE Software, Version 17.06.04 Cisco IOS Software [Bengaluru], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 17.6.4, RELEASE SOFT

<snipped>

Model Number : C9300L-48T-4X System Serial Number : FOC2531LGM8 CLEI Code Number : Switch Ports Model SW Version SW Image Mode ----- + 1 53 C9300L-48T-4X 17.06.04 CAT9K_IOSXE BUNDLE

Configure a Loopback interface

Line 1 SUCCESS: interface loop 25 Line 2 SUCCESS: ip address 192.168.0.25 255.255.255 Line 3 SUCCESS: end

Running show ip int brief

<<<< Config Verification

Vlan1 10.0.0.10 YES DHCP up up Vlan4094 192.168.2.1 YES manual up down GigabitEthernet0/0 unassigned YES unset up up GigabitEthernet1/0/2 unassigned YES unset up up GigabitEthernet1/0/3 unassigned YES unset up up Ap1/0/1 unassigned YES unset up up Loopback25 192.168.0.25 YES other up up

ZTP is success

Guestshell destroyed successfully Script execution success!

<<<< Success

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Behebung von Fehlern in Ihrer Konfiguration.

Häufige Probleme

1. Präsenz eines anderen DHCP-Servers im Netzwerk

No startup-config, starting autoinstall/pnp/ztp... Autoinstall will terminate if any input is detected on console --- System Configuration Dialog ---Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: Autoinstall trying DHCPv6 on Vlan1 Autoinstall trying DHCPv4 on Vlan1 Acquired IPv4 address 192.168.45.117 on Interface Vlan1 <<<< Gets Different IP from another D Received following DHCPv4 options: hostname : Switch stop Autoip process OK to enter CLI now...

pnp-discovery can be monitored without entering enable mode Entering enable mode will stop pnp-discovery Guestshell destroyed successfully

stop Autoip process

% Please answer 'yes' or 'no'. Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

2. Python-Codefehler

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: Autoinstall trying DHCPv6 on Vlan1

Autoinstall trying DHCPv4 on Vlan1

Acquired IPv4 address 10.106.37.69 on Interface Vlan1 Received following DHCPv4 options: bootfile : http://10.106.37.59:80/ztp_http.py

stop Autoip process
OK to enter CLI now...

pnp-discovery can be monitored without entering enable mode

Entering enable mode will stop pnp-discovery

Attempting bootfile http://10.106.37.59:80/ztp_http.py

Loading http://10.106.37.59:80/ztp_http.py Loading http://10.106.37.59:80/ztp_http.py day0guestshell activated successfully Current state is: ACTIVATED day0guestshell started successfully Current state is: RUNNING Guestshell enabled successfully File "/bootflash/guest-share/downloaded_script.py", line 1 print "\n\n Running show version \n\n" ^ SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'. Did you mean print("\n\n Running show version \n\n

Guestshell destroyed successfully Script execution success!

3. HTTP-Service-Portnummer

Der HTTP-Service überwacht verschiedene Ports, z. B. 8080, aber die DHCP-Konfiguration für Option 67 verweist auf 80.

enable configure terminal ip dhcp excluded-address 10.0.0.2 ip dhcp pool ZTP_Pool network 10.0.0.0 255.255.255.0 default-router 10.0.0.1 option 67 ascii http://10.0.0.2:80/ztp_http.py

4. Doppelte IP-Adresse

Überprüfen Sie den DHCP-Bereich, und schließen Sie die IP-Adresse aus, die dem HTTP-Server zugewiesen ist.

enable configure terminal ip dhcp excluded-address 10.0.0.2 ip dhcp pool ZTP_Pool network 10.0.0.0 255.255.255.0 default-router 10.0.0.1 option 67 ascii http://10.0.0.2:80/ztp_http.py

<<<< Exclude HTTP server address.

5. Überprüfung von HTTP-Dienst, Beenden und Neustart

vm: /var/www/html\$ sudo service apache2 stop
vm: /var/www/html\$ sudo service apache2 start
vm: /var/www/html\$ sudo service apache2 status

Beispiele für Paketdetails

HTTP-Austauschübersicht:

10.0.0.10	10.0.0.2	HTTP	183	GET /http_ztp.py HTTP/1.1	<<<< HTTPGETrequest
10.0.0.2	10.0.0.10	HTTP	245	HTTP/1.1 200 OK (text/x-python)	<<<< Response

HTTP-Antwort im Detail:

Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1 200 OK\r\n Content-Type: text/x-python\r\n Content-Length: 20\r\n Date: Tue, 04 Apr 2023 12:24:02 GMT\r\n Connection: keep-alive\r\n Keep-Alive: timeout=5\r\n \r\n [HTTP response 1/2] [Time since request: 0.204568243 seconds] [Request in frame: 21] [Next request in frame: 25] [Next response in frame: 26] [Request URI: http://10.0.0.2:80/http_ztp.py]

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.