Konfigurieren von MGCP-Gateways und Fehlerbehebung

Inhalt

Einleitung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Hintergrundinformationen Gemeinsame Definitionen MGCP-Grundlagen **Grundlegender Flow** Endgerätidentifikatoren Grundkonfiguration des MGCP Gateway-CLI-Konfiguration Konfiguration des CUCM Endgeräteregistrierung und Anrufeinrichtung MGCP-Endpunktregistrierung Einrichtung von MGCP-Anrufen Fehlerbehebung bei MGCP Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird die Konfiguration und Fehlerbehebung des Media Gateway Control Protocol (MGCP) beschrieben. MGCP ist ein Anruf-Agent/Endpunkt-Protokoll.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

- Cisco Unified Communications Manager 11.5
- VG 320

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Hintergrundinformationen

Anmerkung: In diesem Dokument werden Konfigurationsbeispiele sowie das Debuggen und Anzeigen von Befehlsausgaben als Bezugspunkte verwendet. Die zahlreichen Funktionen in diesem Dokument sind klar mit der Version gekennzeichnet, in der die Funktion sowohl in Cisco IOS® als auch in Cisco IOS-XE® eingeführt wurde.

Gemeinsame Definitionen

- Attribut Definition
- Anruf- Die Elemente der Anrufsteuerung, die die primäre Rolle spielen und zentralisierte AnrufintelligAgent bieten.
- Endgeräte Die Endpunkte sind die Geräte, die die Anruf-Agenten steuern. Beispiele: FXO, FXS oder ein I Kanal.
- **PSTN** Öffentliches Telefonnetz.

MGCP-Grundlagen

Das Media Gateway Control Protocol (MGCP) wird in RFC 2705 definiert. MGCP ist ein Anruf-Agent/Endpunkt-Protokoll, bei dem der Endpunkt von einem Anruf-Agenten eines Typs gesteuert wird. Die gesamte Steuerungsintelligenz wird von einem Call Agent gesteuert, der den Endpunkt anweist, welche Aktion er ausführen soll, sobald ein Ereignis erkannt wird. MGCP verwendet den TCP-Port 2428 und den UDP-Port 2427.

Über den TCP-Port 2428 im MGCP wird ein neuer Socket mit dem Call Agent geöffnet, um festzustellen, ob die Verbindung hergestellt werden kann. Ohne diesen neuen Socket können nachfolgende MGCP-Nachrichten nicht ausgetauscht werden. Er wird auch zum Senden/Empfangen von Backhaul-Nachrichten zwischen PRI-Endpunkten und dem Anruf-Agenten verwendet, bei dem er registriert ist. Über den TCP-Port 2428 wird ein Failover auf Backup-Call Agents durchgeführt, falls ein Primary Call Agent nicht reagiert.

Der UDP-Port 2427 im MGCP wird für MGCP-Nachrichten verwendet, die zwischen den Endpunkten und den Anruf-Agenten ausgetauscht werden.

Grundlegender Flow

Dies ist ein Beispiel für einen grundlegenden MGCP-Fluss. Wie Sie im Beispiel sehen, erhält das Gateway einen neuen Anruf vom PSTN auf diesem Voice Gateway (Endpunkt). Das Gateway benachrichtigt dann den Anruf-Agenten (CUCM) über diesen neuen Anruf, der eingeht. Anschließend weist der Anruf-Agent das Gateway an, eine Verbindung für diesen neuen Anruf herzustellen. Schließlich sendet das Gateway ein OK zurück an den Call Agent, um den Anruf zu tätigen.



Endgerätidentifikatoren

Der Anruf-Agent benötigt eine Kennung pro Endpunkt, um bestimmen zu können, wer ein Ereignis senden muss oder woher ein Ereignis stammt. Endgeräte-IDs bestehen im Wesentlichen aus zwei Komponenten:

- Lokaler Name innerhalb dieses Gateways (Groß-/Kleinschreibung beachten).
- **Der Domänenname** des Gateways, das den Endpunkt verwaltet (Groß- und Kleinschreibung beachten).

Beispiele:

- AALN/S1/SU0/0@AV-VG200-2.cisco.com
- S0/SU0/DS1-0@AV-VG200-1

Grundkonfiguration des MGCP

In diesem Dokument sind die einzelnen Konfigurationskomponenten in einzelne Schritte unterteilt.

Gateway-CLI-Konfiguration

Dies ist die erforderliche Mindestkonfiguration auf dem analogen Gateway, das Sie für CUCM registrieren möchten. Sie müssen nur diese Konfiguration hinzufügen, um den Registrierungsprozess zu starten, da die restliche Konfiguration dann von CUCM heruntergeladen wird:

VG320(config)# mgcp call-agent 10.50.217.100 2427 service-type mgcp version 0.1 VG320(config)# ccm-manager config VG320(config)# ccm-manager config VG320(config)# ccm-manager mgcp VG320(config)# mgcp **Note on the ISR4000s if you fail to down load your configuration file, you must add the command: VG320(config)# ip tftp source-interface GigabitEthernet x/x/x

Konfiguration des CUCM

Um das MGCP-Gateway in CUCM zu konfigurieren, müssen Sie sich bei der Cisco Unified CM-Verwaltung anmelden. Navigieren Sie nach der Anmeldung zu **Gerät > Gateway**:



Die vorherige Auswahl beginnt mit der Seite Gateway suchen und auflisten. Wählen Sie dazu die Schaltfläche Neu hinzufügen mit einem Pluszeichen:

cisco	Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions												
System 👻	Call Routing	•	Media Resourc	es 🔻	Advanced Features	🔹 👻 Device 👻	Application	▼ 0	Jser Management 🤜	Bulk	Administratio	n 👻	Help 👻
Find and	Find and List Gateway												
🕂 Add N	Add New												
Gateways													
Find Gatev	ways where	Nan	ne	T	begins with 🔻	Select item or (enter search	Hide text	▼endpoints Fi ▼	nd C	lear Filter	÷	-

Nachdem Sie Add New (Neu hinzufügen) ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, einen Gateway-Typ auszuwählen. Verwenden Sie dieses Dropdown-Menü, um die Hardware auszuwählen, die Sie registrieren möchten, und wählen Sie Weiter, um das gewünschte Protokoll für dieses Gerät auszuwählen (Sie müssen MGCP auswählen):

cisco	Cisco Ul For Cisco Un	nified CM Ac	dministratio	n			
System 👻	Call Routing 👻	Media Resources 👻	Advanced Features	•	Device 👻	Application	 User Mana
Add a nev	v Gateway						
Next							
Select the	e type of gate	way you would like	e to add:				
Gateway 1	Type VG320				Change	Gateway typ	pe
Protocol*	MGCP			۲]		
Next							

Nachdem Sie die verwendete Hardware und das verwendete Protokoll ausgewählt haben, müssen

Sie den **Domänennamen**, die **Cisco Unified Communications Manager-Gruppe** und die **Modulinformationen** konfigurieren. Dies sind die Hauptfelder, die zum Registrieren eines Endpunkts über MGCP erforderlich sind.

Der Domänenname besteht aus 1 bis 2 Teilen. Geben Sie mindestens im Feld **Domain Name** (**Domänenname**) den Hostnamen des Routers ein. In meinem Szenario lautet der Hostname:

VG 320

Wenn Sie jedoch einen Domänennamen auf dem Kabelmodem konfiguriert haben, müssen Sie den vollqualifizierten Domänennamen dieses Geräts konfigurieren:

abab	Cisco Unified CM Administration									
cisco	For Cisco Unified Communications Solutions									
System 👻	Call Routing 👻 Media Resources 👻	Advanced Features 👻	Device 👻	Application 👻	User Management 👻					
Gateway (Configuration									
Save										
-Status —										
(i) Statu	s: Ready									
-Gateway	Details									
Product		VG320								
Protocol		MGCP								
🗥 Device	is not trusted									
Domain Name* Description		VG320.dillbrowLab.local								
		Lab VG320								
Cisco Unifi	ed Communications Manager Group*	Atlanta			T					
- Configured Slots, VICs and Endpoints										
Module in	Module in Slot 0 VG-3VWIC-MBRD V									

Klicken Sie nun auf **Speichern**. Dadurch wird die Seite aktualisiert, und Sie können jetzt eine Untereinheit auswählen. Wenn Sie eine Untereinheit ausgewählt haben, wählen Sie erneut **Speichern** aus. Sie können nun Ihre konfigurierbaren Ports anzeigen:

- Configured SI	ots, VICs and	Endpoints								
Module in Slot 0 VG-3VWIC-MBRD V										
	Subunit 0	24FXS V	0/0/ o 🚅	0/0/ 1 🗳	0/0/ 2 🗳	0/0/ з 🗳	0/0/ 4 🗳	0/0/ 5 🗳		
0/0/ 6 💕	0/0/ 7 🗳	0/0/ 8 🗳	0/0/ 9 🗳	0/0/10 🗳	0/0/11 🗳					
0/0/12 🗳	0/0/13 🗳	0/0/14 🗳	0/0/15 🗳	0/0/16 🗳	0/0/17 🗳					
0/0/18 🗳	0/0/19 🗳	0/0/20 🗳	0/0/21 🗳	0/0/22 🗳	0/0/23 🗳					
	Subunit 1	< None > 🔻								
	Subunit 2	< None >								

Um jetzt einen Endpunkt zu konfigurieren, klicken Sie auf den Port, an dem Ihr analoges Gerät angeschlossen ist (in unserem Fall 0/0/0). Nachdem Sie einen Port ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, den Port-Typ zu konfigurieren:

	Port Select	tion					
	Port Type*	Not Selected 🔻					
		Not Selected					
Next		Ground Start Loop Start					
(i) *- indicates required item.							

In diesem Fall wählen Sie POTS aus. Sobald diese Option ausgewählt ist, können Sie alle erforderlichen Werte für die Geräteinformationen wie für jeden anderen Call Manager-Endpunkt eingeben. Das einzige erforderliche Feld ist der Gerätepool. Sie können jedoch zusätzliche Werte eingeben, z. B. einen Calling Search Space. Anschließend können Sie auf **Speichern** klicken. An dieser Stelle sehen Sie, dass das linke Fenster das Feld **Neue DN hinzufügen** für Sie ausgefüllt hat. Sie können nun eine DN mit diesem Port verbinden, speichern und die Konfiguration anwenden. Danach können Sie auf der Port-Konfigurationsseite den Port als registriert anzeigen:



Endgeräteregistrierung und Anrufeinrichtung

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen der MGCP-Endpunktregistrierung und der Anrufeinrichtung behandelt. Dies schließt die Befehlsmeldungen ein, die als Interaktion des Gateways mit dem Anruf-Agenten angesehen werden. In diesem Szenario ist CUCM unser Call Agent.

MGCP-Endpunktregistrierung



Damit sich ein MGCP-Endpunkt beim CUCM registrieren kann, öffnet das Gateway den TCP-Socket 2428 für den CUCM und verwendet von hier aus den UDP-Port 2427 zum Senden von Befehlsmeldungen. Nach dem Öffnen des Sockets sendet das Gateway einen RSIP-Befehl an den CUCM, um diesen darüber zu informieren, dass der Endpunkt während des Neustarts außer Betrieb genommen werden muss. Der CUCM sendet eine einfache Bestätigung. Nach Abschluss des Neustarts sendet der CUCM eine RQNT mit dem Parameter **R: L/hd**. Dies bedeutet, dass das Gateway den CUCM über ein Off-Hook-Ereignis informieren muss.

An diesem Punkt sendet der CUCM ein AUEP (Audit Endpoint) an das Gateway, um den Status des angegebenen Endpunkts zu bestimmen. Die Antwort vom Gateway ist ein ACK mit den Endpunktfunktionen. Nach Abschluss dieses Vorgangs wird der Endpunkt beim CUCM registriert. Dies ist eine Beispiel-Debugausgabe:

```
000138: *Apr 23 19:41:49.010: MGCP Packet sent to <CUCM IP>:2427--->
RSIP 39380951 aaln/S0/SU0/0@VG320.dillbrowLab.local MGCP 0.1
RM: restart
< - - -
000139: *Apr 23 19:41:49.030: MGCP Packet received from <CUCM IP>:2427--->
200 39380951
<---
000140: *Apr 23 19:41:49.030: MGCP Packet received from <CUCM IP>:2427--->
RQNT 3 AALN/S0/SU0/0@VG320.dillbrowLab.local MGCP 0.1
X: 2
R: L/hd
Q: process,loop
<---
000141: *Apr 23 19:41:49.030: MGCP Packet sent to <CUCM IP>:2427--->
200 3 OK
<---
000142: *Apr 23 19:41:49.050: MGCP Packet received from <CUCM IP>:2427--->
AUEP 4 AALN/S0/SU0/0@VG320.dillbrowLab.local MGCP 0.1
F: X, A, I
```

```
000143: *Apr 23 19:41:49.050: MGCP Packet sent to <CUCM IP>:2427--->
200 4
Ι:
X: 2
L: p:10-20, a:PCMU;PCMA;G.nX64, b:64, e:on, qc:1, s:on, t:10, r:q, nt:IN,
v:T;G;D;L;H;R;ATM;SST;PRE
L: p:10-220, a:G.729;G.729a;G.729b, b:8, e:on, gc:1, s:on, t:10, r:g, nt:IN,
v:T;G;D;L;H;R;ATM;SST;PRE
L: p:10-110, a:G.726-16;G.728, b:16, e:on, gc:1, s:on, t:10, r:g, nt:IN,
v:T;G;D;L;H;R;ATM;SST;PRE
L: p:10-70, a:G.726-24, b:24, e:on, gc:1, s:on, t:10, r:g, nt:IN, v:T;G;D;L;H;R;ATM;SST;PRE
L: p:10-50, a:G.726-32, b:32, e:on, gc:1, s:on, t:10, r:g, nt:IN, v:T;G;D;L;H;R;ATM;SST;PRE
L: p:30-270, a:G.723.1-H;G.723;G.723.1a-H, b:6, e:on, gc:1, s:on, t:10, r:g, nt:IN,
v:T;G;D;L;H;R;ATM;SST;PRE
L: p:30-330, a:G.723.1-L;G.723.1a-L, b:5, e:on, gc:1, s:on, t:10, r:g, nt:IN,
v:T;G;D;L;H;R;ATM;SST;PRE
M: sendonly, recvonly, sendrecv, inactive, loopback, conttest, data, netwloop, netwtest
< - - -
```

Einrichtung von MGCP-Anrufen

<---



Das vorherige Bild zeigt einen ausgehenden Anruf.

Wie Sie sehen, beginnt der Anruf-Agent, in diesem Fall CUCM, mit einer CRCX, die **nur** zum Gateway gelangt ist, um die Verbindung für den Anruf herzustellen. Das Gateway antwortet mit einem OK von 200, das SDP für das enthält, was es unterstützt. Nachdem dieser Austausch erfolgt ist, sendet der CUCM eine RQNT-Nachricht an das Gateway mit dem Parameter **S: G/rt**. Dadurch wird das Gateway angewiesen, den Rückruf auf dem Gerät wiederzugeben. Nachdem der Gesprächspartner den Anruf empfangen und entgegengenommen hat, sendet CUCM einen MDCX mit SDP an das Gateway, um ihm die Medieninformationen für das Gesprächspartner mitzuteilen. Das Gateway sendet einen einfachen 200 OK zurück, um dies zu bestätigen, und an diesem Punkt haben Sie Zwei-Wege-Medien.

Nachdem der Anruf beantwortet wurde, sendet der CUCM eine weitere RQNT mit dem Parameter **R: D/[0-9ABCD*#]**. Dadurch wird dem Gateway mitgeteilt, dass bei aktivem Anruf eine DTMF

gedrückt wurde, damit der Anruf an das nächste Gerät weitergeleitet werden kann.

Nach Beendigung des Anrufs sendet der CUCM einen MDCX an das Gateway mit **M**: **wiederherstellen**, um das Medium zu terminieren, gefolgt von einem DLCX, um den Anruf zu trennen. Dies ist eine Beispiel-Debugausgabe:

```
001005: *May 13 14:28:15.633: MGCP Packet received from <CUCM IP>:2427--->
CRCX 174 AALN/S0/SU1/0@VG320.dillbrowLab.local MGCP 0.1
C: A00000001b79063000000F5
X: 21
L: p:20, a:PCMU, s:off, t:b8
M: recvonly
R: L/hu
Q: process,loop
<---
001006: *May 13 14:28:15.637: MGCP Packet sent to <CUCM IP>:2427--->
200 174 OK
I: 6
v=0
c=IN IP4 <Gateway IP>
m=audio 16410 RTP/AVP 0 101 100
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=rtpmap:100 X-NSE/8000
a=fmtp:100 192-194
<---
001007: *May 13 14:28:15.789: MGCP Packet received from <CUCM IP>:2427--->
RQNT 175 AALN/S0/SU1/0@VG320.dillbrowLab.local MGCP 0.1
x: 22
R: L/hu
S: G/rt
Q: process,loop
<---
001008: *May 13 14:28:15.789: MGCP Packet sent to <CUCM IP>:2427--->
200 175 OK
<---
001009: *May 13 14:28:17.793: MGCP Packet received from <CUCM IP>:2427--->
MDCX 176 AALN/S0/SU1/0@VG320.dillbrowLab.local MGCP 0.1
C: A00000001b79063000000F5
I: 6
X: 23
L: p:20, a:PCMU, s:off, t:b8
M: sendrecv
R: L/hu, L/hf, D/[0-9ABCD*#]
s:
Q: process,loop
v=0
o=- 6 0 IN EPN AALN/S0/SU1/0@VG320.dillbrowLab.local
s=Cisco SDP 0
t = 0 0
m=audio 18946 RTP/AVP 0 101
c=IN IP4 <Phone IP>
a=rtpmap:101 telephone-event
a=fmtp:101 0-15
<---
```

```
001010: *May 13 14:28:17.797: MGCP Packet sent to <CUCM IP>:2427--->
200 176 OK
<---
001011: *May 13 14:28:17.797: MGCP Packet received from <CUCM IP>:2427--->
RONT 177 AALN/S0/SU1/0@VG320.dillbrowLab.local MGCP 0.1
x: 24
R: L/hu, D/[0-9ABCD*#], L/hf
s:
Q: process,loop
<---
001012: *May 13 14:28:17.797: MGCP Packet sent to <CUCM IP>:2427--->
200 177 OK
<---
001015: *May 13 14:28:20.813: MGCP Packet received from <CUCM IP>:2427--->
DLCX 178 AALN/S0/SU1/0@VG320.dillbrowLab.local MGCP 0.1
C: A00000001b79063000000F5
т: б
X: 25
R: L/hd
S:
Q: process,loop
<---
001016: *May 13 14:28:20.845: MGCP Packet sent to <CUCM IP>:2427--->
250 178 OK
P: PS=151, OS=24160, PR=146, OR=23360, PL=0, JI=0, LA=0
<---
```

Fehlerbehebung bei MGCP

Wenn Sie die MGCP-Fehlerbehebung durchführen, gibt es hilfreiche Befehle zum Anzeigen und Debuggen, die Sie anzeigen können, um festzustellen, warum die Registrierung oder ein Anruf fehlgeschlagen ist. Sie sollten zunächst prüfen, ob Ihr MGCP-Gateway beim Anruf-Agenten registriert ist. Sie können dies mit dem Befehl show **show ccm-manager** oder **show mgcp überprüfen**:

VG320# show ccm-manager MGCP Domain Name: VG320.dillbrowLab.local Priority Status Host _____ Registered <CUCM IP> Primary First Backup None Second Backup None Current active Call Manager: <CUCM IP> Backhaul/Redundant link port: 2428 30 seconds Failover Interval: 15 seconds Keepalive Interval: Last keepalive sent: 17:42:40 UTC Jul 12 2019 (elapsed time: 00:00:15) Last MGCP traffic time: 17:42:55 UTC Jul 12 2019 (elapsed time: 00:00:00) VG320# show mgcp MGCP Admin State ACTIVE, Oper State ACTIVE - Cause Code NONE MGCP call-agent: <CUCM IP> 2427 Initial protocol service is MGCP 0.1 MGCP validate call-agent source-ipaddr DISABLED MGCP validate domain name DISABLED

```
MGCP block-newcalls DISABLED
```

Diese Befehle wurden gekürzt, um nur die entsprechende Ausgabe zu enthalten. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ausgaben:

MGCP anzeigen MGCP-Endpunkt anzeigen MGCP-Verbindung anzeigen show ccm-manager Übersicht der Sprachports ISDN-Status anzeigen show controller [t1/e1] x/x/x Anzeige der aktiven Sprachnachrichten Übersicht über Sprachanrufe anzeigen Anzeige des Sprachanrufstatus

Wenn die vorherigen Befehle show auschecken, können Sie diese Debugs auf dem Gerät ausführen, um zu ermitteln, warum der Aufruf fehlgeschlagen ist:

debug mgcp [Endpunkt | Fehler | Veranstaltungen | Pakete] debug mgcp all (für erweitertes Debugging) debug ccm-manager [Backhaul] | Konfig.-Download | Fehler | Veranstaltungen] debuggen voip ccapi inout debug vpm-Signal debug voip vtsp session debug isdn q931

Die vorherigen Fehlerbehebungen sind ein guter Ausgangspunkt für die Behandlung von Registrierungs- und Anrufeinrichtungsproblemen.

Zugehörige Informationen

RFC 2705:

https://tools.ietf.org/html/rfc2705#section-2.3.2

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.