WAAS - Resolución de problemas del vídeo AO

Capítulo: Resolución de problemas de vídeo AO

En este artículo se describe cómo resolver problemas de AO de vídeo.

Со

Art Inti trá Re <u>Op</u> Re apl Re Re Re <u>Re</u> <u>Re</u> Re Re Re Re sol Re Re Re Re Re Re Re

Contenido

- <u>1 Resolución de problemas del acelerador de vídeo</u>
- <u>2 Registro de Video AO</u>

Resolución de problemas del acelerador de vídeo

El acelerador de vídeo optimiza las transmisiones en directo de Windows Media solicitadas a través de RTSP. WAAS niega las solicitudes de flujos RTSP-UDP y el reproductor solicitará automáticamente una secuencia RTSP-TCP. La división de flujos entrantes permite a varios clientes ver vídeo en directo a través de una única secuencia en la WAN.

Puede verificar la configuración general de AO y el estado con los comandos **show Accelerator** y **show license**, como se describe en el artículo <u>Troubleshooting Application Acceleration</u>. Las licencias de vídeo y empresariales son necesarias para el funcionamiento del acelerador de vídeo.

A continuación, verifique el estado específico del vídeo AO mediante el comando show

Accelerator video, como se muestra en la Figura 1. Desea ver que el vídeo AO está habilitado, en ejecución y registrado y que se muestra el límite de conexión. Si el estado de configuración está habilitado pero el estado operativo es apagado, indica un problema de licencia.



Utilice el comando **show statistics Accelerator video** para ver las estadísticas de Video AO. El siguiente resultado muestra que una secuencia de vídeo entrante de la WAN se dividió en 10 clientes, lo que eliminó 9 secuencias de vídeo de la WAN.

wae# sh stat acc v	video			
Time elapsed since	e "clear statistics": lday	s Ohr 50mi	n 30sec	
Video Connections				
Connections handle	ed	num	8	
Total handled		3330	100.00	
Windows-media live accelerated		3329	99.97	
Un-accelerated pipethru Un-accelerated dropped due to config		1 0	0.03	
			0.00	
Error dropped conr	nections	0	0.00	
Windows-media act	ive sessions	current	max	
Outgoing (client)	sessions	10	10	<10 client
sessions split fro	om .	_		
Incoming (server)	sessions	1	10	<1 incoming
stream				
Windows-media byte	e savings			
==================		==========	=======	
% Bytes saved	Incoming(server) bytes	Outgoing(client) bytes		
56.01	.01 2.07 GB			

Para examinar las razones por las que el vídeo AO no está acelerando las conexiones de vídeo,

utilice el comando **show statistics Accelerator video detail**. En el ejemplo siguiente, el vídeo no es una transmisión en directo, sino un vídeo a demanda (VoD), que no se acelera.

wae# sh stat acc video detail

< snip >

Unaccelerated Connections	num	8
Total Unaccelerated	1	100.00
Unsupported player	0	0.00
Unsupported transport	0	0.00
Unsupported protocol	0	0.00
Windows-media VoD	1	100.00
not live		
Max stream bitrate overload	0	0.00
Max aggregate bitrate overload	0	0.00
Max concurrent sessions overload	0	0.00
Other	0	0.00
Error dropped connections	num	8
Total errors	0	0.00
Client timeouts	0	0.00
Server timeouts	0	0.00
Client stream errors	0	0.00
Server stream errors	0	0.00
Other errors	0	0.00

<---- VoD,

Si los vídeos no se están acelerando como se esperaba, a menudo se debe a que no están marcados con el encabezado de control de caché de broadcast en directo, x-wms-stream-type="broadcast". Las secuencias de VoD carecen de este encabezado. La figura 2 muestra dónde encontrar el encabezado de control de caché en la respuesta del servidor de Windows Media al reproductor, utilizando Wireshark.

Figura 2 Encabezado de control de caché de Windows Media

Las URL de las transmisiones de vídeo distinguen entre mayúsculas y minúsculas del vídeo AO, por lo que si no se optimiza o no se está reproduciendo una transmisión de vídeo, verifique cuidadosamente el caso de la URL y verifique que el vídeo aún se esté reproduciendo. Verifique también que el vídeo se pueda reproducir directamente desde el servidor de vídeo, sin utilizar WAAS en la ruta de red, para asegurarse de que el vídeo se pueda reproducir.

Utilice el comando **show statistics connection optimizada video** para verificar que el dispositivo WAAS está estableciendo conexiones de video optimizadas. Verifique que "V" aparezca en la columna Accel para conexiones de vídeo, lo que indica que el vídeo AO se utilizó de la siguiente manera:

WAE# sh stat conn opt video

Current Active	e Optimized Flows:		500			
Current Act	ive Optimized TCP Plus B	lows:	500			
Current Act	ive Optimized TCP Only B	lows:	0			
Current Act	ive Optimized TCP Prepos	sition Flows:	0			
Current Active	Auto-Discovery Flows:		0			
Current Reserv	Current Reserved Flows: 15					
Current Active	Pass-Through Flows:		0			
Historical Flo	ows:		302			
D:DRE,L:LZ,T:TCP Optimization RR:Total Reduction Ratio						
A:AOIM,C:CIFS,E:EPM,G:GENERIC,H:HTTP,M:MAPI,N:NFS,S:SSL,V:VIDEO						
ConnID	Source IP:Port	Dest IP:Port	PeerID	Accel RR		

COMIT	Source IP.Port	Dest IP.Port	PEELID ACCEL KK	
1603	2.75.13.3:1442	2.75.11.3:554 00:1a	:64:64:b1:ec T V 00.0%	<look< th=""></look<>
for "V"				

1604	2.75.13.3:1443	2.75.11.3:554	00:1a:64:64:b1:ec T	V 100.0%
1605	2.75.13.3:1444	2.75.11.3:554	00:1a:64:64:b1:ec T	V 100.0%

En las conexiones anteriores puede ver que las optimizaciones de DRE y LZ no se utilizan con vídeo, pero la conexión del servidor principal está optimizada para TFO. Todas las conexiones subsiguientes para la misma secuencia de vídeo muestran una reducción del 100% porque se eliminan completamente de la WAN y, en su lugar, se dividen de la secuencia principal en la WAE de la sucursal.

Para ver información similar desde el Administrador central, elija el dispositivo WAE y luego elija Monitor > Optimization > Connections Statistics.

Figura 3. Informe de estadísticas de conexión con vídeo

El comando **show statistics connection optimizada video windows-media** es útil para mostrar el estado de todas las transmisiones de vídeo entrantes, incluida la URL que solicita. El comando **show statistics connection optimizada video detail** es útil para enumerar todas las transmisiones de vídeo entrantes y salientes manejadas por el AO de vídeo.

Registro de Video AO

Los siguientes archivos de registro están disponibles para resolver problemas de AO de vídeo:

- Archivos de registro de transacciones: /local1/logs/tfo/working.log (y /local1/logs/tfo/tfo_log_*.txt)
- Archivos de registro de depuración: /local1/errorlog/videoao-errorlog.current (y video aoerrorlog.*)
- Archivos de registro de depuración para el módulo WM: /local1/errorlog/wmt_errorlog.current (y wmt_errorlog.*)

Para habilitar el registro de transacciones, utilice el comando de configuración **Transaction-logs** de la siguiente manera:

wae(config)# transaction-logs accelerator video windows-media enable

Puede ver el final de un archivo de registro de transacciones mediante el comando type-tail.

NOTE: El registro de depuración hace un uso intensivo de la CPU y puede generar una gran

cantidad de resultados. Utilícelo de manera sensata y moderada en un entorno de producción.

Para configurar y habilitar el registro de depuración del vídeo AO, habilite el registro detallado en el disco:

WAE674(config)# logging disk enable WAE674(config)# logging disk priority detail

Las opciones para la depuración de video AO son las siguientes:

WAE674# debug accelerator video ?
all enable all video accelerator debugs.
gateway enable gateway debugs
shell enable Video shell debugs
windows-media enable windows-media debugs

Puede habilitar el registro de depuración para las conexiones de vídeo y, a continuación, mostrar el final del registro de errores de depuración de la siguiente manera:

```
WAE674# debug accelerator video all
WAE674# type-tail errorlog/videoao-errorlog.current follow
```