LAN Emulation Usando el ATM Router Module

Contenido

Introducción Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Características compatibles Convenciones Configurar Diagrama de la red Configuraciones Comandos show Troubleshoot Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona una configuración de ejemplo para la emulación LAN usando el módulo de router ATM (ARM).

ARM proporciona Catalyst 8540 Multiservice Switch Router (MSR) y 8510 MSR con conexión entre redes de alta velocidad entre las topologías de red de capa 2 y capa 3. Cuando se instala ARM, ya no es necesario elegir la tecnología de capa 3 o ATM, como suele suceder con las aplicaciones de área metropolitana y empresariales. En su lugar, puede tener tecnologías de Capa 3 y ATM en el mismo chasis de router de switch ATM multiservicio.

Un Catalyst 8510 o 8540 MSR equipado con funcionalidad ARM proporciona conexión en puente y ruteo de Ethernet a ATM y de ATM a ATM.

ARM ofrece interoperabilidad entre los módulos de interfaz de switching de capa 3 utilizados en el CSR Catalyst 8510 u 8540 (Router de switch de campus) y los adaptadores de puerto ATM y los módulos de interfaz utilizados en el chasis MSR Catalyst 8510 u 8540. Por lo tanto, puede combinar adaptadores de puerto de capa 3 y ATM y módulos de interfaz en un chasis Catalyst 8510 u 8540 MSR equipado con ARM. Consulte <u>Diferencias Principales entre Cisco Catalyst 8540</u> <u>CSR y Cisco Catalyst 8540 MSR</u> para obtener más información sobre las diferencias entre Catalyst 8500 MSR y Catalyst 8500 CSR.

Puede instalar hasta dos ARM en las ranuras numeradas de 0 a 3 y de 9 a 12 en el chasis Catalyst 8510 u 8540 MSR.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La emulación de LAN mediante ARM se introdujo en Catalyst 8510 MSR en Cisco IOS® Software Release12.0(10)W5(18b) y en Catalyst 8540 MSR en Cisco IOS Software Release12.0(4a)W5(11a).

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Características compatibles

ARM se basa en Cisco Express Forwarding (CEF) y admite estas funciones:

- Abra Shortest Path First (OSPF), Routing Information Protocol (RIP), RIP2, Interior Gateway Routing Protocol (IGRP) e IGRP mejorado.
- Mensajes de protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) Destino inalcanzable y Redirección.
- Equilibrio de carga de hasta dos trayectos iguales.
- Routing y puentes integrados (IRB).

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte <u>Convenciones de</u> <u>Consejos Técnicos de Cisco</u>.

<u>Configurar</u>

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la <u>Command Lookup Tool</u> (<u>sólo</u> clientes registrados).

Diagrama de la red

Este documento utiliza esta configuración de red: Hay una tarjeta ARM en la ranura 9.



Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- Catalyst 5500 (switch)
- Catalyst 5500 (tarjeta LANE)
- <u>7000 de Cisco</u>
- 7206 de Cisco
- <u>Catalyst 8540 MSR</u>

Nota: Estas configuraciones sólo muestran los comandos relevantes para LANE.

Catalyst 5500 (switch)			
set vlan 3 4/5			
set vlan 2 4/4			
Catalyst 5500 (tarjeta LANE)			
hostname ATM			
!			
!			
!			
lane database ARM			
name elan2 server-atm-address			
47.00918100000009021449C01.00E01E2EE861.02			
name elan3 server-atm-address			
47.00918100000009021449C01.00E01E2EE861.03			
!			
interface Ethernet0			
interface ATMO			
atm preferred phy B			
atm pvc I U 5 qsaal			
atm pvc 2 0 16 11ml			
lane config databage APM			
I ALL COLLEY UALADASE ARM			
: interface ATMO 2 multipoint			
lane gerver-hug ethernet elan?			
TAILS BELACT DAD CETTER CTAILS			

```
lane client ethernet 2 elan2
interface ATM0.3 multipoint
lane server-bus ethernet elan3
lane client ethernet 3 elan3
7000 de Cisco
hostname 7000a
1
interface Loopback0
ip address 140.40.40.1 255.255.255.0
1
interface Ethernet0/3
ip address 45.45.45.2 255.255.255.0
!
router eigrp 1
network 45.0.0.0
network 140.40.0.0
7206 de Cisco
hostname 7206B
!
interface Loopback0
ip address 150.50.50.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
1
interface Ethernet6/0
ip address 40.40.40.2 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
1
router eigrp 1
network 40.0.0.0
network 150.50.0.0
Catalyst 8540 MSR
hostname C8540-MSR
1
interface Loopback0
ip address 160.60.60.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
!
interface ATM9/0/0
no ip address
no ip directed-broadcast
1
interface ATM9/0/0.2 multipoint
ip address 40.40.40.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
```

no ip directed-broadcast <u>lane client ethernet elan2</u> ! interface ATM9/0/0.3 multipoint ip address 45.45.45.1 255.255.255.0 no ip directed-broadcast <u>lane client ethernet elan3</u> ! router eigrp 1 network 40.0.0.0 network 45.0.0.0 network 160.60.0.0 no auto-summary

Comandos show

Esta sección proporciona información que puede utilizar para confirmar que su configuración funciona correctamente.

Ejecute estos comandos para comprobar si su red funciona correctamente:

- ping
- show ip route
- show ip cef
- show lane le-arp interface atm card/subcard/port[.subinterface-number]

La herramienta <u>Output Interpreter</u> (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos "show" y ver un análisis del resultado de estos comandos.

El siguiente ejemplo de resultado es el resultado de ingresar estos comandos en los dispositivos mostrados en el <u>diagrama de red</u>. El resultado muestra que la red está funcionando correctamente. El ping va desde la interfaz ATM9/0/0.3 del Catalyst 8540 MSR a la interfaz Ethernet0/3 del Cisco 7000 Router.

C8540-MSR# **ping 45.45.45.2**

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 45.45.45.2, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

También puede probar la conectividad entre el Catalyst 8540 MSR y el Cisco 7200 Router haciendo ping a la interfaz Ethernet6/0 del Cisco 7206 desde el Catalyst 8540. Este ejemplo de resultado muestra que el ping es exitoso.

C8540-MSR# **ping 40.40.40.2**

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 40.40.40.2, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

Otra manera de probar la conectividad es ejecutando el comando **show ip route**. El Catalyst 8540 MSR tiene una ruta a la red detrás del Cisco 7200 Router por la dirección 150.50.0.—aprendida por IGRP—y tiene una ruta a la red detrás del Cisco 7000 Router por la dirección 140.40.0.0—aprendida también a través de IGRP.

C8540-MSR# show ip route

D 140.40.0.0/16 [90/130816] via 45.45.45.2, 00:34:58, ATM9/0/0.3 172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 160.60.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 160.60.60.0 is directly connected, Loopback0
C 40.40.40.0 is directly connected, ATM9/0/0.2
D 150.50.0.0/16 [90/130816] via 40.40.40.2, 00:29:50, ATM9/0/0.2 45.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 45.45.45.0 is directly connected, ATM9/0/0.3

C8540-MSR# show ip cef

40.40.40.0/24	attached	ATM9/0/0.2
40.40.40.0/32	receive	
40.40.40.1/32	receive	
40.40.40.2/32	40.40.40.2	ATM9/0/0.2
40.40.40.255/32	receive	
45.45.45.0/24	attached	ATM9/0/0.3

45.45.45.0/32	receive	
45.45.45.1/32	receive	
45.45.45.2/32	45.45.45.2	ATM9/0/0.3
45.45.45.255/32	receive	
140.40.0.0/16	45.45.45.2	ATM9/0/0.3
150.50.0.0/16	40.40.40.2	ATM9/0/0.2
160.60.60.0/24	attached	Loopback0
160.60.60.0/32	receive	
160.60.60.1/32	receive	
160.60.60.255/32	receive	

Para ver la tabla LANE ARP para las subinterfaces en el Catalyst 8540, ejecute el comando <u>show</u> <u>lane le-arp.</u>

C8540-MSR# show	lane le-arp interface atm 9/0/0.2		
Hardware Addr	ATM Address	VCD	Interface
0030.7b1e.90a8	47.00918100000009021449C01.00E01E2EE860.02	878	ATM9/0/0.2
C8540-MSR# show	lane le-arp interface atm 9/0/0.3		
Hardware Addr	ATM Address	VCD	Interface
0000.0c0d.fdcb	47.00918100000009021449C01.00E01E2EE860.03	876	ATM9/0/0.3

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- <u>Configuración de Ejemplo de LAN Emulation</u>
- Recomendaciones en cuanto al diseño de LANE
- Resolución de problemas de entornos de switching de emulación LAN
- Páginas de soporte LANE (LAN Emulation)
- Páginas de soporte de ATM (modo de transferencia asíncrona)
- Soporte Técnico y Documentación Cisco Systems