PALMADITA dinámica ASA 8.3(x) con dos redes internas y ejemplos de configuración de Internet

Contenido

Introducción prerrequisitos Requisitos Componentes Utilizados Convenciones Configuración Diagrama de la red Configuración CLI ASA Configuración de ASDM Verificación Verificar la regla genérica de la PALMADITA Verificar la regla específica de la PALMADITA Troubleshooting Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona una configuración de muestra para la PALMADITA dinámica en un dispositivo de seguridad adaptante de Cisco (ASA) esa versión de software de los funcionamientos 8.3(1). La PALMADITA dinámica traduce a las direcciones reales múltiples a una sola dirección IP asociada traduciendo el direccionamiento y el puerto de origen de verdadero origen al direccionamiento asociado y al puerto asociado único. Cada conexión requiere una sesión de traducción independiente porque el puerto de origen es diferente para cada conexión.

prerrequisitos

Requisitos

Asegúrese de cumplir estos requisitos antes de intentar esta configuración:

- Aseegurese la red interna tiene dos redes situadas en el interior del ASA:192.168.0.0/24 Red conectada directamente con el ASA.192.168.1.0/24 — Red en el interior del ASA, pero detrás de otro dispositivo (por ejemplo, un router).
- Aseegurese a los usuarios internos conseguir la PALMADITA como sigue:Los host en la subred 192.168.1.0/24 conseguirán la PALMADITA a una dirección IP de repuesto dada por el ISP (10.1.5.5).Cualquier otro host detrás del interior del ASA conseguirá la PALMADITA a la dirección IP de la interfaz exterior del ASA (10.1.5.1).

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Dispositivo de seguridad adaptante de Cisco (ASA) con la versión 8.3(1)
- Versión 6.3(1) del ASDM

Nota: Consulte <u>Cómo Permitir el Acceso HTTPS para el ASDM</u> para que el ASA sea configurado por el ASDM.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones

Refiera a los <u>convenios de los consejos técnicos de Cisco</u> para la información sobre las convenciones sobre documentos.

Configuración

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:



Nota: Los esquemas de direccionamiento IP usados en esta configuración no son legalmente enrutables en Internet. Son los direccionamientos del <u>RFC 1918</u>, que se han utilizado en un ambiente de laboratorio.

- <u>Configuración CLI ASA</u>
- Configuración de ASDM

Configuración CLI ASA

Este documento usa las configuraciones detalladas a continuación.

Configuración dinámica de la PALMADITA ASA

ASA#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. !--- Creates an object called OBJ_GENERIC_ALL. !--- Any host IP not already matching another configured !--object will get PAT to the outside interface IP !--- on the ASA (or 10.1.5.1), for internet bound traffic. ASA(config) #object network OBJ_GENERIC_ALL ASA(config-obj) #subnet 0.0.0.0 0.0.0.0 ASA(config-obj)#exit ASA(config) #nat (inside, outside) source dynamic OBJ_GENERIC_ALL interface !--- The above statements are the equivalent of the !--nat/global combination (as shown below) in v7.0(x), !--v7.1(x), v7.2(x), v8.0(x), v8.1(x) and v8.2(x) ASA code: nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 global (outside) 1 interface !--- Creates an object called OBJ_SPECIFIC_192-168-1-0. !--- Any host IP facing the the 'inside' interface of the ASA !--- with an address in the 192.168.1.0/24 subnet will get PAT !--- to the 10.1.5.5 address, for internet bound traffic. ASA(config)#object network OBJ_SPECIFIC_192-168-1-0 ASA(config-obj)#subnet 192.168.1.0 255.255.255.0 ASA(config-obj)#exit ASA(config) #nat (inside, outside) source dynamic OBJ SPECIFIC 192-168-1-0 10.1.5.5 !--- The above statements are the equivalent of the nat/global !--- combination (as shown below) in v7.0(x), v7.1(x), v7.2(x), v8.0(x), !--- v8.1(x) and v8.2(x) ASA code: nat (inside) 2 192.168.1.0 255.255.255.0 global (outside) 2 10.1.5.5 Config que se ejecutan ASA 8.3(1) ASA#show run : Saved ASA Version 8.3(1) hostname ASA enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted names !--- Configure the outside interface. ! interface GigabitEthernet0/0 nameif outside security-level 0 ip address 10.1.5.1 255.255.255.0 !--- Configure the inside interface. ! interface GigabitEthernet0/1 nameif inside security-level 100 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 ! interface GigabitEthernet0/2 shutdown no nameif no security-level no ip address ! interface GigabitEthernet0/3 shutdown no nameif no security-level no ip address ! interface Management0/0 shutdown no nameif no security-level no ip address management-only ! boot system disk0:/asa831-k8.bin ftp mode passive object network OBJ_SPECIFIC_192-168-1-0 subnet 192.168.1.0 255.255.255.0 object network OBJ_GENERIC_ALL

subnet 0.0.0.0 0.0.0.0

pager lines 24 no failover icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1 asdm image disk0:/asdm-631.bin no asdm history enable arp timeout 14400

nat (inside,outside) source dynamic OBJ_GENERIC_ALL interface nat (inside,outside) source dynamic OBJ_SPECIFIC_192-

168-1-0 10.1.5.5

```
route inside 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.254 1
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.5.2
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00
icmp 0:00:02
timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp
0:05:00 mgcp-pat 0:05:00
timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00
sip-disconnect 0:02:00
timeout sip-provisional-media 0:02:00 uauth 0:05:00
absolute
timeout tcp-proxy-reassembly 0:01:00
dynamic-access-policy-record DfltAccessPolicy
http server enable
http 192.168.0.0 255.255.254.0 inside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server enable traps snmp authentication linkup
linkdown coldstart
crypto ipsec security-association lifetime seconds 28800
crypto ipsec security-association lifetime kilobytes
4608000
telnet timeout 5
ssh timeout 5
console timeout 0
threat-detection basic-threat
threat-detection statistics access-list
no threat-detection statistics tcp-intercept
1
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
1
policy-map type inspect dns preset_dns_map
parameters
 message-length maximum client auto
 message-length maximum 512
policy-map global_policy
 class inspection_default
  inspect dns preset_dns_map
 inspect ftp
 inspect h323 h225
 inspect h323 ras
  inspect rsh
 inspect rtsp
  inspect esmtp
  inspect sqlnet
  inspect skinny
  inspect sunrpc
  inspect xdmcp
```



Configuración de ASDM

Para completar esta configuración a través de la interfaz del ASDM, usted debe:

- 1. Agregue tres objetos de red; este los ejemplos agregan estos objetos de red:OBJ_GENERIC_ALLOBJ_SPECIFIC_192-168-1-010.1.5.5
- 2. Cree dos reglas NAT/PAT; este los ejemplos crean las reglas NAT para estos objetos de red:OBJ_GENERIC_ALLOBJ_SPECIFIC_192-168-1-0

Agregue los objetos de red

Complete estos pasos para agregar los objetos de red:

1. Inicie sesión al ASDM, y elija la configuración > el Firewall > los objetos > los objetos de red/a los

isco ASDM 6.3 for ASA - 192.168.0.1					
View Tools Wizards Window He Home 🔏 Configuration 👩 Monitorin	b ig 🎧 Save 🔇 Refresh (🗘 Back 🕥 Forma	d 🌮 Help	Look For:	General Cisc
ewall 3 9 × C	enfiguration > Firewall > Ob Add • 🛒 Edit 🏢 Delet	te 0, Where Used	ects/Groups		
Public Servers	liker:				Elter
Threat Detection	Name /1	IP Address	Netmask.	Description	Object NAT Add
Cal Objects	IPv4 Network Objects				
Network Objects/Groups	- () any 0.0.0.	.0 0.	0.0.0		
Service Objects/Groups	- inside-network 192.1	68.0.0 25	5.255.255.0		
Class Maps	- 🚜 outside-net 10.1.5	5.0 25	5.255.255.0		
Inspect Maps	A 192.168.0.233 192.1	68.0.233 25	5.255.255.255		
Regular Expressions	- IPv6 Network Objects				
The Rapper	- 🍅 any 🛛 🛛	0			
Device Setup Firewall Remote Access VPN Ste-to-Site VPN IPS					
Device Management			Apply	Reset	

2. Elija **agregan > objeto de red** para agregar un objeto de red.

ổ Cisco ASDM 6.3 for ASA - 192.168.0.	1				_ 🗆 ×
File New Tools Wizards Window	Heb		Look For	:	60 al tal ta
Home G Configuration D Monto	oring Save 🔇 Refresh	Back OF	orward 7 Help		CISCO
Firewall di P ×	Configuration > Firewall > Obje	ts > Network	k Objects/Groups		
AAA Rules	Add • 🖬 Edit 👔 Delete	Q Where L	Jsed		
Pitter Rules	- Network Object		노동, 이 것, 것이 안 안 안 같다.		
URL Filtering Servers	Network Object		1		Piter(Cear)
Threat Detection	and the state of t	tress	Netmask	Description	Object NAT Address
⊡-la objects	E IPv4 Network Objects		0000		
- 30 Service Objects/Groups	will inside meturate 192 168	0.0	265 265 265 0		
E Class Maps	and actide act. 10.1.5.0	10.0	255.255.255.0		
🖲 🚮 Inspect Maps	3 192,168,0,213 192,168	.0.233	255.255.255.255		
Regular Expressions	- IPv6 Network Objects				
Time Rannes +1	L 🎱 any 💷		0		
Device Setup					
Firewal					
Remote Access VPN					
Ste-to-Site VPN					
🔯 ps					
Device Management					
1			Apply Res	it.	

El cuadro de diálogo del objeto de red del agregar

	🚔 Add Network Object							
	Name:	OBJ_GENERIC_ALL						
	Туре:	Network	-					
	IP Address:	0.0.0.0						
	Netmask:	0.0.0.0	-					
	Description:							
	NAT		۲					
aparece		OK Cancel Help						

- Ingrese esta información en el cuadro de diálogo del objeto de red del agregar:Nombre del objeto de red. (Este ejemplo utiliza OBJ_GENERIC_ALL.)Objeto del tipo de red. (Este ejemplo utiliza la *red*.)Dirección IP para el objeto de red. (Este ejemplo utiliza 0.0.0.0.)Netmask para el objeto de red. (Este ejemplo utiliza 0.0.0.0.)
- 4. Click OK.El objeto de red se crea y aparece en la lista de los objetos de red/de los grupos, tal y como se muestra en de esta imagen:

📸 Cisco ASDM 6.3 for ASA - 192.168.0	.1			
File View Tools Wizards Window	Help		Look	For:
Home 🆧 Configuration 🔯 Monit	toring 🔚 Save 🔇 Ref	resh 🔇 Back 🕥	Forward	
Firewall	Configuration > Firewal ♣ Add ← ♂ Edt 1 Filter:	I > Objects > Netwo	rk Objects/Groups : Used	
	Name / 1	IP Address	Netmask	Desi
Objects	- IPv4 Network Objects			
Network Objects/Groups	- 🏈 any	0.0.0.0	0.0.0	
Service Objects/Groups	- A inside-network	192.168.0.0	255.255.255.0	
⊕- Class Maps	outside-net	10.1.5.0	255.255.255.0	
Inspect Maps	OBJ_GENER	0.0.0.0	0.0.0.0	
TCP Maps	- 💐 192.168.0.233	192.168.0.233	255.255.255.255	
Time Ranges	- IPv6 Network Objects			
	- 🏈 any	::	0	
Device Setup Firewall Device Management **			Apply	Reset
			cisco 15	6

5. Relance los pasos anteriores para agregar un segundo objeto de red, y haga clic la **AUTORIZACIÓN**.Este ejemplo utiliza estos valores:Nombre: *OBJ_SPECIFIC_192-168-1-0*Tipo: *Red*Dirección IP: *192.168.1.0*Netmask:

	Add Netwo	ork Object 🛛 🗙
	Name:	OBJ_SPECIFIC_192-168-1-0
	Туре:	Network
1	IP Address:	192.168.1.0
	Netmask:	255.255.255.0
I	Description:	
	NAT	*
		OK Cancel Help
55.0		

segundo objeto se crea y aparece en la lista de los objetos de red/de los grupos, tal y como se muestra en de esta imagen:

🚰 Cisco ASDM 6.3 for ASA - 192.168.0.	1				_ O ×
File View Tools Wizards Window	Help		Look Fo	9G	Go
Home of Configuration 🗐 Monit	oring 🔜 Save 🔇 Refres	h 🔾 Back 🔘 F	ionward 💡 Help		CISCO
Firewall a Q X	Configuration > Firewall >	Objects > Network	Cobjects/Groups		
AAA Rules	◆ Add • 🕼 EdR 1	Delete Q. Where L	Jsed		
Filter Rules					
LEL Fibering Servers	Filter:				Elter[Clear]
Threat Detection	Name /1	IP Address	Netmask.	Description	Object NAT Address
E-Collects	IPv4 Network Objects				
Network Objects/Groups	- 🥥 any 🛛 0.	0.0.0	0.0.0.0		
Service Objects/Groups	- M inside-network 19	92.168.0.0	255.255.255.0		
(a) Grag Class Maps	- M outside-net 10	0.1.5.0	255.255.255.0		
Regular Expressions	- 003_GENER 0.	0.0.0	0.0.0.0		
TCP Maps	- 3 192.168.0.233 19	92.168.0.233	255.255.255.255		
Time Ranges 💌	083_\$PECIF 15	92.168.1.0	255.255.255.0		
	IPv6 Network Objects		-		
Device Setup	- 🥹 any 💠		0		
Firewal					
Remote Access VPN					
Ste-to-Ste VPN					
🖏 #5					
Device Management					
:			Apply Re	set	

6. Relance los pasos anteriores para agregar un tercer objeto de red, y haga clic la **AUTORIZACIÓN**.Este ejemplo utiliza estos valores:Nombre: *10.1.5.5*Tipo: *Host*Dirección IP:

🚰 Add Netwo	ork Object			×
Name:	10.1.5.5			
Туре:	Host			•
IP Address:	10.1.5.5			
Description:				
NAT				۲
	ок	Cancel	Help	

objetos de red se crean y aparecen en la lista de los objetos de red/de los grupos.

🚰 Cisco ASDM 6.3 for ASA - 192.168.0.							
File View Tools Wizards Window	Help	Look For:					
Home Sconfiguration Book Monitoring Save Refresh Sake Forward P Help							
Firewall D P Configuration > Firewall > Objects > Network Objects/Groups							
AAA Rules	💠 Add 🔹 📝 Edit 📋 Delete 🔍 Where Use	ed					
Public Servers	Filter:						
	Name A1 IP Address	Netmask					
Dijects	⊡ IPv4 Network Objects						
Network Objects/Groups	🎲 any 0.0.0.0	0.0.0.0					
Service Objects/Groups	- 📮 10.1.5.5 10.1.5.5	255.255.255.255					
Gass Maps	🚔 inside-network 192.168.0.0	255.255.255.0					
Inspect Maps	- 🚔 outside-net 10.1.5.0	255.255.255.0					
TCP Maps		0.0.0.0					
Time Ranges	- 📇 192.168.0.233 192.168.0.233	255.255.255.255					
	OBJ_SPECIF 192.168.1.0	255.255.255.0					
Device Setup	□ IPv6 Network Objects						
Firewall	any ::	0					

La lista de los objetos de red/de los grupos debe ahora incluir los tres objetos requeridos necesarios para que las reglas NAT se refieran.

Cree las reglas NAT/PAT

Complete estos pasos para crear las reglas NAT/PAT:

 Cree la primera regla NAT/PAT:En el ASDM, elija la configuración > el Firewall > las reglas NAT, y el haga click en Add



El cuadro de diálogo de la regla del agregar NAT aparece.

🚰 Add NAT Rule		×
Match Criteria: Original Packet		
Source Interface: Any	Destination Interface:	Any
Source Address: Any	Destination Address:	any 🖳
	Service:	any
Action: Translated Packet IP Addr Source NAT Type: Static Port:	inside ess: 192.168.0.1 / 255 / Level:100 GigabitEthernet0/(0
Source Address: Original	Destination Address:	Original
Fall through to interface PAT	Service:	Original
Options		
🔽 Enable rule		
🦳 Translate DNS replies that match this rule		
Direction: Both 💌		
Description:		
ОК	Cancel Help	

En los criterios de concordancia: El área del paquete original del cuadro de diálogo de la regla del agregar NAT, elige **dentro de la** lista desplegable de la interfaz de origen.

🔂 Add NAT Rule		×
Match Criteria: Original Packet		
Source Interface: inside	Destination Interface:	Any
Source Address: any	Destination Address:	any
	Service:	any 🖳
Action: Translated Packet		
Source NAT Type: Static		
Source Address: Original	Destination Address:	Original 👘
Fall through to interface PAT	Service:	Original
Options		
🔽 Enable rule		
🦳 Translate DNS replies that match this rule		
Direction: Both		
Description:		
,		1
С	ancel Help	

Haga clic la ojeada (...) abotone situado a la derecha del campo de texto de la dirección de origen.El cuadro de diálogo del direccionamiento de fuente original de la ojeada aparece.

Name	<u>1</u>	IP Address	Netmask	Description	Object NAT Addr.
IPv4 Netwo	rk Objec	ts			-
- 🖳 10.1	1.5.5	10.1.5.5	255.255.255.255		
- 081	_GE	0.0.0.0	0.0.0.0		
- 🛃 OBJ	_SP 1	192.168.1.0	255.255.255.0		
- 🌍 any	0	0.0.0.0	0.0.0.0		

En el cuadro de diálogo del direccionamiento de fuente original de la ojeada, elija el primer

objeto de red que usted creó. (Por este ejemplo, elija **OBJ_GENERIC_ALL**.)Haga clic el **direccionamiento de fuente original**, y haga clic la **AUTORIZACIÓN**.El objeto de red *OBJ_GENERIC_ALL* ahora aparece en el campo de dirección de origen en los criterios de concordancia: Área del paquete original del cuadro de diálogo de la regla del agregar NAT.

🚰 Add NAT Rule		×
Match Criteria: Original Packet		
Source Interface: inside	Destination Interface:	Any
Source Address: OBJ_GENERIC_ALL	Destination Address:	any
	Service:	any …
Action: Translated Packet		
Source NAT Type: Static		
Source Address: Original	Destination Address:	Original
Fall through to interface PAT	Service:	Original
Options		
🔽 Enable rule		
Translate DNS replies that match this rule		
Direction: Both		
Description:		
Description. J		
ОК	Cancel Help	

En la acción: El área traducida del paquete del cuadro de diálogo de la regla del agregar NAT, elige la **PALMADITA dinámica (piel) del** cuadro de diálogo del tipo de la fuente NAT.

🚰 Add NAT Rule		×
Match Criteria: Original Packet		
Source Interface: inside	Destination Interface:	Any
Source Address: OBJ_GENERIC_ALL	Destination Address:	any …
	Service:	any
Action: Translated Packet		
Source NAT Type: Static		
Source Address: Static	Destination Address:	Original
Dynamic PAT (Hide) Fall through to Dynamic	Service:	Original ····
Options		
🔽 Enable rule		
Translate DNS replies that match this rule		
Direction: Both		
Description:		
ок с	ancel Help	

Haga clic la ojeada (...) abotone situado a la derecha del campo de dirección de origen.

付 Add NAT Rule			×
Match Criteria: Ori	ginal Packet		
Source Interface:	inside 💌	Destination Interface:	Any
Source Address:	OBJ_GENERIC_ALL	Destination Address:	any
		Service:	any
Action: Translated	Packet		
Source NAT Type:	Dynamic PAT (Hide)		
Source Address:	Original	Destination Address:	Original 📰
Fall through to	interface PAT	Service:	Original 📰
Options			
🔽 Enable rule			
🔲 Translate DNS	replies that match this rule		
Direction: Both	V		
Description:			
	ок	Cancel Help	

El cuadro de diálogo traducido ojeada de la dirección de origen aparece.

Original			
IPv4 Network Object		1	
TF V FINECIVOIR ODJOC	ts		
- 🖪 10.1.5.5	10.1.5.5	255.255.255.255	
Interfaces			
- 🔤 inside			
- 🔤 outside			

En la ojeada el cuadro de diálogo traducido de la dirección de origen, elige el objeto de la **interfaz exterior**. (Esta interfaz se ha creado ya porque es parte de la configuración de origen.)**Dirección de origen traducida** tecleo, y **AUTORIZACIÓN del** tecleo.La interfaz

exterior ahora aparece en el campo de dirección de origen en la acción: Área traducida del paquete en el cuadro de diálogo de la regla del agregar

N/ \ I .						
🞼 Add NAT Rule			×			
Match Criteria: Oriç	ginal Packet					
Source Interface:	inside 🗾	Destination Interface:	outside 🔽			
Source Address:	OBJ_GENERIC_ALL	Destination Address:	any …			
		Service:	any			
Action: Translated	Packet					
Source NAT Type:	Dynamic PAT (Hide)					
Source Address:	outside	Destination Address:	Original			
Fall through to	interface PAT	Service:	Original 📰			
Options						
🔽 Enable rule						
🗍 Translate DNS i	replies that match this rule					
Direction: Both	~					
Description:						
	ок	ancel Help				

Nota: El campo de la *interfaz de destino* también cambia a la interfaz exterior.Verifique que aparezca la primera regla completada de la PALMADITA como sigue:En los criterios de concordancia: El área del paquete original, verifica estos valores:Interfaz de origen = dentroDirección de origen = OBJ_GENERIC_ALLDirección destino = ningunosServicio = ningunosEn la acción: El área traducida del paquete, verifica estos valores:Tipo de la fuente NAT = PALMADITA dinámica (piel)Dirección de origen = afueraDirección destino = originalClick OK.La primera regla NAT aparece en el ASDM, tal y como se muestra en de esta imagen:

C	Configuration > Firewall > NAT Rules									
	💠 Add 🝷 🗭 Edit 👔 Delete 🗇 🗲 🐰 🖻 🏙 🔸 🔾 Find 🖭 Diagram 💐 Packet Trace									
				Match Criteria: O	riginal Packet		Acti	on: Translated Pa	cket	
		Source Intf	Dest Intf	Source	Destination	Service	Source	Destination	Servic	
		inside	outside	ga OBJ_GENER	🤹 any	🤹 any	🔤 outside (P)	Original	Original	
		Network Obje	ct" NAT (N	o rules)						
	4								E E	
'	-								<u> </u>	
					Apply	Reset				

2. Cree la segunda regla NAT/PAT:En el ASDM, elija la configuración > el Firewall > las reglas NAT, y el haga click en AddEn los criterios de concordancia: El área del paquete original del cuadro de diálogo de la regla del agregar NAT, elige dentro de la lista desplegable de la interfaz de origen.Haga clic la ojeada (...) abotone situado a la derecha del campo de dirección de origen.El cuadro de diálogo del direccionamiento de fuente original de la ojeada aparece.

Name 🛆 1	IP Address	Netmask	Description	Object NAT Addr
⊡ IPv4 Network Obje	ects			
- 💻 10.1.5.5	10.1.5.5	255.255.255.255		
🛃 OBJ_GE	0.0.0.0	0.0.0.0		
- <u>∎</u> ⊒ OBJ_SP	192.168.1.0	255.255.255.0		
🛄 🌍 any	0.0.0.0	0.0.0.0		

En el cuadro de diálogo del direccionamiento de fuente original de la ojeada, elija el segundo objeto que usted creó. (Por este ejemplo, elija OBJ_SPECIFIC_192-168-1-0.)Haga clic el direccionamiento de fuente original, y haga clic la AUTORIZACIÓN.El objeto de red *OBJ_SPECIFIC_192-168-1-0* aparece en el campo de dirección de origen en los criterios de concordancia: Área del paquete original del cuadro de diálogo de la regla del agregar NAT.En la acción: El área traducida del paquete del cuadro de diálogo de la regla del agregar NAT, elige la PALMADITA dinámica (piel) del cuadro de diálogo del tipo de la fuente

NAT.Haga clic... el botón situado a la derecha del campo de dirección de origen.El cuadro de diálogo traducido ojeada de la dirección de origen aparece

	IP Address	i Neunask j	DESCRIDUIUT	
uork Obiec	te			
	10155	255 255 255 255		
,	.0111010	200120012001200		
s stala				
side				
utside				
	vork Object 1.1.5.5 s side itside	vork Objects . [.5.5 10.1.5.5 s ide tside	vork Objects . [.5.5] 10.1.5.5 s s side tside	work Objects 255.255.255 10.1.5.5 10.1.5.5 s side side side

En la ojeada el cuadro de diálogo traducido de la dirección de origen, elige el objeto de **10.1.5.5**. (Esta interfaz se ha creado ya porque es parte de la configuración de origen).Haga clic a la **dirección de origen traducida**, y después haga clic la **AUTORIZACIÓN**.El objeto de red de **10.1.5.5** aparece en el campo de dirección de origen en la acción: Área traducida del paquete del cuadro de diálogo de la regla del agregar NAT.En los criterios de concordancia: El área del paquete original, elige **afuera de la** lista desplegable de la interfaz de destino.**Nota:** Si usted no elige *afuera* para esta opción, la interfaz de destino se referirá a *ningunos*.

薩 Edit NAT Rule		×					
Match Criteria: Original Packet							
Source Interface: inside 💌	Destination Interface:	outside					
Source Address:SPECIFIC_192-168-1-0	Destination Address:	any 🖳					
	Service:	any 🖳					
Action: Translated Packet							
Source NAT Type: Dynamic PAT (Hide)	1						
Source Address: 10.1.5.5	Destination Address:	Original 🖳					
E Fall through to interface PAT	Service:	Original					
Options							
🔽 Enable rule							
Translate DNS replies that match this rule							
Direction: Both							
Description:							
ОК	Cancel Help						

Verifique que aparezca la segunda regla completada NAT/PAT como sigue:En los criterios de concordancia: El área del paquete original, verifica estos valores:Interfaz de origen = dentroDirección de origen = OBJ_SPECIFIC_192-168-1-0Dirección destino = afueraServicio = ningunosEn la acción: El área traducida del paquete, verifica estos valores:Tipo de la fuente NAT = PALMADITA dinámica (piel)Dirección de origen = 10.1.5.5Dirección destino = originalServicio = originalClick OK.La configuración del NAT completada aparece en el ASDM, tal y como se muestra en de esta imagen:

Con	figuration > Firewall >	NAT Rules					
	Add - 172 Edb 173	Dalata 🔺 🐔	V Do min -		awam 🔅 Dackat	Trace	
_	Add + 🕑 Edk 📘	Delece 7 •	6 43 46 *		ogram 🔍 Packet	Trace	
		Match Criteria: O	riginal Packet		Act	tion: Translated P	acket
Ľ	Source Intf Dest Intf	Source	Destination	Service	Source	Destination	Servic
	inside outside	OBJ_GENER	🧐 any	🧼 any	outside (P)	Original	Orignal
	inside outside	G OBJ_SPECIF	🥠 any	🧇 any	🖳 10.1.5.5 (P)	Original	Original
	"Network Object" NAT (N	lo rules)					
1							Þ
				7			
			Apply	Reset			

3. Haga clic el **botón Apply Button** para aplicar los cambios a la configuración corriente. Esto completa la configuración de la PALMADITA dinámica en un dispositivo de seguridad adaptante de Cisco (ASA).

Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

La herramienta Output Interpreter Tool (clientes registrados solamente) (OIT) soporta ciertos comandos show. Utilice la OIT para ver un análisis del resultado del comando show.

Verificar la regla genérica de la PALMADITA

• <u>host local de la demostración</u> — Muestra a los estados de la red de host locales. ASA#**show local-host**

```
Interface outside: 1 active, 2 maximum active, 0 denied
local host: <125.252.196.170>,
    TCP flow count/limit = 2/unlimited
   TCP embryonic count to host = 0
   TCP intercept watermark = unlimited
   UDP flow count/limit = 0/unlimited
 !--- The TCP connection outside address corresponds !--- to the actual destination of
125.255.196.170:80 Conn: TCP outside 125.252.196.170:80 inside 192.168.0.5:1051,
         idle 0:00:03, bytes 13758, flags UIO
    TCP outside 125.252.196.170:80 inside 192.168.0.5:1050, idle 0:00:04,
         bytes 11896, flags UIO
Interface inside: 1 active, 1 maximum active, 0 denied
local host: <192.168.0.5>,
   TCP flow count/limit = 2/unlimited
   TCP embryonic count to host = 0
    TCP intercept watermark = unlimited
```

UDP flow count/limit = 0/unlimited

```
!--- The TCP PAT outside address corresponds to the !--- outside IP address of the ASA -
10.1.5.1. Xlate: TCP PAT from inside:192.168.0.5/1051 to outside:10.1.5.1/32988 flags
    ri idle 0:00:17 timeout 0:00:30

Conn:
    TCP outside 125.252.196.170:80 inside 192.168.0.5:1051, idle 0:00:03,
        bytes 13758, flags UI0
TCP outside 125.252.196.170:80 inside 192.168.0.5:1050, idle 0:00:04,
        bytes 11896, flags UI0
• show conn — Muestra al estado de la conexión para el Tipo de conexión señalado.
ASA#show conn
2 in use, 3 most used
```

<u>xlate de la demostración</u> — Muestra la información sobre los slots de traducción.

```
ASA#show xlate
```

Verificar la regla específica de la PALMADITA

```
    host local de la demostración — Muestra a los estados de la red de host locales.

 ASA#show local-host
 Interface outside: 1 active, 2 maximum active, 0 denied
 local host: <125.252.196.170>,
     TCP flow count/limit = 2/unlimited
     TCP embryonic count to host = 0
     TCP intercept watermark = unlimited
     UDP flow count/limit = 0/unlimited
  !--- The TCP connection outside address corresponds to !--- the actual destination of
 125.255.196.170:80. Conn: TCP outside 125.252.196.170:80 inside 192.168.1.5:1067,
           idle 0:00:07, bytes 13758, flags UIO
     TCP outside 125.252.196.170:80 inside 192.168.1.5:1066,
           idle 0:00:03, bytes 11896, flags UIO
 Interface inside: 1 active, 1 maximum active, 0 denied
 local host: <192.168.0.5>,
     TCP flow count/limit = 2/unlimited
     TCP embryonic count to host = 0
     TCP intercept watermark = unlimited
     UDP flow count/limit = 0/unlimited
  !--- The TCP PAT outside address corresponds to an !--- outside IP address of 10.1.5.5.
 Xlate: TCP PAT from inside:192.168.1.5/1067 to outside:10.1.5.5/35961 flags
           ri idle 0:00:17 timeout 0:00:30
     TCP PAT from inside:192.168.1.5/1066 to outside:10.1.5.5/23673 flags
           ri idle 0:00:17 timeout 0:00:30
   Conn:
     TCP outside 125.252.196.170:80 inside 192.168.1.5:1067, idle 0:00:07,
           bytes 13758, flags UIO
```

TCP outside 125.252.196.170:80 inside 192.168.1.5:1066, idle 0:00:03, bytes 11896, flags UIO

• <u>show conn</u> — Muestra al estado de la conexión para el Tipo de conexión señalado.

• <u>xlate de la demostración</u> — Muestra la información sobre los slots de traducción. ASA#**show xlate**

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- <u>Cisco Adaptive Security Device Manager</u>
- <u>Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances</u>
- Solicitudes de Comentarios (RFC)
- Soporte Técnico y Documentación Cisco Systems