PIX/ASA 7.x: Ejemplo de Configuración de Multicast en las Plataformas PIX/ASA con el Remitente en el Exterior

Contenido

Introducción Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Convenciones Antecedentes Configurar Diagrama de la red Configuración Verificación Verificación Troubleshoot Procedimiento de Troubleshooting Error de funcionamiento conocido Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona una configuración de ejemplo de multicast en Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) y/o PIX Security Appliance que ejecuta la versión 7.x. En este ejemplo, el remitente multicast se encuentra en el exterior del dispositivo de seguridad y los hosts del interior están intentando recibir el tráfico multicast. Los hosts envían informes IGMP para notificar la pertenencia al grupo, y el firewall utiliza el modo disperso del Protocol Independent Multicast (PIM) como el protocolo de ruteo multicast dinámico al router ascendente, detrás del cual reside el origen del flujo.

Nota: FWSM/ASA no admite subred 232.x.x.x/8 como número de grupo, ya que está reservado para ASA SSM. Por lo tanto, FWSM/ASA no permite que esta subred se utilice o atraviese y no se crea mroute. Sin embargo, todavía puede pasar este tráfico multicast a través de ASA/FWSM si lo encapsula en el túnel GRE.

Prerequisites

Requirements

Un Cisco PIX o ASA Security Appliance que ejecuta la versión de software 7.0, 7.1 ó 7.2.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en un Cisco PIX o Cisco ASA Firewall que ejecuta la versión 7.x.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.

<u>Antecedentes</u>

PIX/ASA 7.x introduce el modo disperso PIM completo y soporte bidireccional para el ruteo multicast dinámico a través del firewall. No se admite el modo denso PIM. El software 7.x aún soporta el 'modo stub' multicast heredado en el cual el firewall es simplemente un proxy IGMP entre interfaces como fue soportado en la versión 6.x de PIX.

Estas afirmaciones son verdaderas para el tráfico multicast a través del firewall:

- Si se aplica una lista de acceso a la interfaz en la que se recibe el tráfico de multidifusión, la lista de control de acceso (ACL) debe permitir explícitamente el tráfico. Si no se aplica ninguna lista de acceso a la interfaz, la entrada ACL explícita que permite el tráfico multicast no es necesaria.
- Los paquetes de datos multicast siempre están sujetos a la verificación Reverse Path Forwarding del firewall, independientemente de si el comando reverse-path forward check está configurado en la interfaz. Por lo tanto, si no hay ninguna ruta en la interfaz en la que se recibió el paquete al origen del paquete multicast, entonces el paquete se descarta.
- Si no hay ninguna ruta en la interfaz de regreso al origen de los paquetes multicast, utilice el comando **mroute** para indicar al firewall que no descarte los paquetes.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

<u>Nota:</u> Utilice la herramienta <u>Command Lookup</u> (sólo para clientes <u>registrados</u>) para obtener más información sobre los comandos utilizados en esta sección.

Diagrama de la red

Este documento utiliza esta configuración de red:

El tráfico multicast se origina desde 192.168.1.2 y utiliza paquetes UDP en el puerto 1234 destinado al grupo 224.1.2.3.



Configuración

Este documento usa esta configuración:

```
Cisco PIX o ASA Firewall que ejecuta la versión 7.x
maui-soho-01#show running-config
SA Version 7.1(2)
!
hostname ciscoasa
enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted
 !--- The multicast-routing command enables IGMP and PIM
!--- on all interfaces of the firewall.
multicast-routing
names
!
interface Ethernet0/0
nameif outside
security-level 0
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
1
interface Ethernet0/1
nameif inside
security-level 100
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet0/2
no nameif
no security-level
no ip address
1
interface Ethernet0/3
shutdown
no nameif
no security-level
no ip address
!
interface Management0/0
```

```
shutdown
no nameif
no security-level
no ip address
1
passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted
!--- The rendezvous point address must be defined in the
!--- configuration in order for PIM to function
correctly. pim rp-address 172.16.1.2 boot system
disk0:/asa712-k8.bin ftp mode passive !--- It is
necessary to permit the multicast traffic with an !---
access-list entry. access-list outside_access_inbound
extended permit ip any host 224.1.2.3
pager lines 24
logging enable
logging buffered debugging
mtu outside 1500
mtu inside 1500
no failover
!--- The access-list that permits the multicast traffic
is applied !--- inbound on the outside interface.
access-group outside_access_inbound in interface outside
!--- This mroute entry specifies that the multicast
sender !--- 192.168.1.2 is off the outside interface. In
this example !--- the mroute entry is necessary since
the firewall has no route to !--- the 192.168.1.2 host
on the outside interface. Otherwise, this !--- entry is
not necessary.
mroute 192.168.1.2 255.255.255.255 outside
icmp permit any outside
asdm image disk0:/asdm521.bin
no asdm history enable
arp timeout 14400
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00
icmp 0:00:02
timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp
0:05:00
timeout mgcp-pat 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00
timeout uauth 0:05:00 absolute
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server enable traps snmp authentication linkup
linkdown coldstart
telnet timeout 5
ssh timeout 5
console timeout 0
1
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
1
policy-map global_policy
class inspection_default
 inspect ftp
 inspect h323 h225
 inspect h323 ras
 inspect rsh
 inspect rtsp
 inspect esmtp
 inspect sqlnet
  inspect skinny
```

```
inspect sunrpc
inspect xdmcp
inspect sip
inspect netbios
inspect tftp
!
service-policy global_policy global
!
end
```

Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

La herramienta Output Interpreter Tool (clientes registrados solamente) (OIT) soporta ciertos comandos show. Utilice la OIT para ver un análisis del resultado del comando show.

show mroute—Muestra la tabla de ruteo multicast IPv4.

```
Multicast Routing Table
```

ciscoasa#show mroute

```
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group,
C - Connected, L - Local, I - Received Source Specific Host Report,
P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set,
J - Join SPT
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, State
/--- Here you see the mroute entry for the shared tree. Notice that the !--- incoming
interface specifies outside and that the outgoing interface !--- list specifies inside.
(*, 224.1.2.3), 00:00:12/never, RP 172.16.1.2, flags: SCJ
Incoming interface: outside
RPF nbr: 172.16.1.2
Outgoing interface list:
inside, Forward, 00:00:12/never
/--- Here is the source specific tree for the mroute entry.
(192.168.1.2, 224.1.2.3), 00:00:12/00:03:17, flags: SJ
```

Incoming interface: outside RPF nbr: 0.0.0.0 Immediate Outgoing interface list: Null

show conn: muestra el estado de conexión del tipo de conexión designado.

```
!--- A connection is built through the firewall for the multicast stream. !--- In this case
the stream is sourced from the sender IP and destined !--- to the multicast group.
ciscoasa#show conn
10 in use, 12 most used
UDP out 192.168.1.2:51882 in 224.1.2.3:1234 idle 0:00:00 flags -
ciscoasa#
```

• show pim neighbor: muestra las entradas de la tabla de vecinos PIM.

!--- When you use PIM, the neighbor devices should be seen with the !--- show pim neighbor
command.

ciscoasa#show pim neighbor

```
Neighbor Address Interface
```

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

Procedimiento de Troubleshooting

Siga estas instrucciones para resolver problemas de configuración.

La herramienta Output Interpreter Tool (clientes registrados solamente) (OIT) soporta ciertos comandos show. Utilice la OIT para ver un análisis del resultado del comando show.

Nota: Consulte Información Importante sobre Comandos Debug antes de utilizar los comandos debug.

1. Si los receptores multicast están conectados directamente al interior del firewall, envían informes IGMP para recibir el flujo multicast. Utilice el comando show igmp traffic para verificar que recibe informes IGMP desde el interior. ciscoasa#**show igmp traffic**

IGMP	Tra	ffic	Counte	ers		
Elaps	ed	time	since	counters	cleared:	04:11:08

	Received	Sent
Valid IGMP Packets	413	244
Queries	128	244
Reports	159	0
Leaves	0	0
Mtrace packets	0	0
DVMRP packets	0	0
PIM packets	126	0
Errors:		
Malformed Packets	0	
Martian source	0	
Bad Checksums	0	

ciscoasa#

2. El firewall puede mostrar información más detallada sobre los datos IGMP mediante el comando debug igmp. En este caso, las depuraciones se habilitan y el host 10.0.0.2 envía un informe IGMP para el grupo 224.1.2.3.

```
!--- Enable IGMP debugging. ciscoasa#debug igmp
IGMP debugging is on
ciscoasa# IGMP: Received v2 Report on inside from 10.0.0.2 for 224.1.2.3
IGMP: group_db: add new group 224.1.2.3 on inside
IGMP: MRIB updated (*,224.1.2.3) : Success
IGMP: Switching to EXCLUDE mode for 224.1.2.3 on inside
IGMP: Updating EXCLUDE group timer for 224.1.2.3
ciscoasa#
!--- Disable IGMP debugging ciscoasa#un all
```

3. Verifique que el firewall tenga vecinos PIM válidos y que el firewall envíe y reciba

información de unión/separación.

ciscoasa#**show pim neigh**

Neighbor Address	Interface	Uptime	Expires DR p	pri Bidir
172.16.1.2	outside	04:26:58	00:01:20 1	(DR)

ciscoasa#**show pim traffic**

PIM Traffic Counters Elapsed time since counters cleared: 04:27:11

	Received	Sent
Valid PIM Packets	543	1144
Hello	543	1079
Join-Prune	0	65
Register	0	0
Register Stop	0	0
Assert	0	0
Bidir DF Election	0	0
Errors:		
Malformed Packets		0
Bad Checksums		0
Send Errors		0

Packet Sent on Loopback Errors 0 Packets Received on PIM-disabled Interface 0 Packets Received with Unknown PIM Version 0 Packets Received with Incorrect Addressing 0 ciscoasa#

 Utilice el comando capture para verificar que la interfaz externa reciba los paquetes multicast para el grupo.

ciscoasa#configure terminal

!--- Create an access-list that is only used !--- to flag the packets to capture.
ciscoasa(config)#access-list captureacl permit ip any host 224.1.2.3

!--- Define the capture named capout, bind it to the outside interface, and !--- specify to
only capture packets that match the access-list captureacl. ciscoasa(config)#capture capout
interface outside access-list captureacl

!--- Repeat for the inside interface. ciscoasa(config)#capture capin interface inside
access-list captureacl

!--- View the contents of the capture on the outside. This verifies that the !--- packets
are seen on the outside interface ciscoasa(config)#show capture capout

```
138 packets captured
  1: 02:38:07.639798 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
  2: 02:38:07.696024 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
  3: 02:38:07.752295 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
  4: 02:38:07.808582 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
  5: 02:38:07.864823 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
  6: 02:38:07.921110 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
  7: 02:38:07.977366 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
  8: 02:38:08.033689 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
  9: 02:38:08.089961 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 10: 02:38:08.146247 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 11: 02:38:08.202504 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 12: 02:38:08.258760 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 13: 02:38:08.315047 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 14: 02:38:08.371303 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 15: 02:38:08.427574 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 16: 02:38:08.483846 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
```

```
17: 02:38:08.540117 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 18: 02:38:08.596374 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 19: 02:38:08.652691 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 20: 02:38:08.708932 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 21: 02:38:08.765188 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 22: 02:38:08.821460 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 23: 02:38:08.877746 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 24: 02:38:08.934018 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 !--- Here you see the packets forwarded out the inside !--- interface towards the clients.
ciscoasa(config) #show capture capin
89 packets captured
  1: 02:38:12.873123 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
  2: 02:38:12.929380 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
  3: 02:38:12.985621 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
  4: 02:38:13.041898 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
  5: 02:38:13.098169 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
  6: 02:38:13.154471 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
  7: 02:38:13.210743 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
  8: 02:38:13.266999 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
  9: 02:38:13.323255 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 10: 02:38:13.379542 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 11: 02:38:13.435768 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 12: 02:38:13.492070 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 13: 02:38:13.548342 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 14: 02:38:13.604598 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 15: 02:38:13.660900 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 16: 02:38:13.717141 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 17: 02:38:13.773489 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 18: 02:38:13.829699 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 19: 02:38:13.885986 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 20: 02:38:13.942227 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 21: 02:38:13.998483 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 22: 02:38:14.054852 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 23: 02:38:14.111108 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
 24: 02:38:14.167365 192.168.1.2.52292 > 224.1.2.3.1234: udp 1316
ciscoasa(config)#
```

!--- Remove the capture from the memory of the firewall. ciscoasa(config)#no capture
capout

Error de funcionamiento conocido

Id. de error de Cisco <u>CSCse81633</u> (<u>sólo clientes registrados</u>): los puertos Gig ASA 4GE-SSM descartan silenciosamente las uniones IGMP.

- Síntoma: cuando se instala un módulo 4GE-SSM en un ASA y se configura el ruteo multicast junto con el IGMP en las interfaces, las uniones IGMP se descartan en las interfaces del módulo 4GE-SSM.
- Condiciones: las uniones IGMP no se descartan en las interfaces Gig integradas del ASA.
- Solución alternativa: para el ruteo multicast, utilice los puertos de interfaz Gig integrados.
- Fijado en versiones-7.0(6), 7.1(2)18, 7.2(1)11

Información Relacionada

<u>Compatibilidad con dispositivos de seguridad adaptable Cisco ASA serie 5500</u>

- <u>Soporte del Cisco PIX 500 Series Security Appliances</u>
 <u>Soporte Técnico y Documentación Cisco Systems</u>