Configuración de VLAN privada y Cisco UCS anterior a 2.2(2C)

Contenido

Introducción **Prerequisites** Requirements **Componentes Utilizados Antecedentes** Teoría Implementación de PVLAN en UCS **Objetivo** Configurar Diagramas de la Red PVLAN en vSwitch: PVLAN aislada con puerto promiscuo en un dispositivo ascendente Configuración en UCS Configuración de dispositivos ascendentes Resolución de problemas PVLAN aislada en N1K con puerto promiscuo en un dispositivo ascendente Configuración en UCS Configuración de dispositivos ascendentes Configuración de N1K Resolución de problemas PVLAN aislada en N1K con puerto promiscuo en el perfil de puerto de enlace ascendente N1K Configuración en UCS Configuración de dispositivos ascendentes Configuración de N1K Resolución de problemas PVLAN de comunidad en N1K con puerto promiscuo en el perfil de puerto de enlace ascendente N1K Resolución de problemas PVLAN aislada y PVLAN de comunidad en el puerto promiscuo VMware DVS en el DVS Verificación Troubleshoot

Introducción

Este documento describe la compatibilidad con VLAN privada (PVLAN) en Cisco Unified Computing System (UCS), una función introducida en la versión 1.4 de Cisco UCS Manager (UCSM). También detalla las funciones, las advertencias y la configuración cuando se utilizan PVLAN en un entorno UCS.

ESTE DOCUMENTO SE UTILIZA CON LA VERSIÓN 2.2(2C) DE UCSM Y VERSIONES

ANTERIORES. En las versiones posteriores a la versión 2.2(2C), se han realizado cambios en UCSM y se admite el DVS de ESXi. También hay cambios en cómo funciona el etiquetado para la NIC PVLAN.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- UCS
- Cisco Nexus 1000 V (N1K)
- VMware
- Switching de capa 2 (L2)

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Antecedentes

Teoría

Una VLAN privada es una VLAN configurada para el aislamiento de L2 de otros puertos dentro de la misma VLAN privada. Los puertos que pertenecen a una PVLAN están asociados con un conjunto común de VLAN de soporte, que se utilizan para crear la estructura PVLAN.

Hay tres tipos de puertos PVLAN:

- Un **puerto promiscuo** se comunica con todos los demás puertos PVLAN y es el puerto utilizado para comunicarse con los dispositivos fuera de la PVLAN.
- Un **puerto aislado** tiene separación L2 completa (incluyendo broadcasts) de otros puertos dentro de la misma PVLAN con la excepción del puerto promiscuo.
- Un **puerto de comunidad** puede comunicarse con otros puertos en la misma PVLAN así como con el puerto promiscuo. Los puertos comunitarios se aíslan en L2 de los puertos de otras comunidades o de los puertos PVLAN aislados. Las transmisiones sólo se propagan a otros puertos de la comunidad y al puerto promiscuo.

Consulte <u>RFC 5517</u>, <u>VLAN privadas de Cisco Systems: Seguridad escalable en un entorno de</u> <u>varios clientes</u> para comprender la teoría, el funcionamiento y los conceptos de las PVLAN.

Implementación de PVLAN en UCS

UCS se asemeja mucho a la arquitectura de Nexus 5000/2000, en la que Nexus 5000 es similar a UCS 6100 y Nexus 2000 a los Fabric Extenders UCS 2104.

Muchas limitaciones de la funcionalidad de PVLAN en UCS se deben a las limitaciones encontradas en la implementación de Nexus 5000/2000.

Los puntos importantes que hay que recordar son:

- UCS sólo admite puertos aislados. Con el N1K incorporado, puede utilizar VLAN de comunidad, pero el puerto promiscuo también debe estar en el N1K.
- No hay soporte para puertos/troncales promiscuos, puertos/troncales de comunidad o troncales aislados.
- Los puertos promiscuos deben estar fuera del dominio UCS, como un switch/router ascendente o un N1K descendente.

Objetivo

Este documento abarca varias configuraciones diferentes disponibles para PVLAN con UCS:

- 1. PVLAN aislada con puerto promiscuo en un dispositivo ascendente.
- 2. PVLAN aislada en N1K con puerto promiscuo en un dispositivo ascendente.
- 3. PVLAN aislada en N1K con puerto promiscuo en el perfil de puerto de enlace ascendente N1K
- 4. PVLAN de comunidad en N1K con puerto promiscuo en el perfil de puerto de link ascendente N1K.
- 5. PVLAN aislada en el puerto promiscuo VMware Distributed Virtual Switch (DVS) en el DVS.
- 6. PVLAN de comunidad en el puerto promiscuo del switch DVS de VMware en el DVS.

Configurar

Diagramas de la Red

La topología para todos los ejemplos con un switch distribuido es:



La topología para todos los ejemplos sin switch distribuido es:



PVLAN en vSwitch: PVLAN aislada con puerto promiscuo en un dispositivo ascendente

En esta configuración, está pasando el tráfico PVLAN a través de UCS a un puerto promiscuo que

está en flujo ascendente. Debido a que no puede enviar VLAN primarias y secundarias en el mismo vNIC, necesita un vNIC para cada blade para cada PVLAN, para llevar el tráfico PVLAN.

Configuración en UCS

Este procedimiento describe cómo crear las VLAN principales y las que se encuentran aisladas.

Nota: Este ejemplo utiliza 266 como primario y 166 como aislado; el sitio determinará los ID de VLAN.

1. Para crear la VLAN principal, haga clic en **Primary** como el Tipo de uso compartido e ingrese un **ID de VLAN** de 266:

Properties						
	Name:	266		v	LAN ID: 266	
Native VLAN: No				Fa	abric ID: Dual	
N	etwork Type:	Lan		If Type: Virtual		
	Locale:	External	al Transport Type		rt Type: Ether	
Multicast	Policy Name:	<not set=""></not>	-	🕂 Crea	ate Multicast Policy	
Multicast Po	Multicast Policy Instance: org-root/mc-policy-default					
9	haring Type:	🔿 None 💿	Primary 🔘 Isola	ted		
		Ŭ Ŭ				
Secondary	VI ANC					
Secondary	TLAIS					
🕰 Filter 🛋	Export 😸 P	rint				
Name	ID	Туре	Transport	Native	VLAN Sharin 🛱	
166	166	Lan	Ether	No	Isolated 🔺	
					-	
•					•	

2. Para crear la VLAN aislada, haga clic en **Aislado** como tipo de uso compartido, ingrese un **ID de VLAN** de 166 y elija **VLAN 266 (266)** como VLAN principal:

Properties			
Name: 166		VLAN ID:	166
Native VLAN: No		Fabric ID:	Dual
Network Type: Lan		If Type:	Virtual
Locale: External		Transport Type:	Ether
Sharing Type: 🔘 None 🔇	💿 Primary 🧿 Isolated	Primary VLAN:	VLAN 266 (266) 🚽 🔻
<u> </u>			
Primary VLAN Properties			
Name: 26	56	VLAN ID: 2	266
Native VLAN: No	 D	Fabric ID: I	Dual
Network Type: La	an	If Type: V	Virtual
Locale: Ex	ternal	Transport Type: I	Ether
Multicast Policy Name: 🔽	(not set > 🔍 🔻	+ Create Multic	ast Policy
Multicast Policy Instance: or	g-root/mc-policy-default	_	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Second second second		

3. Para agregar la VLAN a la vNIC, haga clic en la casilla de verificación **Select** para VLAN 166 y haga clic en el botón de radio asociado **Native VLAN**.

/LANs			
Select	Name	Native VLAN	₽
	default	0	
	1233	©	
	1234	©	
	124	©	
	126	©	=
V	166	۲	
	266	<u> </u>	
	777	<u> </u>	
	Tbeaudre_177	<u> </u>	
	Tbeaudre_277	<u> </u>	
	Tbeaudre_377	©	
	Vlan_51	\bigcirc	-

Sólo se agrega la VLAN aislada, se debe establecer como primaria y sólo puede haber una para cada vNIC. Debido a que la VLAN nativa se define aquí, no configure el etiquetado de VLAN en los grupos de puertos VMware.

Configuración de dispositivos ascendentes

Estos procedimientos describen cómo configurar un Nexus 5K para pasar la PVLAN a un switch ascendente 4900 donde está el puerto promiscuo. Aunque esto puede no ser necesario en todos los entornos, utilice esta configuración en el caso de que deba pasar la PVLAN a través de otro switch.

En Nexus 5K, ingrese estos comandos y verifique la configuración del link ascendente:

1. Active la función PVLAN:

Nexus5000-5(config)# feature private-vlan

2. Agregue las VLAN como principales y aisladas:

```
Nexus5000-5(config)# vlan 166
Nexus5000-5(config-vlan)# private-vlan isolated
Nexus5000-5(config-vlan)# vlan 266
Nexus5000-5(config-vlan)# private-vlan primary
```

3. Asocie VLAN 266 con la VLAN 166 aislada:

Nexus5000-5(config-vlan)# private-vlan association 166

4. Asegúrese de que todos los uplinks estén configurados para hacer un trunk de las VLAN:

interfaz Ethernet1/1description Connection to 4900switchport mode trunkspeed 1000interface Ethernet1/3descripción Conexión al puerto FIB 5switchport mode trunkspeed 1000interface Ethernet1/4descripción Conexión al puerto FIA 5switchport mode trunkspeed 1000

En el switch 4900, tome estos pasos y configure el puerto promiscuo. La PVLAN termina en el puerto promiscuo.

- 1. Active la función PVLAN si es necesario.
- 2. Cree y asocie las VLAN tal como se hace en Nexus 5K.
- 3. Cree el puerto promiscuo en el puerto de salida del switch 4900. A partir de este punto, los paquetes de VLAN 166 se ven en VLAN 266 en este caso.

Switch(config-if)#switchport mode trunk switchport private-vlan mapping 266 166 switchport mode private-vlan promiscuous

En el router ascendente, cree una subinterfaz sólo para la VLAN 266. En este nivel, los requisitos dependen de la configuración de red que esté utilizando:

1. interface GigabitEthernet0/1.1

- 2. encapsulation dot1Q 266
- 3. IP address 209.165.200.225 255.255.255.224

Resolución de problemas

Este procedimiento describe cómo probar la configuración.

1. Configure la interfaz virtual del switch (SVI) en cada switch, lo que le permite hacer ping a la SVI desde la PVLAN:

```
(config)# interface vlan 266
(config-if)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.224
(config-if)# private-vlan mapping 166
(config-if)# no shut
```

2. Verifique las tablas de direcciones MAC para ver dónde se está aprendiendo su MAC. En todos los switches, el MAC debe estar en la VLAN aislada excepto en el switch con el puerto promiscuo. En el switch promiscuo, observe que el MAC está en la VLAN principal.

En Fabric Interconnect, la dirección MAC 0050.56bd.7bef se aprende en Veth1491:

			-	- Real	-		_
P 14.17.15	4.200 - PuTTY						
F340-31-	9-1-B(nxos)# show ma	ac address-	table				
Legend:							
-	* - primary entry, (G - Gateway	MAC,	(R) - Routed M	AC, O - Ov	verlay MAC	
	age - seconds since	last seen,	+ - p	imary entry us:	ing vPC Pe	er-Link	
VLAN	MAC Address	Type	age	Secure NTFY	Ports		
	-+	++-		++	+		
* 166	000c.29d2.495a	dynamic	80	F F V	Veth1491		
* 166	0025.b581.991e	static	0	F F	Veth1491		
* 166	0050.56bd.7bef	dynamic	20	FFV	Veth1491		
* 266	0025.b581.9a9d	static	0	F F V	Veth1475		
* 266	0050.56bd.53b6	dynamic	170	F F V	Veth1475		
* 177	000c.29d2.4950	dynamic	10	FF	Veth1480		
* 177	0025.b581.9a3f	dynamic	10	F F V	Veth1402		
* 177	0025.b581.9a4d	dynamic	10	F F	Veth1480		
* 177	0025.b585.100a	dynamic	980	F F	Veth1424		
* 177	0050.566b.01ad	dynamic	980	F F V	Veth1402		
* 177	0050.566c.d835	dynamic	10	F F	Veth1472		
* 126	0025.b581.999e	static	0	FFV	Veth1392		
* 124	0023.04c6.dbe2	dynamic	10	F F V	Veth1404		
* 124	0023.04c6.dbe3	static	0	F F V	Veth1404		-
* 4044	0024.971f.6bc2	dynamic	0	F F I	Eth2/1/9		=
* 4044	0026.5108.0b2c	dynamic	0	F F I	Eth1/1/9		
* 4044	0026.5108.cac2	dynamic	0	F F I	Eth1/1/9		
More							-

En el Nexus 5K, la dirección MAC 0050.56bd.7bef se aprende en Eth1/4:

P F340-11-12-COMM.cisco.com - PuTTY	J
The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under license. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php F340.11.13-Nexus5000-5# show mac mac mac-list	
F340.11.13-Nexus5000-5# show mac	I
mac mac-list	I
F340.11.13-Nexus5000-5# show mac address-table	l
Legend:	I
* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC	J
age - seconds since last seen, + - primary entry using vPC Peer-Link	
VLAN MAC Address Type age Secure NTFY Ports	J
* 266 0050.56aa.0a63 dynamic 260 F F Eth1/3 * 266 0050.56bd.53b6 dynamic 10 F F Eth1/4 * 166 000c.29d2.495a dynamic 160 F F Eth1/4 * 166 0050.56bd.6fd2 dynamic 100 F F Eth1/3 * 166 0050.56bd.7bef dynamic 60 F F Eth1/4 F340 11 13-Nexue5000-5#	

En el switch 4900, la dirección MAC 0050.56bd.7bef se aprende en GigabitEthernet1/1:

🛃 F340-11	1-05-COMM.cisco.com -	PuTTY			x
Unicast	Entries				
vlan	mac address	type	protocols	port	
266	000c.29d2.495a	dynamic	ip, ipx, assigned, other	GigabitEthernet1/1	
266	0050.56bd.53b6	dynamic	ip, ipx, assigned, other	GigabitEthernet1/1	
266	0050.56bd.6fd2	dynamic	ip, ipx, assigned, other	GigabitEthernet1/1	
266	0050.56bd.7bef	dynamic	ip, ipx, assigned, other	GigabitEthernet1/1	
266	c84c.75f6.013f	static	ip, ipx, assigned, other	Switch	
1					
Multicas	st Entries				
vlan	mac address	type	ports		
	+	++-			
1	0100.0ccc.ccce	system (Gi1/1		
1	ffff.ffff.ffff	system (Gi1/1		
2	ffff.ffff.ffff	system (Gi1/1		
11	ffff.ffff.ffff	system (Gi1/1		
12	ffff.ffff.ffff	system (Gi1/1		
13	ffff.ffff.ffff	system (Gi1/1		
14	1111.1111.1111	system (Gi1/1		
15	ffff.ffff.ffff	system (Gi1/1		
16	ffff.ffff.ffff	system (Gi1/1		
17	ffff.ffff.ffff	system (3i1/1		=
18	ffff.ffff.ffff	system (3i1/1		
More-					÷

En esta configuración, los sistemas en esta VLAN aislada no pueden comunicarse entre sí, pero pueden comunicarse con otros sistemas a través del puerto promiscuo en el switch 4900. Un problema es cómo configurar los dispositivos de descarga. En este caso, está utilizando VMware y dos hosts.

Recuerde que debe utilizar un vNIC para cada PVLAN. Estos vNIC se presentan a VMware vSphere ESXi y, a continuación, puede crear grupos de puertos y tener invitados a estos grupos

de puertos.

Si se agregan dos sistemas al mismo grupo de puertos en el mismo switch, pueden comunicarse entre sí porque sus comunicaciones se conmutan localmente en el vSwitch. En este sistema, hay dos blades con dos hosts cada uno.

En el primer sistema, se han creado dos grupos de puertos diferentes: uno llamado 166 y otro llamado 166A. Cada uno se conecta a una sola NIC, que se configura en la VLAN aislada en UCS. Actualmente, sólo hay un invitado para cada grupo de puertos. En este caso, debido a que se separan en ESXi, no pueden comunicarse entre sí.



En el segundo sistema, hay sólo un grupo de puertos llamado 166. Hay dos invitados en este grupo de puertos. En esta configuración, VM3 y VM4 pueden comunicarse entre sí aunque no desee que esto suceda. Para corregir esto, debe configurar una única NIC para cada máquina virtual (VM) que se encuentre en la VLAN aislada y, a continuación, crear un grupo de puertos conectado a esa vNIC. Una vez configurado, coloque sólo un invitado en el grupo de puertos.

Este no es un problema con una instalación de Windows sin software específico porque no tiene estos vSwitches subyacentes.



PVLAN aislada en N1K con puerto promiscuo en un dispositivo ascendente

En esta configuración, está pasando el tráfico PVLAN a través de un N1K y luego el UCS a un puerto promiscuo ascendente. Debido a que no puede enviar VLAN primarias y secundarias en el mismo vNIC, necesita un vNIC para cada link ascendente PVLAN para llevar el tráfico PVLAN.

Configuración en UCS

Este procedimiento describe cómo crear las VLAN principales y las que se encuentran aisladas.

Nota: Este ejemplo utiliza 266 como primario y 166 como aislado; el sitio determinará los ID de VLAN.

1. Para crear la VLAN principal, haga clic en **Primary** como el Tipo de uso compartido:

Properties	5					
	Name: 1	266		v	LAN ID: 266	
	Native VLAN: No			Fa	abric ID: Dual	
1	Network Type:	Lan		If Type: Virtual		
	Locale:	External		Transpor	t Type: Ether	
Multicas	t Policy Name:	<not set=""></not>	-	🛨 Crea	ate Multicast Policy	
Multicast P	olicy Instance:	org-root/mc-p	olicy-default			
	Sharing Type:	🔘 None 🔘	Primary 🕥 Isola	ted		
	5					
Secondary	VI ANG					
🔍 Filter 🗖	Export 🗞 P	rint				
Name	ID	Туре	Transport	Native	VLAN Sharin 🛱	
166	166	Lan	Ether	No	Isolated 🔺	
					-	
•					۱. E	

2. Para crear la VLAN aislada, haga clic en Aislado como Tipo de uso compartido:

Properties			
Name:	166	VLAN ID:	166
Native VLAN:	No	Fabric ID:	Dual
Network Type:	Lan	If Type:	Virtual
Locale:	External	Transport Type:	Ether
Sharing Type:	🔿 None 🕥 Primary 🤅	Isolated Primary VLAN:	VLAN 266 (266)
-Primary VLAN	Properties		
	Name: 266	VLAN ID: 3	266
Nat	tive VLAN: No	Fabric ID:	Dual
Netw	vork Type: Lan	If Type: "	Virtual
	Locale: External	Transport Type:	Ether
Multicast Pol	licy Name: <pre> <not set=""> </not></pre>	💌 🕂 Create Multic	ast Policy
Multicast Policy	Instance: org-root/mc-po	licy-default	

3. Para agregar la VLAN a la vNIC, haga clic en la casilla **Select** para VLAN 166. La VLAN 166 no tiene la VLAN nativa seleccionada.

Modify VLANs

VLANs			
Select	Name	Native VLAN	
	default	0	
	1233	0	
	1234	0	
	124	0	
	126	0	
	166	0	
	266	0	
	777	0	
	Tbeaudre_177	0	
	Tbeaudre_277	0	
	Tbeaudre_377	0	
	Vlan_51	0	-
+ <u>Create</u>	VLAN_		
		ОК С	ancel

Sólo se agrega la VLAN aislada, no se debe establecer como nativa y sólo puede haber una para cada vNIC. Debido a que la VLAN nativa no se define aquí, etiquete la VLAN nativa en el N1K. La opción para etiquetar una VLAN nativa no está disponible en el DVS de VMware, por lo que no se admite en el DVS.

Configuración de dispositivos ascendentes

Estos procedimientos describen cómo configurar un Nexus 5K para pasar la PVLAN a un switch ascendente 4900 donde está el puerto promiscuo. Aunque esto puede no ser necesario en todos los entornos, utilice esta configuración en el caso de que deba pasar la PVLAN a través de otro switch.

En Nexus 5K, ingrese estos comandos y verifique la configuración del link ascendente:

1. Active la función PVLAN:

Nexus5000-5(config)# feature private-vlan

2. Agregue las VLAN como principales y aisladas:

X

0

Nexus5000-5(config-vlan)# vlan 266 Nexus5000-5(config-vlan)# private-vlan primary

3. Asocie VLAN 266 con la VLAN 166 aislada:

Nexus5000-5(config-vlan)# private-vlan association 166

4. Asegúrese de que todos los uplinks estén configurados para hacer un trunk de las VLAN:

interfaz Ethernet1/1description Connection to 4900switchport mode trunkspeed 1000interface Ethernet1/3descripción Conexión al puerto FIB 5switchport mode trunkspeed 1000interface Ethernet1/4descripción Conexión al puerto FIA 5switchport mode trunkspeed 1000

En el switch 4900, tome estos pasos y configure el puerto promiscuo. La PVLAN termina en el puerto promiscuo.

- 1. Active la función PVLAN si es necesario.
- 2. Cree y asocie las VLAN tal como se hace en Nexus 5K.
- 3. Cree el puerto promiscuo en el puerto de salida del switch 4900. A partir de este punto, los paquetes de VLAN 166 se ven en VLAN 266 en este caso.

```
Switch(config-if)#switchport mode trunk
switchport private-vlan mapping 266 166
switchport mode private-vlan promiscuous
```

En el router ascendente, cree una subinterfaz sólo para la VLAN 266. En este nivel, los requisitos dependen de la configuración de red que utilice:

- 1. interface GigabitEthernet0/1.1
- 2. encapsulation dot1Q 266
- 3. IP address 209.165.200.225 255.255.255.224

Configuración de N1K

Este procedimiento describe cómo configurar el N1K como un trunk estándar, no un trunk PVLAN.

- 1. Cree y asocie las VLAN tal como se hace en Nexus 5K. Refiérase a la sección <u>Configuración</u> <u>de Dispositivos Ascendentes</u> para obtener más información.
- 2. Cree un perfil de puerto de enlace ascendente para el tráfico PVLAN:

```
Switch(config)#port-profile type ethernet pvlan_uplink
Switch(config-port-prof)# vmware port-group
Switch(config-port-prof)# switchport mode trunk
Switch(config-port-prof)# switchport trunk allowed vlan 166,266
Switch(config-port-prof)# switchport trunk native vlan 266 <-- This is necessary to handle
traffic coming back from the promiscuous port.
Switch(config-port-prof)# channel-group auto mode on mac-pinning
Switch(config-port-prof)# no shut
Switch(config-port-prof)# state enabled
```

3. Cree el grupo de puertos para la VLAN aislada; cree un puerto de host PVLAN con la asociación de host para las VLAN principales y aisladas:

```
Switch(config)# port-profile type vethernet pvlan_guest
Switch(config-port-prof)# vmware port-group
Switch(config-port-prof)# switchport mode private-vlan host
Switch(config-port-prof)# switchport private-vlan host-association 266 166
Switch(config-port-prof)# no shut
Switch(config-port-prof)# state enabled
```

4. En el vCenter, agregue el vNIC adecuado al enlace ascendente PVLAN. Ésta es la vNIC a la que agregó la VLAN aislada en la configuración en UCS.

E C	vmnic3		View Details	Select an uplink port gr
🗹 📫	vmnic4	pvlan	View Details	pvlan_uplink
iii (C	vmnic5		View Details	Select an uplink port gr

5. Agregue la VM al grupo de puertos correcto:

En la ficha Hardware, haga clic en **Network adapter 1**.Elija **pvlan_guest (pvlan)** para la etiqueta Red en Conexión de Red:

🖉 VM1 - Virtual Machine Properties		
Hardware Options Resources Profil	es vServices	Virtual Machine Version: 8
Show All Devices	Add Remove	Device Status Connected
Hardware	Summary	Connect at power on
 Memory CPUs Video card VMCI device SCSI controller 0 Hard disk 1 CD/DVD drive 1 Network adapter 1 Floppy drive 1 	4096 MB 1 Video card Restricted LSI Logic SAS Virtual Disk [datastore1] en_windo pvlan_guest (pvlan), Po Client Device	Adapter Type Current adapter: E1000 MAC Address 00:0c:29:bc:58:9c Automatic Manual DirectPath I/O Status: Not supported Network Connection Network label: pvlan_guest (pvlan) Port: 32 Switch to advanced settings
Help		OK Cancel

Este procedimiento describe cómo probar la configuración.

 Ejecute pings a otros sistemas configurados en el grupo de puertos, así como al router u otro dispositivo en el puerto promiscuo. Los ping al dispositivo que se encuentra más allá del puerto promiscuo deben funcionar, mientras que los que se dirigen a otros dispositivos en la VLAN aislada deben fallar.

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
                                                                                                                                                                                         - 🗆 ×
Pinging 14.17.166.62 with 32 bytes of data:
Reply from 14.17.166.50: Destination host unreachable.
                                                                                                                                                                                                     .
Ping statistics for 14.17.166.62:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
C:\Users\Administrator>ping 14.17.166.62
Pinging 14.17.166.62 with 32 bytes of data:
Reply from 14.17.166.50: Destination host unreachable.
Ping_statistics_for_14.17.166.62:
          Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
C:\Users\Administrator>ping 14.17.166.62
Pinging 14.17.166.62 with 32 bytes of data:
Reply from 14.17.166.62: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 14.17.166.62: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 14.17.166.62: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 14.17.166.62: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 14.17.166.62:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 <0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = Oms, Maximum = 2ms, Average = Oms
C:\Users\Administrator>ping 14.17.166.51
Pinging 14.17.166.51 with 32 bytes of data:
Reply from 14.17.166.50: Destination host unreachable.
Ping statistics for 14.17.166.51:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
C:\Users\Administrator>_
```

2. En el N1K, las VM se enumeran en la VLAN principal; esto ocurre porque está en los puertos de host PVLAN que están asociados a la PVLAN. Debido a cómo se aprenden las VM, asegúrese de no configurar la PVLAN como nativa en el sistema UCS. Tenga en cuenta también que aprende el dispositivo ascendente del canal de puerto y que el dispositivo ascendente también se aprende en la VLAN principal. Esto se debe aprender en este método, que es el motivo por el cual tiene la VLAN principal como la VLAN nativa en el link ascendente PVLAN.

En esta captura de pantalla, los dos dispositivos en Veth3 y Veth 4 son las VM. El dispositivo en Po1 es el router ascendente que está más allá del puerto promiscuo.

pvlan# sho	pvlan# show mac address-table					
VLAN	MAC Address	Туре	lge	Port	Mod	
	+	++	+	+		
1	0002.3d10.b102	static	0	N1KV Internal Port	3	
1	0002.3d20.b100	static	0	N1KV Internal Port	3	
1	0002.3d30.b102	static	0	N1KV Internal Port	3	
1	0002.3d40.0002	static	0	N1KV Internal Port	3	
1	0002.3d60.b100	static	0	N1KV Internal Port	3	
177	0002.3d20.b102	static	0	N1KV Internal Port	3	
177	0002.3d40.b102	static	0	N1KV Internal Port	3	
177	0050.5686.4fe8	static	0	Veth2	3	
177	0050.5686.7787	static	0	Vethi	3	
177	0002.3d40.2100	dynamic	3	Po3	3	
177	000c.29c2.d1ba	dynamic	15	Po3	3	
177	0050.5686.3bc0	dynamic	56	Po3	3	
177	0050.56bc.5eea	dynamic	1	Po3	3	
177	0050.56bc.761d	dynamic	1	Po3	3	
266	000c.2996.9a1d	static	0	Veth4	3	
266	000c.29bc.589c	static	0	Veth3	3	
266	0012.8032.86a9	dynamic	214	Po1	3	
Total MAC	Addresses: 17					
nulan#						

3. En el sistema UCS, debería estar aprendiendo todas las MAC, para esta comunicación, en la VLAN aislada. No debería ver el flujo ascendente aquí:

F340-31 Legend:	-9-1-B(nxos)# show ma	ac address	s-table			
VLAN	* - primary entry, (age - seconds since MAC Address	G - Gatewa last seer Type	ay MAC, n,+ - pr: age	(R) - Rout imary entr Secure	ed 1 y us NTF 1	MAC, O - Overlay MAC sing vPC Peer-Link Y Ports
* 166 * 166	+ 000c.2996.9a1d 000c.29bc.589c	dynamic dynamic	10 270	++ F F	F	-+ Veth1491 Veth1491
* 166	0025.b581.991e	static	0	F	F	Veth1491

4. En Nexus 5K, las dos VM están en la VLAN aislada, mientras que el dispositivo ascendente está en la VLAN principal:

F340.11. Legend:	.13-Nexus5000-5# sho	w mac addr	ess-tabl	e		
	* - primary entry, o age - seconds since	G - Gatewa last seen	ay MAC, (1,+ - pri	(R) - Rout mary entr	ed l y u:	MAC, O - Overlay MAC sing vPC Peer-Link
VLAN	MAC Address	Type	age	Secure 1	NTF	Y Ports
* 266	0012.8032.86a9	dynamic	0	F	F	Eth1/1
* 166	000c.2996.9a1d	dynamic	40	F	F	Eth1/4
± 166	000c.29bc.589c	dynamic	60	F	F	Eth1/4

5. En el switch 4900, donde se encuentra el puerto promiscuo, todo está en la VLAN principal:

Unicast	Entries				
vlan	mac address	type	protocols	port	
	+	++		+	
266	000c.2996.9a1d	dynamic	ip, ipx, assigned, other	GigabitEthernet1/1	
266	000c.29bc.589c	dynamic	ip, ipx, assigned, other	GigabitEthernet1/1	
266	0012.8032.86a9	dynamic	ip, ipx, assigned, other	GigabitEthernet1/2	
Multicas	st Entries				
vlan	mac address	type	ports		
		++-			
1	0100.0ccc.ccce	system G	Fil/1		
1	ffff.ffff.ffff	system G	i1/1		
266	ffff.ffff.ffff	system G	Gi1/1,Gi1/2		

PVLAN aislada en N1K con puerto promiscuo en el perfil de puerto de enlace ascendente N1K

En esta configuración, usted contiene el tráfico PVLAN al N1K con sólo la VLAN principal utilizada ascendente.

Configuración en UCS

Este procedimiento describe cómo agregar la VLAN principal al vNIC. No se necesita configuración de PVLAN porque sólo necesita la VLAN principal.

Nota: Este ejemplo utiliza 266 como primario y 166 como aislado; el sitio determinará los ID de VLAN.

1. Tenga en cuenta que el tipo de uso compartido es Ninguno.

>> = LAN + () LAN Cloud + = VLANs + = V General Org Permissions VLAN Group Membersh	/LAN 266 (266) ip Faults Events	
Fault Summary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Actions Image: Comparison of the second	Properties Name: 266 Native VLAN: No Network Type: Lan Locale: External Multicast Policy Name: <not set=""> Multicast Policy Instance: org-root/mc-policy-default Sharing Type: <a>None Primary </not>	YLAN ID: 266 Fabric ID: Dual If Type: Virtual Transport Type: Ether Create Multicast Policy Isolated

2. Haga clic en la casilla de verificación **Select** para VLAN 266 para agregar la VLAN principal al vNIC. No lo establezca como Nativo.

🛕 Modify	y VLANs		x			
Modify VLANs						
VLANs						
Select	Name	Native VLAN	Ę			
	default	©				
	1233	©				
	1234	0				
	124	©				
	126	©	=			
	166	©				
	266					
	777	©				
	Tbeaudre_177		_			
	Tbeaudre_277	©				
	Tbeaudre_377		_			
	vian_51					
Create VLAN						
		ок с	ancel			

Configuración de dispositivos ascendentes

Estos procedimientos describen cómo configurar los dispositivos ascendentes. En este caso, los switches ascendentes sólo necesitan puertos troncales, y sólo necesitan una VLAN 266 troncal porque es la única VLAN que ven los switches ascendentes.

En Nexus 5K, ingrese estos comandos y verifique la configuración del link ascendente:

1. Agregue la VLAN como principal:

Nexus5000-5(config-vlan)# vlan 266

2. Asegúrese de que todos los uplinks estén configurados para hacer un trunk de las VLAN:

interfaz Ethernet1/1description Connection to 4900switchport mode trunkspeed 1000interface Ethernet1/3descripción Conexión al puerto FIB 5switchport mode trunkspeed 1000interface Ethernet1/4descripción Conexión al puerto FIA 5switchport mode trunkspeed 1000

En el switch 4900, siga estos pasos:

- 1. Cree las VLAN utilizadas como principales en el N1K.
- 2. Realice un enlace troncal de todas las interfaces hacia y desde el switch 4900 para que se pase la VLAN.

En el router ascendente, cree una subinterfaz sólo para la VLAN 266. En este nivel, los requisitos dependen de la configuración de red que utilice.

- 1. interface GigabitEthernet0/1.1
- 2. encapsulation dot1Q 266
- 3. IP address 209.165.200.225 255.255.255.224

Configuración de N1K

Este procedimiento describe cómo configurar el N1K.

1. Cree y asocie las VLAN:

```
Switch(config)# vlan 166
Switch(config-vlan)# private-vlan isolated
Switch(config-vlan)# vlan 266
Switch(config-vlan)# private-vlan primary
Switch(config-vlan)# private-vlan association 166
```

2. Cree un perfil de puerto de enlace ascendente para el tráfico PVLAN con el puerto promiscuo anotado:

```
Switch(config)#port-profile type ethernet pvlan_uplink
Switch(config-port-prof)# vmware port-group
Switch(config-port-prof)# switchport mode private-vlan trunk promiscuous
Switch(config-port-prof)# switchport private-vlan trunk allowed vlan 266 <-- Only need to
allow the primary VLAN
Switch(config-port-prof)# switchport private-vlan mapping trunk 266 166 <-- The VLANS must
be mapped at this point
Switch(config-port-prof)# channel-group auto mode on mac-pinning
Switch(config-port-prof)# no shut
Switch(config-port-prof)# state enabled
```

 Cree el grupo de puertos para la VLAN aislada; cree un puerto de host PVLAN con la asociación de host para las VLAN principales y aisladas:

```
Switch(config)# port-profile type vethernet pvlan_guest
Switch(config-port-prof)# vmware port-group
Switch(config-port-prof)# switchport mode private-vlan host
Switch(config-port-prof)# switchport private-vlan host-association 266 166
Switch(config-port-prof)# no shut
Switch(config-port-prof)# state enabled
```

4. En el vCenter, agregue el vNIC adecuado al enlace ascendente PVLAN. Ésta es la vNIC a la que agregó la VLAN aislada en la configuración en UCS.

E C	vmnic3		View Details	Select an uplink port gr
🗹 📖	vmnic4	pvlan	View Details	pvlan_uplink
B O	vmnic5		View Details	Select an uplink port gr

5. Agregue la VM al grupo de puertos correcto.

En la ficha Hardware, haga clic en **Network adapter 1**.Elija **pvlan_guest (pvlan)** para la etiqueta de red en Conexión de red.

⊘ VM1 - Virtual Machine Properties							
Hardware Options Resources Profi	Hardware Options Resources Profiles vServices Virtual Machine Version: 8						
Show All Devices	Add Remove	Connected					
Hardware Memory CPUs Video card VMCI device SCSI controller 0 Hard disk 1 CD/DVD drive 1 Network adapter 1 Floppy drive 1	Summary 4096 MB 1 Video card Restricted LSI Logic SAS Virtual Disk [datastore1] en_windo pvlan_guest (pvlan), Po Client Device	✓ Connect at power on Adapter Type Current adapter: E1000 MAC Address 00:0c:29:bc:58:9c ⓒ Automatic ○ Manual DirectPath I/O Status: Not supported €					
		Network Connection Network label: pvlan_guest (pvlan) Port: 32 Switch to advanced settings					
Help		OK Cancel					

Resolución de problemas

Este procedimiento describe cómo probar la configuración.

1. Ejecute pings a otros sistemas configurados en el grupo de puertos, así como al router u otro dispositivo en el puerto promiscuo. Los ping al dispositivo que se encuentra más allá del puerto promiscuo deben funcionar, mientras que los que se dirigen a otros dispositivos en la VLAN aislada deben fallar.

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\Administrator>ping 14.17.166.61
Pinging 14.17.166.61 with 32 bytes of data:
Reply from 14.17.166.61: bytes=32 time(1ms TTL=255
Reply from 14.17.166.61: bytes=32 time(1ms TTL=255
Ping statistics for 14.17.166.61:
Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = Ø (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = Øms, Maximum = Øms, Average = Øms
Control-C
C:\Users\Administrator>ping 14.17.166.51
Pinging 14.17.166.51 with 32 bytes of data:
Reply from 14.17.166.51 with 32 bytes of data:
Reply from 14.17.166.50: Destination host unreachable.
Reply from 14.17.166.51:
Ping statistics for 14.17.166.51:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
C:\Users\Administrator>_
```

2. En el N1K, las VM se enumeran en la VLAN principal; esto ocurre porque está en los puertos de host PVLAN que están asociados a la PVLAN. Tenga en cuenta también que aprende el dispositivo ascendente del canal de puerto y que el dispositivo ascendente también se aprende en la VLAN principal.

En esta captura de pantalla, los dos dispositivos en Veth3 y Veth 4 son las VM. El dispositivo en Po1 es el dispositivo ascendente que está más allá del puerto promiscuo.

pvlan(co:	nfig-port-prof)# s	how mac ad	ddress-	table	
VLAN	MAC Address	Type	Age	Port	Mod
 1	-+ 0002.3d10.b102	static	+ 0	N1KV Internal Port	3
1	0002.3d20.b100	static	0	N1KV Internal Port	3
1	0002.3d30.b102	static	0	N1KV Internal Port	3
1	0002.3d40.0002	static	0	N1KV Internal Port	3
1	0002.3d60.b100	static	0	N1KV Internal Port	3
177	0002.3d20.b102	static	0	N1KV Internal Port	3
177	0002.3d40.b102	static	0	N1KV Internal Port	3
177	0050.5686.4fe8	static	0	Veth2	3
177	0050.5686.7787	static	0	Veth1	3
177	0002.3d40.2100	dynamic	1	Po3	3
177	000c.29c2.d1ba	dynamic	55	Po3	3
177	0050.5686.3bc0	dynamic	45	Po3	3
177	0050.56bc.5eea	dynamic	1	Po3	3
177	0050.56bc.761d	dynamic	1	Po3	3
266	000c.2996.9a1d	static	0	Veth4	3
266	000c.29bc.589c	static	0	Veth3	3
266	c84c.75f6.013f	dynamic	104	Pol	3
Total MA	C Addresses: 17				
pvlan(com	nfig-port-prof)#				

3. En el sistema UCS, debería estar aprendiendo todas las MAC, para esta comunicación, en la VLAN principal que utiliza en el N1K. No debería estar aprendiendo el flujo ascendente aquí:

r. Le	340-31- egend:	-9-1-B(nxos)# snow ma	ac address [.]	-taple			
		* - primary entry, (age - seconds since	G - Gatewa last seen	y MAC, ,+ - pr:	(R) - Rout imary entry	ed l y us	MAC, O - Overlay M sing vPC Peer-Link
	VLAN	MAC Address	Туре	age	Secure 1	VTF	Y Ports
*	266	000c.2996.9a1d	dynamic	100	++· F	 F	-+ Veth1491
*	266	000c.29bc.589c	dynamic	180	F	F	Veth1491
*	177	0025.b581.9a3f	dynamic	0	F	F	Veth1402
*	177	0025.b585.100a	dynamic	350	F	F	Veth1424
*	177	0050.566b.01ad	dynamic	380	F	F	Veth1402
*	126	0025.b581.999e	static	0	F	F	Veth1392
*	124	0023.04c6.dbe2	dynamic	0	F	F	Veth1404

4. En el Nexus 5K, todas las MAC se encuentran en la VLAN principal que seleccionó:

F340.11. Legend:	.13-Nexus5000-5# shot	J mac addr	ess-tal	ble			
VLAN	* - primary entry, (age - seconds since MAC Address	G - Gatewa last seen Type	y MAC, ,+ - p; age	(R) - Rout rimary ent: Secure	ted ry u NTF	MAC, O - Overlay MAC sing vPC Peer-Link Y Ports	
* 266 * 266 * 266	000c.2996.9a1d 000c.29bc.589c c84c.75f6.013f	dynamic dynamic dynamic dynamic	90 20 100	+ F F F	+ F F F	-+ Eth1/4 Eth1/4 Eth1/1	ш
F340.11.	13-Nexus5000-5#						-

5. En el switch 4900, todo está en la VLAN principal que ha seleccionado:

Switch#show mac address-table						
Unicast	Entries					
vlan	mac address	type	protocols	port		
	+	+	+	+		
266	000c.2996.9a1d	dynamic	ip,ipx,assigned,other	GigabitEthernet1/1		
266	000c.29bc.589c	dynamic	ip, ipx, assigned, other	GigabitEthernet1/1		
266	c84c.75f6.013f	static	ip, ipx, assigned, other	Switch		
Multicas	st Entries					
vlan	mac address	type	ports			
		++				
1	0100.0ccc.ccce	system	Gi1/1			
1	ffff.ffff.ffff	system	Gi1/1			
166	ffff.ffff.ffff	system	Gi1/1			
266	ffff.ffff.ffff	system	Gi1/1,Gi1/2,Switch			
Switch#						

PVLAN de comunidad en N1K con puerto promiscuo en el perfil de puerto de enlace ascendente N1K

Esta es la única configuración admitida para la VLAN de comunidad con UCS.

Esta configuración es la misma que la configurada en la <u>PVLAN Aislada en N1K con Puerto</u> <u>Promiscuo en la</u> sección <u>Perfil de Puerto de Enlace Ascendente N1K</u>. La única diferencia entre comunidad y aislado es la configuración de la PVLAN.

Para configurar el N1K, cree y asocie las VLAN como hizo en el Nexus 5K:

```
Switch(config)# vlan 166
Switch(config-vlan)# private-vlan community
Switch(config-vlan)# vlan 266
Switch(config-vlan)# private-vlan primary
Switch(config-vlan)# private-vlan association 16
```

El resto de la configuración es la misma que la PVLAN aislada en N1K con puerto promiscuo en el perfil de puerto de link ascendente N1K.

Una vez configurado, puede comunicarse con todas las VM conectadas al perfil de puerto vEthernet utilizado para su PVLAN.

Resolución de problemas

Este procedimiento describe cómo probar la configuración.

1. Ejecute pings a otros sistemas configurados en el grupo de puertos, así como al router u otro dispositivo en el puerto promiscuo. Los ping más allá del puerto promiscuo y a otros sistemas de la comunidad deberían funcionar.

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
```

2. El resto de troubleshooting es el mismo que el PVLAN aislado.

PVLAN aislada y PVLAN de comunidad en el puerto promiscuo VMware DVS en el DVS

Debido a los problemas de configuración tanto en el DVS como en el sistema UCS, las PVLAN con DVS y UCS no son compatibles antes de la versión 2.2(2c).

Verificación

Actualmente no hay procedimientos de verificación disponibles para estas configuraciones.

Troubleshoot

Las secciones anteriores proporcionaban información que puede utilizar para resolver problemas de sus configuraciones.

La herramienta de interpretación de información de salida (disponible para clientes registrados únicamente) admite ciertos comandos show. Utilice la herramienta para ver una análisis de información de salida del comando show.