# Configuración de la Calidad de Servicio en los Routers RV160 y RV260

# **Table Of Contents**

- Objetivo
- Dispositivos aplicables
- Versión del software
- Clases de tráfico
- Cola WAN
- Regulación de WAN
- Administración de ancho de banda de WAN
- Clasificación del switch
- Colocación en cola

# Objetivo

La calidad del servicio (QoS) se utiliza para optimizar la gestión del tráfico de red con el fin de mejorar la experiencia del usuario. QoS es una medida definida de rendimiento en una red de comunicación. Prioriza un tipo de transmisión sobre otro. La QoS aumenta la capacidad de la red para alcanzar el ancho de banda y hacer frente a otros elementos de rendimiento de la red, como la latencia, la tasa de error y el tiempo de actividad. La QoS también implica controlar y administrar los recursos de red estableciendo prioridades para tipos específicos de datos (vídeo, audio, archivos) en la red. Se aplica exclusivamente al tráfico de red generado para vídeo a demanda, televisión por protocolo de Internet (IPTV), protocolo de voz sobre Internet (VoIP), medios de transmisión, videoconferencia y juegos en línea.

El objetivo de este artículo es describir las funciones de QoS y proporcionar instrucciones para configurarlas en los routers RV160/RV260.

# **Dispositivos aplicables**

- RV160
- RV260

### Versión del software

• 1.0.00.13

# Funciones de QoS

La función QoS de RV160/RV260 incluye clases de tráfico, colas de red de área extensa (WAN), políticas de WAN, gestión de ancho de banda WAN, clasificación de switches y colas de switches. Cada característica se tratará detalladamente en las siguientes secciones del artículo.

### Clases de tráfico

Las clases de tráfico permiten clasificar el tráfico en una cola deseada según el servicio. El servicio puede ser una aplicación de puerto de protocolo de control de transmisión (TCP) de capa 4 o protocolo de datagramas de usuario (UDP), dirección IP de origen o de destino, punto de código de servicios diferenciados (DSCP), interfaz de recepción, sistema operativo y tipo de dispositivo. También puede reescribir el valor DSCP de los paquetes entrantes. De forma predeterminada, todo el tráfico de red coincide con la clase de tráfico predeterminada.

Para configurar las clases de tráfico, siga estos pasos:

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña para el router y haga clic en **Login**. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son *cisco*.



**Nota:** En este artículo, utilizaremos el RV260 para configurar QoS. La configuración puede variar en función del modelo que utilice.

Paso 2. Haga clic en QoS > Clases de tráfico.



Paso 3. En la *tabla de tráfico*, haga clic en **Agregar** (o seleccione la fila y haga clic en **Editar**) e introduzca lo siguiente:

- Nombre de clase: introduzca el nombre de la clase
- Descripción: introduzca la descripción de la clase
- En uso: un registro de clase de tráfico está siendo utilizado por una política de

#### colocación en cola

Traff	īc Classes		
Traff	ic Table		
ŧ			
	Class Name	Description	In Use
0	Default	Default	Ø

En este ejemplo, el nombre de clase es SIP\_Voice, la descripción es **tráfico de voz** y en uso es **NO**.

Traffic Classes						Apply	Cancel
Class Name: SIP_Voice							
Description: Voice Traffic							
In use: NO							
Service Table							^
+ 🕝 🌐 Service Management							
Service Name     Receive Inte	rface IP Version	Source IP	Destination IP	Service	Match DSCP	Rewrite DSCP	

Paso 4. En la tabla de servicio, haga clic en **Agregar** (o seleccione la fila y haga clic en **Editar**) e introduzca la siguiente información:

Nombro dol	Nombro del compisio novo enligen la clasificación de		
Nombre dei	Nombre del servicio para aplicar la clasificación de		
servicio	tráfico. Introduzca el nombre del servicio.		
Interfaz de	La interfaz que recibe el tráfico para aplicar los		
recepción	registros de clasificación. Seleccione una de las		
	interfaces de la lista desplegable.		
	• Cualquier VLAN o VLAN Específica: El tráfico es		
	saliente (salida).		
	• USB o WAN: el tráfico es entrante (entrada).		
Versión IP	Versión IP del tráfico. Seleccione <b>IPv4, IPv6</b> o		
	Cualquiera (si no conoce la versión del tráfico).		
IP de origen	Introduzca la dirección IP de origen del tráfico.		
IP de destino	Introduzca la dirección IP de destino del tráfico.		
Servicio	Seleccione el protocolo de transporte que se aplicará		
	en el registro de tráfico. Proporcione los puertos de		
	origen y de destino.		
Coincidir con	El valor que debe coincidir con el valor DSCP en los		
DSCP	paquetes entrantes.		
Reescritura de	El valor DSCP por el que se reemplazará en los		
DSCP	paquetes entrantes.		
Traffic Classes	Apply Cancel		
Class Name: SIP_Voice			
Description: Voice Traffic			
In use: NO			
Service Table	^		
Service Management			
Service Name Receive Interface IP Version	h Source IP Destination IP Service Match DSCP Rewrite DSCP		
SIP_TCP Any VLAN Fither	TCP V Any V None V		

### Paso 5. Haga clic en Apply (Aplicar).

Traffic Classes	Apply	Cancel
Class Name: SIP Voice		
Description: Voice Traffic		
In use: NO		
Service Table		^

65535

# Cola WAN

La gestión de la congestión es una de las técnicas de QoS que ofrece un mejor servicio al priorizar el tráfico seleccionado enviado desde una interfaz. La administración de congestión utiliza la colocación en cola para acomodar la congestión temporal. Los paquetes se asignan a esas colas en función de su clasificación y se programan para su transmisión hasta que el ancho de banda esté disponible. La configuración de las colas garantiza que el tráfico de mayor prioridad se atiende en tiempos de congestión. Por lo tanto, el tráfico de LAN a WAN se puede gestionar en tres modos (control de velocidad, prioridad y baja latencia), que se excluyen mutuamente. Para configurar la cola WAN, siga estos pasos:

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña para el router y haga clic en **Login**. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son *cisco*.



**Nota:** En este artículo, utilizaremos el RV260 para configurar la cola WAN. La configuración puede variar en función del modelo que utilice.

Paso 2. Haga clic en QoS > WAN Queuing.



Paso 3. Seleccione el motor de cola deseado y proporcione la siguiente información.

Priorid	Se utiliza cuando todas las colas necesitan un ancho de banda	
ad	de garantía mínimo. En este modo, el ancho de banda de cola se	
	atiende en la proporción 4:3:2:1 (alto a bajo) del ancho de	
	banda de la interfaz configurado.	
	· Comprobar prioridad.	
	· Haga clic en Agregar e introduzca un nombre para la directiva	

	y proporcione la descripción.	
	$\cdot$ A continuación, en la Tabla de prioridad de colas, seleccione la	
	clase de tráfico que se va a asociar a cada cola.	
Velocid	Los paquetes se sirven con el ancho de banda máximo	
ad	permitido de cada cola. Sin embargo, cuando la congestión	
Control	ocurre con la ayuda de la velocidad mínima para cada cola	
	configurada se aplican en el tráfico de red. La suma de las tasas	
	mínimas de todas las colas no debe exceder el 100% y la	
	velocidad máxima para cada cola no debe exceder el 100%.	
	<ul> <li>Control de velocidad de comprobación.</li> </ul>	
	• Haga clic en Agregar e introduzca un nombre para la directiva	
	y proporcione la descripción.	
	• A continuación, en la Tabla de prioridad de colas, seleccione la	
	clase de tráfico que se va a asociar a cada cola. Configure la	
	velocidad mínima y máxima en porcentaje para cada cola.	
	Nota: El tráfico sin ningún registro de clasificación de tráfico	
	asociado a él se trata como cola predeterminada.	
Baja	Se utiliza para proporcionar baja latencia para el tráfico de red	
latencia	crítico (alta prioridad), como voz o medios de transmisión. Los	
	paquetes en cola de alta prioridad siempre se programan	
	primero y se atienden las colas inferiores (en proporción	
	configurada), cuando no hay tráfico de alta prioridad.	
	· Comprobar latencia baja.	
	• Haga clic en Agregar e introduzca un nombre para la directiva	
	y proporcione la descripción.	
	$\cdot$ A continuación, en la Tabla de prioridad de colas, seleccione la	
	clase de tráfico que se va a asociar a cada cola. Configure el	
	valor de ancho de banda compartido para cada cola.	
	Nota: El tráfico sin ningún registro de clasificación de tráfico	
	asociado a él se trata como cola predeterminada.	

#### WAN Queuing

Queuing Engine: O Priority O Rate Control O Low latency	) 0	
WAN Queuing Table		
(+) ℤ 前 2		
Policy Name	Description	Applied to
Priority_Default		WAN, USB
* Click here to apply the WAN Queuing policy on WAN in	terfaces.	
WAN Queuing Table		
+ 🕜 🏛		
Policy Name		
Priority_Default		
* Click here to apply the WAN Queuing po	plicy on WAN interfaces.	
Policy Name: Standard		
Description: SIP		
Applied to: None		
Queuing Priority Table		
Queue Traffic Class		

Paso 4. Haga clic en Apply (Aplicar).

WAN Qu	VAN Queuing Carcel				
Queuing Engin	: O Priority O Rate Control O Low latency				
WAN Queu	ng Table			^	
+ 🕜 🗊	r Name	Description	Applied to		
Priori	ly_Default		WAN, USB		
* Click here	to apply the WAN Queuing policy on WAN interfaces.				
Policy Name: Description: Applied to:	Standard SIP - None				
Queuing Pr	ority Table			^	
Queue	Traffic Class				
Highest	SIP_Voice v				
High	Unspecified v				
Medium	Unspecified V				
Low	Default 🗸				

### Regulación de WAN

En WAN Policing, el modo de control de velocidad admite ocho colas. Cada cola se puede configurar con una velocidad máxima.

Para configurar la regulación de WAN, siga estos pasos:

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña para el router y haga clic en **Login**. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son *cisco*.



**Nota:** En este artículo, utilizaremos el RV260 para configurar la cola WAN. La configuración puede variar en función del modelo que utilice.

Paso 2. Haga clic en QoS > WAN Policing.



Paso 3. Marque Enable policing of traffic received on WAN interfaces.

<ul> <li>Default</li> </ul>		WAN	
Policy Name	Description	Applied to	
+ 🕑 🗇			
WAN Policing Table			^
Enable policing of traffic received on WAN interfaces			
WAN Policing			Apply Cancel

Paso 4. En la *Tabla de directivas de WAN*, haga clic en Agregar para agregar una nueva política.

WAN Policing		Apply Cancel		
Enable policing of traffic received on WAN interfaces				
WAN Policing Table		^		
Policy Name	Description	Applied to		
Default		WAN		

Paso 5. A continuación, introduzca un *Nombre de directiva* y una *Descripción* en los campos designados.

WAN Polici	ing Table			
+ C (	u Name	Description		Applied to
Defa	ult	e daen parent		WAN
Policy Name: Description:	None			
Applied to:	INDIR			
Queue	Traffic Class		Maximum Rate	
1	Unspecified		50	%
2	Unspecified		50	%
3	Unspecified V		50	%
4	Unspecified		50	%
5	Unspecified V		50	%
6	Unspecified V		50	%
7	Unspecified v		50	%
8	Default		100	%

Paso 6. En la tabla, seleccione una *clase de tráfico (no especificada o predeterminada)* en la lista desplegable, que se aplicará en la cola. Las clases de tráfico permiten la clasificación del tráfico a la cola deseada en función del servicio. De forma predeterminada, todo el tráfico coincide con la clase de tráfico predeterminado.

Policy Name:		
Description:		
Applied to:	None	
Queue	Traffic Class	Maximum Rate
1	Unspecified V	50 %
2	Unspecified Default	50 %
3	Unspecified ~	50 %
4	Unspecified v	50 %
5	Unspecified v	50 %
6	Unspecified v	50 %
7	Unspecified	50 %
8	Default	100 %

Paso 7. En el campo *Maximum Rate*, ingrese la velocidad máxima de ancho de banda de la cola en porcentajes para limitar el tráfico entrante de WAN a LAN.

Policy Name:			
Description:			
Applied to:	None		
Queue	Traffic Class	Maximum Rate	
1	Unspecified v	50	%
2	Unspecified Default	50	%
з	Unspecified	50	%
4	Unspecified	50	%
5	Unspecified v	50	%
6	Unspecified	50	%
7	Unspecified v	50	%
8	Default	100	%

### Paso 8. Haga clic en Apply (Aplicar).

WAN Po	licing				Apply Cancel
🗑 Enable poli	cing of traffic received on WAN interfaces				
WAN Polic	ing Table				^
+ (7)					
Polic	y Name	Description		Applied to	
O Defa	ult			WAN	
Policy Name:					
Description:					
Applied to:	None				
Queue	Traffic Class		Maximum Rate		
1	Unspecified v		50	%	
2	Unspecified 😒		50	%	
3	Unspecified v		50	%	
4	Unspecified V		50	%	
5	Unspecified 🗸		50	%	
6	Unspecified 🗸		50	%	
7	Unspecified 🔽		50	%	
8	Default		100	%	

### Administración de ancho de banda de WAN

Las interfaces WAN se pueden configurar con el ancho de banda máximo proporcionado por el ISP. Cuando se configura el valor (velocidad de transferencia en KBP/S), el tráfico que entra en la interfaz se establece a una velocidad definida.

Para configurar la WAN Bandwidth Management, siga estos pasos:

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña para el router y haga clic en **Login**. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son *cisco*.

1	1.1	
С	ISC	0

### Router



**Nota:** En este artículo, utilizaremos el RV260 para configurar la cola WAN. La configuración puede variar en función del modelo que utilice.

Paso 2. Haga clic en QoS > WAN Bandwidth Management.



Paso 3. En la tabla WAN Bandwidth Management, seleccione la interfaz y configure lo siguiente:

Flujo ascendente	Introduzca la velocidad de tráfico ascendente en	
(kb/s)	kb/s.	
Flujo descendente	Introduzca la velocidad de tráfico descendente en	
(kb/s)	kb/s.* Deberá habilitar la regulación de WAN	
	para el ancho de banda descendente; de lo	
	contrario, el ancho de banda descendente no	
	surtirá efecto.	
Política de colas de	Seleccione la política de cola saliente que se	

salid	a	aplicará a la interfaz WAN.					
Regu	lación de tráfico	Seleccion	Seleccione la regulación de tráfico entrante en l lista desplegable.				
entra	inte	lista desp					
NAN Bandwidth Ma	anagement			Apply	Cancel		
WAN Bandwidth Manageme	ont				^		
Interface	Max Bandwidth Provided by ISI		Outbound Quauing Policy	Inbound Policing			
Interface							
Interface	Upstream (kb/s)	Downstream (kb/s)					
Interface	Upstream (kb/s) 1000000	Downstream (kb/s) 1000000	Priority Default	Default			
Interface WAN * Click here to enable WAN Po	Upstream (kb/s) 1000000 slicing for Downstream Bandwidth.	Downstream (kb/s) 1000000	Priority_Default	Default			

Paso 4. Haga clic en Apply (Aplicar).

۷	VAN Bandwidth Managemen	t				Apply	Cancel
	WAN Bandwidth Management						^
	Interface	Max Bandwidth Provided by ISP		Outbound Queuing Policy	Jahaund Delision		
	interioco.	Upstream (kb/s)	Downstream (kb/s)	Outcound Queding Policy	mooning Policing		
	WAN	1000000	1000000	Priority Default	Default 😒		
	* Click bare to enable WAN Policing for Downst	ream Bandwidth.					

# Clasificación del switch

En los modos QoS como basados en puerto, basados en DSCP y basados en CoS, los paquetes se envían.

Para configurar la Clasificación de switches de QoS,

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña para el router y haga clic en **Login**. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son *cisco*.





Paso 2. Haga clic en **QoS > Clasificación del switch**.



Paso 3. Seleccione el modo de QoS del switch deseado (**basado en puerto**, **basado en DSCP** o **basado en CoS**).

Basado	Los paquetes entrantes en cada puerto LAN que se asignan a
en	colas específicas, según los mapeos.
puerto	$\cdot$ Queue (Cola de): Seleccione la cola para asignar el tráfico que
	se recibe en los puertos LAN individuales.
	Cola de puerto de grupo de agregación de enlaces (LAG) ·:
	cuando se habilita LAG, todo el tráfico que entra en esta
	interfaz LAG se asigna mediante una cola configurada.
basado	Para el tráfico IPv6, el DSCP coincide con el valor de clase de
en DSCP	tráfico en el encabezado IPv6 y lo coloca en colas diferentes. El
	valor de la clase de tráfico es 4 veces el valor DSCP. Por
	ejemplo, si el usuario configura el DSCP como asignación 10 a
	Queue1, los flujos de IPv6 con valor de clase de tráfico 40 se
	colocan en Queue1. El switch debe utilizar el campo DSCP de
	los paquetes entrantes y programar el paquete para la
	priorización en una cola determinada usando la tabla de
	mapeo.
	<ul> <li>En función del valor DSCP del paquete entrante, seleccione</li> </ul>
	una cola de la lista desplegable para asignar el tráfico.
basado	El switch utiliza la clase de servicio (CoS) de prioridad de
en CoS	paquete entrante; bits y clasifica el paquete en la cola
	configurada por el usuario.
	$\cdot$ Según el valor CoS del paquete entrante, seleccione una cola
	de la lista desplegable para asignar el tráfico.
Switch Classification	Apply Cancel

witch QoS Mode: DPort-based O DSCP-based O CoS-based						
LAN Port	Queue					
1	4 🔍					
2	4					
3	4					
4	4					

Internet

```
ply Cancel
```

- Best Effort				20000		DOUP	Queue		DOOP	dagaa	
	1	~	16 - CS2	2	×	32 - CS4	3	~	48 - CS6	3	×
	1	Ý	17	2	~	33	3	~	49	3	~
	1	~	18 - AF21	2	~	34 - AF41	3	~	50	3	*
	1	~	19	2	~	35	3	V	51	3	$\sim$
	1	~	20 - AF22	2	~	36 - AF42	3	~	52	3	~
	1	~	21	2	V	37	3	Y	53	3	¥
	1	~	22 - AF23	2	~	38 - AF43	3	~	54	3	~
	1	~	23	2	V	39	3	V	55	3	$\sim$
- CS1	1	~	24 - CS3	3	~	40 - CS5	4	$\sim$	56 - CS7	3	$\sim$
	1	~	25	3	~	41	4	~	57	3	~
) - AF11	1	~	26 - AF31	3	~	42	4	~	58	3	~
	1	~	27	3	~	43	4	~	59	3	~
- AF12	1	~	28 - AF32	3	~	44	4	~	60	3	$\sim$
l.	1	~	29	3	~	45	4	$\sim$	61	3	$\sim$
- AF13	1	~	30 - AF33	3	~	46 - EF	4	~	62	3	~
	1	~	31	3	~	47	4	~	63	3	~
astore Defaults											
ch Classif	cation										Apply
DoS Moder: O F	ort-based O DS	Petrasart @Cr	human-20								
S Descrip	tion	Queue									
Best Ef	ort	1	~								
Priority		1	~								
Immedi	ate	2	*								
Flash		3	<b>v</b>								

### Paso 4. Haga clic en Apply (Aplicar).

> >

Switch Classification		Apply Cancel
Switch QoS Mode: O Port-based C	DSCP-based O CoS-based	
LAN Port	Queue	
1	4 🔍	
2	4 🗸	
3	4 🗸	
4	4	

### Colocación en cola

En la cola de conmutación, el peso de cola de las cuatro colas por puerto se puede configurar asignando pesos a cada cola. El rango de pesos puede ser de 1 a 100. Cuando LAG está habilitado, puede definir los pesos de cola para cada una de las cuatro colas.

Nota: Si el peso es 0, la cola se encuentra en la cola de prioridad más alta.

Para configurar la cola del switch,

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña para el router y haga clic en **Login**. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son *cisco*.



### Router

Username	1
Password	2
English	•
Login	
LOGIII	

Paso 2. Haga clic en QoS > Colocación en cola de switch.

QoS 1
Traffic Classes
WAN Queuing
WAN Policing
WAN Bandwidth Management
Switch Classification
Switch Queuing 2

Paso 3. En Colocación en cola del switch, seleccione el peso adecuado para cada una de las colas.

AN Port	Queue 1 Weight	Queue 2 Weight	Queue 3 Weight	Queue 4 Weight
	1	2	4	8
	1	2	4	8
	1	2	4	В
	1	2	4	8

Paso 4. Haga clic en Apply (Aplicar).

witch Queuing				(Apply) Cancel
LAN Port	Queue 1 Weight	Queue 2 Weight	Queue 3 Weight	Queue 4 Weight
1	1	2	4	8
2	1	2	4	8
3	1	2	4	В
4	1	2	4	8
*Queue weight = 0 means the highest priority gueue.				
estore Defaults				

Paso 5. Haga clic en **Restore Defaults** para restaurar la configuración predeterminada del sistema.

Switch Queuing	Apply Cancel			
LAN Port	Queue 1 Weight	Queue 2 Weight	Queue 3 Weight	Queue 4 Weight
1	1	2	4	8
2	1	2	4	8
3	1	2	4	В

# Conclusión

En este documento, se describen las diferentes funciones de QoS de los routers RV160/RV260 y se proporcionan las instrucciones para configurarlos.