Configuración de IP estática en RV110W

Objetivo

El direccionamiento IP estático proporciona una IP constante al dispositivo. Esto facilita la comunicación dentro de una red, pero también crea riesgos para la seguridad.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar los parámetros de WAN IP estática en el RV110W.

Dispositivos aplicables

·RV110W

Configuración de IP Estática

Paso 1. En la utilidad de configuración web, elija Networking > WAN.

nternet Connection Type:	Static IP
Static IP Settings	
nternet IP Address:	0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 192.168.100.100)
Subnet Mask:	0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 255.255.255.0)
Default Gateway:	0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 192.168.100.1)
Static DNS 1:	0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 1.2.3.4)
Static DNS 2:	0.0.0.0
Optional Settings	
lost Name:	router1FE47D
)omain Name:	
ITU:	🖲 Auto 🔘 Manual
Bize:	1500 Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Paso 2. En el menú desplegable Internet Connection Type dentro del campo *Internet Connection Type*, elija **Static IP**.

nternet Setup		
Internet Connection Type:	Static IP	•
Static IP Settings		
Internet IP Address:	192 . 168 . 100	. 100 (Hint: 192.168.100.100)
Subnet Mask:	255 . 255 . 255	. 0 (Hint: 255.255.255.0)
Default Gateway:	192 . 168 . 100	. 1 (Hint: 192.168.100.1)
Static DNS 1:	1.1.1	. 1 (Hint: 1.2.3.4)
Static DNS 2:	1.1.1	. 1
Optional Settings		
Host Name:	router1FE47D	
Domain Name:	domain.com	
MTU:	Auto C Manual	
Size:	1500	Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500
Save Cancel		

Paso 3. En el campo Internet IP Address, introduzca la dirección IP del puerto WAN.

Internet Setup		
Internet Connection Type:	Static IP	•
Static IP Settings		
Internet IP Address:	192 . 168 . 100 . 10	00 (Hint: 192.168.100.100)
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0	(Hint: 255.255.255.0)
Default Gateway:	192 . 168 . 100 . 1	(Hint: 192.168.100.1)
Static DNS 1:	1.1.1	(Hint: 1.2.3.4)
Static DNS 2:	1.1.1.1	
Optional Settings		
Host Name:	router1FE47D	
Domain Name:	domain.com	
MTU:	Auto C Manual	
Size:	1500 Bytes (F	Range: 576 - 1500, Default: 1500)
Save Cancel		

Paso 4. En el campo Máscara de subred, introduzca la máscara de subred del puerto WAN

Internet Setup	
Internet Connection Type:	Static IP
Static IP Settings	
Internet IP Address:	192 . 168 . 100 . 100 (Hint: 192.168.100.100)
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)
Default Gateway:	192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)
Static DNS 1:	1.1.1.(Hint: 1.2.3.4)
Static DNS 2:	1.1.1.1
Optional Settings	
Host Name:	router1FE47D
Domain Name:	domain.com
MTU:	Auto O Manual
Size:	1500 Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)
Save Cancel	

Paso 5. En el campo *Default Gateway*, ingrese la dirección IP del gateway predeterminado.

Internet Setup	
Internet Connection Type:	Static IP
Static IP Settings	
Internet IP Address:	192 . 168 . 100 . 100 (Hint: 192.168.100.100)
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)
Default Gateway:	192 . 168 . 100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)
Static DNS 1:	1 . 1 . 1 . 1 (Hint: 1.2.3.4)
Static DNS 2:	1.1.1.1
Optional Settings	
Host Name:	router1FE47D
Domain Name:	domain.com
MTU:	Auto C Manual
Size:	1500 Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)
Save Cancel	

Paso 6. En el campo Static DNS 1, ingrese la dirección IP del servidor DNS primario.

Internet Connection Type:	Static IP	
Static IP Settings		
nternet IP Address:	192 . 168 . 1	. 100 (Hint: 192.168.100.100)
Subnet Mask:	255 . 255 . 2	255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)
Default Gateway:	1 92 . 168 . 1	100 . 1 (Hint: 192.168.100.1)
Static DNS 1:	1.1.	. 1 (Hint: 1.2.3.4)
Static DNS 2:	1.1.1	. 1
Optional Settings		
Host Name:	router1FE47D	
Domain Name:	domain.com	
MTU:	🖲 Auto 🔘 Manual	
Size:	1500	Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 150

Paso 7. En el campo Static DNS 2, ingrese la dirección IP del servidor DNS secundario.

Internet Connection Type:	Static IP	-	
Static IP Settings			
nternet IP Address:	192 . 168 . 100	. 100	(Hint: 192.168.100.100)
Subnet Mask:	255 . 255 . 255	. 0	(Hint: 255.255.255.0)
Default Gateway:	192 . 168 . 100	. 1	(Hint: 192.168.100.1)
Static DNS 1:	1.1.1	. 1	(Hint: 1.2.3.4)
Static DNS 2:	1.1.,1	. 1]
Optional Settings			
Host Name:	router1FE47D)	
Domain Name:	domain.com		
ITU:	Auto C Manual		
Size:	1500	Bytes (Range	e: 576 - 1500, Default: 150

Paso 8. (Opcional) Introduzca el nombre de host del RV110W en el campo *Host Name* (*Nombre de host*).

Nota: Si no desea configurar ninguno de los parámetros opcionales, vaya al paso 11.

nternet Connection Type:	Static IP		•	
Static IP Settings				
nternet IP Address:	192 . 168	. 100	. 100	(Hint: 192.168.100.100)
Subnet Mask:	255 . 255	. 255	. 0	(Hint: 255.255.255.0)
Default Gateway:	192 . 168	. 100	. 1	(Hint: 192.168.100.1)
Static DNS 1:	1.1	. 1	. 1	(Hint: 1.2.3.4)
Static DNS 2:	1.1	. 1	. 1	
Optional Settings				
Host Name:	router1FE47D			
Domain Name:	domain.com			
MTU:	🖲 Auto 🔘 Manu	al		
Size:	1500	E	Bytes (Range	e: 576 - 1500, Default: 150

Paso 9. Ingrese el nombre de dominio de su red en el campo Nombre de dominio.

nternet Setup		
Internet Connection Type:	Static IP	•
Static IP Settings		
Internet IP Address:	192 . 168 . 100	. 100 (Hint: 192.168.100.100)
Subnet Mask:	255 . 255 . 255	. 0 (Hint: 255.255.255.0)
Default Gateway:	192 . 168 . 100	. 1 (Hint: 192.168.100.1)
Static DNS 1:	1.1.1	. 1 (Hint: 1.2.3.4)
Static DNS 2:	1.1.1	.1
Optional Settings		
Host Name:	router1FE47D	
Domain Name:	domain.com	
MTU:	Auto Manual	
Size:	1500 By	tes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)
Save Cancel		

Paso 10. Haga clic en **Auto** para establecer el tamaño de la MTU para que el tamaño se ajuste automáticamente, o haga clic en **Manual** para especificar el tamaño de la MTU dentro del *campo MTU*.

Internet Connection Type:	Static IP	•
Static IP Settings		
nternet IP Address:	192 . 168 . 100	. 100 (Hint: 192.168.100.100)
Subnet Mask:	255 . 255 . 255	. 0 (Hint: 255.255.255.0)
Default Gateway:	192 . 168 . 100	. 1 (Hint: 192.168.100.1)
Static DNS 1:	1.1.1	. 1 (Hint: 1.2.3.4)
Static DNS 2:	1.1.1	. 1
Optional Settings		
Host Name:	router1FE47D	
Domain Name:	domain.com	
MTU:	🔘 Auto 🖲 Manual	
Size:	1500 Byte	es (Range: 576 - 1500, Default: 150

Paso 11. Si hace clic en Manual, introduzca el tamaño de la MTU en el campo Size.

Paso 12. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios de configuración, o haga clic en **Cancelar** para descartar los cambios.